

Smart Watch User Manual



Welcome to use our high-performance wrist-band smart Watch which creates thoughtful and health experience for you.

Vzdrževanje

Ko uporabljate to pametno uro, upoštevajte spodnje nasvete:


- Redno čistite hrbtno stran ure
- Prilagodite uro tako, da zagotovite zadosten stik senzorja s kožo in ustrezno kroženje zraka.
- Ko nosite uro, ne nanosite agresivne kozmetike na zapestje.
- Če ob stiku s kovino ali materialom pasa pride do alergijskega odziva, prenehajte uporabo uro.

Videz ure



Polnjenje baterije

Priključite kabel na vhod za polnjenje na hrbtni strani ure; drugi konec kabla priključite na vhod USB na računalniku ali telefonskem polnilniku 5V/2,1A max.



Aplikacija za upravljanje in povezovanje ure

1. Download and install APP

- Scan QR code with mobile phone to download APP.

-For IOS system, select APP , store search Da Fit.

Android system, select Google Play to download and install Da Fit. Or scan QR code to download

Note: your mobile phone must support Android 5.1 or IOS 8.0 or above, and Bluetooth 4.0 or above.



Da Fit

1. Prenesite aplikacijo Da Fit iz Play Store ali App Store oz. skenirajte QR-kodo.
2. Med namestitvijo potrdite ustrezne privolitve, da si omogočite uporabo vseh možnosti naprave.
3. Dovolite delovanje aplikacije v ozadju.
4. Na telefonu vklopite GPS (le za čas povezovanja)
5. Vaš telefon more uporabljati sistem Android 5.1 ali novejši, iOS 8.0 ali novejši, ter mora imeti modul Bluetooth - verzija 4.0 ali novejša.
6. Tapnite ikono ure (v spodnjem delu zaslona na sredini), nato »dodaj napravo« zgoraj.
7. S seznama izberite vašo uro.

Uvodne informacije o funkcijah ure

1. Za trenutek pridržite številčnico ure - ko se številčnica zmanjša, s premikanjem levo/desno lahko spremenite njen videz. Večja izbira je na voljo v aplikaciji: Ikona ure > Videz ure

Primeri videza številčnice in zaslonov:



Izbriši napravo

V sistemu Android enostavno tapnite »Izbriši«

V iOS Apple, če pride do prekinitve povezave, tapnite simbol na desni strani nastavitev Bluetooth in izberite napravo.

Dimenzije	45*43,5*10,6mm
Teža	51 g
Trak	Jeklo, silikon, usnje
EIRP*	-1,71dBm
Zaslon	1,28" TFT barvni zaslon na dotik 240x240pix
Bluetooth	5.1 Energy saving
Spomin	RAM 256kB+ ROM 64Mb
Tesnost	IP67
Baterija	210mAH, čas delovanja približno 7-10 dni

*Največja energija za radijsko frekvenco, prenesena po frekvenčnem pasu 2402-2480MHz

GARANCIJA

OBSEG GARANCIJE

- Proizvajalec jamči, da je izdelek znamke Maxcom brez napak v materialu ali izdelavi za normalno uporabo 24 mesecev od datuma nakupa. Če ugotovite napako ali okvaro, se, prosimo, obrnite na prodajalca ali pooblaščenega distributerja. Reklamaciji priložite potrdilo o nakupu. Garant bo izdelke, ki ne ustrezajo parametrom, navedenim v garanciji, v razumnem roku brezplačno popravil ali zamenjal.
- Ta Garancija je veljavna za prvega končnega uporabnika in ni prenosljiva. Garancija velja na območju Republike Poljske.
- Garancija ne izključuje, ne omejuje ter ne odvzema pravic Stranke, ki izvirajo predpisov o garanciji za napake na prodanem izdelku.
- Tehnična in garancijska podpora je na voljo na spletni strani **www.maxcom.pl**

Garancija ne velja za:

- Normalno obrabo, vključno z baterijo (akumulatorji), razen če je do poškodbe prišlo zaradi napak v materialu ali izdelavi.
- Mehanske, toplotne in kemijske poškodbe ter napake, ki izvirajo iz teh poškodb.
- Napake, ki izhajajo iz neprimerne uporabe naprave, neupoštevanja namena in navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov v konstrukcijo naprave; neupoštevanja tehničnih specifikacij pri uporabi in shranjevanju izdelka; neprimerne vzdrževanja; uporabe drugih delov, kot so ti priloženi oz. uporabe delov, ki niso primerni za uporabo s to napravo; popravil izvedenih na nepooblaščenem servisu. Zgornje se nanaša na pravila garancije za potrošniško blago iz Direktive 1999/44/ES).

IZJAVA O SKLADNOSTI (SKRAJŠANO)

Ta oprema je v skladu z Direktivo 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta o radijski opremi in telekomunikacijah ter njihovem medsebojnem priznavanju, Direktivo 2011/65/EU (RoHS).

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

1. Najpogostejše težave s povezovanjem naprav SMART

1. Vključite BT (telefon mora biti dosegljiv za druge naprave)
2. Vključite GPS/lokalizacijo
3. Naložite aplikacijo in ji med namestitvijo podelite ustrezne privolitve (delovanje v ozadju, dostop do podatkov in dr.)
4. Povežite z uro **NA RAVNI** aplikacije

Če to ne pomaga:

1. Preverite, ali je GPS vključen.
2. V nastavitvah ure > Aplikacije in obvestila > Pravice aplikacije > Delovanje v ozadju in pošiljanje obvestil
3. Preverite, če je ura morda že povezana s telefonom preko Bluetooth. Če da: > meni BT > pozabi napravo > nato povežite preko aplikacije

2. Zakaj izgubim povezavo z uro, ko se zaslon pametnega telefona (Android) izklopi?

1> Delovanje v ozadju je onemogočeno.

2 > Dovolite aplikaciji, da deluje v ozadju

3. Zakaj ura ne prikaže obvestil?

1> V aplikaciji preverite, ali ste omogočili pošiljanje obvestil.

2 > Aplikaciji dovolite, da vam prikazuje obvestila. Ura prikazuje obvestila iz vrstice z obvestili na vašem telefonu - če je ta funkcija na telefonu onemogočena, pojdite na nastavitve telefona in jo vključite.

4. Zakaj se z uro ne smem kopati v vroči kopeli?

Ker vodna para lahko pridre v notranjost naprave in povzroči korozijo.



POZOR:

Preden se lotite športne aktivnosti, se posvetujte z zdravnikom. Meritev, ki jih prikaže ura, NE SMETE dojemati kot kakršno koli diagnozo.

VARSTVO OKOLJA:

Pozor: Naprava je skladno z evropsko Direktivo 2012/19/ES ter poljskim Zakonom o porabljenih električnih in elektronskih napravah označena s simbolom prečrtanega zabojnika za odpadke. Ta simbol opozarja na to, da te opreme po poteku roka uporabe ne smemo zavreči med gospodinjske odpadke.

Pozor: ta naprava ne sodi med gospodinjske odpadke!

Izdelek posredujte točki za ločeno zbiranje odpadkov. Ustrezno ravnanje s porabljeno električno in elektronsko napravo prispeva v omejevanju za človekovo zdravje in okolje škodnih posledic prisotnosti nevarnih snovi ter omejevanju neustreznega skladiščenja ter pretvarjanja tovrstnih naprav.

Naprava ima litij-ionski akumulator. Iztrošeni akumulatorji predstavljajo nevarnost za okolje. Akumulatorje je treba skladiščiti v za to namenjenih točkah, v ustreznem zabojniku, skladno z veljavnimi predpisi.

Baterij ter akumulatorjev se ne sme metati med gospodinjske odpadke, posredovati jih je treba v ustrezno točko.

BATERIJ IN AKUMULATORJEV NE DAJATE V OGENJ!

