

Chytré hodinky

Návod na obsluhu



Ďakujeme, že ste si zakúpili toto výkonné zariadenie, ktoré vás bude sprevádzať vašimi zážitkami.

Starostlivosť

Pri používaní týchto chytrých hodín odporúčame nasledovné:


- Spodnú časť hodín pravidelne čistite,
- Remienok upnite tak, aby bol zaistený dobrý kontakt snímača s pokožkou a správna cirkulácia vzduchu,
- Na zápasť sa pri nosení hodín vyhýbajte používaniu agresívnej kozmetiky,
- Pri alergickej reakcii na kov alebo materiál remienka, prerušte používanie zariadenia.

Vzhľad zariadenia



Nabíjanie

Špeciálnu nabíjaciú koncovku dodaného USB kábla pripojte k nabíjacím kontaktom na spodnej strane hodín. Druhý koniec kábla zapojte do USB konektora počítača alebo USB nabíjačky (max. 5 V / 2,1 A).



Aplikácia pre párovanie a správu zariadenia

1. Stiahnutie a inštalácia aplikácie

一、Pre stiahnutie aplikácie naskenujte QR kód.

二、Pre iOS zvolte App Store a nájdite Da Fit.

V systéme Android stiahnite a nainštalujte aplikáciu Da Fit cez službu Google Play, alebo naskenujte QR kód.

Poznámka: minimálne požiadavky na operačný systém sú Android 5.1 alebo iOS 8.0 alebo vyšší a Bluetooth 4.0 alebo vyšší.



Da Fit

1. Stiahnite aplikáciu Da Fit z Play Store (Android OS), App Store (iOS) alebo naskenovaním QR kódu,
2. Počas inštalácie udeľte aplikácii príslušné povolenia, vďaka čomu bude možné naplno využiť potenciál zariadenia,
3. Povoľte aplikácii bežať na pozadí,
4. V telefóne zapnite GPS (iba pre párovanie),
5. Minimálne požiadavky na operačný systém sú Android 5.1 alebo iOS 8.0 alebo vyšší a Bluetooth 4.0 alebo vyšší,
6. V aplikácii kliknite na ikonu hodín (stredná ikona v dolnej časti obrazovky), a potom v hornej časti na „pridať zariadenie“,
7. Zo zoznamu vyberte vaše hodinky.

Základné funkcie hodín

Pre zmenu ciferníka tento na chvíľu podržte. Ciferník sa zmenší a posúvaním doľava / doprava môžete zmeniť jeho vzhľad. V mobilnej aplikácii sú na výber ďalšie vzhľady: ikona hodín -> Vzhľad hodín.


Príklady ciferníkov a obrazoviek:



Odstránenie zariadenia

V systéme Android zvolíte položku „Odstrániť“.

V systéme iOS je potrebné po zrušení pripojenia prejsť do nastavení Bluetooth a kliknúť na symbol vpravo pri zariadení, ktoré chcete odstrániť, následne potvrdiť odstránenie, podobne ako je uvedené nižšie:



Rozmery	45 x 43,5 x 10,6 mm
Váha	51 g
Remienok	Oceľ, silikón, koža
EIRP *	-1,71 dBm
Displej	1,28" TFT farebný dotykový displej 240x240 pix
Bluetooth	5.1, s úsporou energie
Pamäť	RAM 256 kB + ROM 64 Mb
IP krytie	IP67
Batéria	210 mAH, výdrž cca 7-10 dní

*Maximálny vyžarovaný rádio-frekvenčný výkon v rozsahu 2402-2480 MHz

ZÁRUKA

Rozsah záruky

Výrobca zaručuje, že tento výrobok nevykazuje materiálové a výkonnostné chyby pri bežnom používaní do 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Pre podanie reklamácie sa obráťte na vášho predajcu alebo distribútora. Doklad o zakúpení je neoddeliteľnou súčasťou reklamačného procesu.

Ručiteľ bezodkladne napraví alebo nahradí výrobok v primeranej lehote a zodpovedajúcim spôsobom vzhľadom na rozsah záruky.

- Táto záruka sa vzťahuje len na prvého majiteľa zariadenia, nie je prenosná a jej pôsobnosť sa vzťahuje len na územie Slovenskej republiky,
- Záruka nevylučuje, neobmedzuje alebo nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z ustanovení o záruke za chyby zistené na výrobku,
- Technická a záručná podpora je k dispozícii na adrese **www.maxcom.pl**

Záruka sa nevzťahuje na:

- Bežné opotrebovanie, vrátane opotrebovania batérií (akumulátorov), pokiaľ nie je poškodenie spôsobené vadami materiálu alebo chybami pri výrobe,
- Závady spôsobené mechanickým, tepelným alebo chemickým pôsobením,
- Akékoľvek vady spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v návode na obsluhu: neoprávnené úpravy alebo zmeny; používanie alebo skladovanie spôsobom v rozpore s technickými špecifikáciami; nesprávna údržba; použitie výrobcom neschválených doplnkov; opravy vykonané neautorizovaným personálom.

Vyššie uvedené sa plyní zo záručných pravidiel pre spotrebný tovar podľa smernice 1999/44/ES.

SKRÁTENÁ DEKLARÁCIA O ZHODE

Toto zariadenie je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ o rádiových a telekomunikačných zariadeniach a ich vzájomnom uznávaní, a smernicou 2011/65/UE (RoHS).

Často kladené otázky (FAQ)

1. Spôsob pripojenia chytrých hodín

- Zapnite BT (telefón musí byť viditeľný pre ostatné zariadenia),
- Povoľte GPS / polohu,
- Nainštalujte aplikáciu a počas inštalácie udeľte príslušné povolenia (práca na pozadí, prístupy, atď.),
- K hodinkám sa pripojte priamo z aplikácie.

V prípade neúspechu:

- Skontrolujte, či je zapnuté GPS,
- V nastaveniach telefónu -> Aplikácie a upozornenia -> Povolenia aplikácií -> povoľte oznámenia a prácu na pozadí,
- Skontrolujte, či chytré zariadenie už nie je k telefónu pripojené pomocou Bluetooth, ak áno -> Menu BT -> zabudnúť zariadenie -> a potom pripojte zariadenie priamo z aplikácie.

2. Hodinky sa odpoja, keď displej Android telefónu zhasne

- Aplikácia je zablokovaná na pozadí,
- Povoľiť prácu na pozadí.

3. Na hodinkách sa nezobrazujú upozornenia

- Skontrolujte, či je v aplikácii aktivovaná funkcia upozornení,
- V nastaveniach aplikácie povoľte zobrazovať upozornenia. Hodinky zobrazujú upozornenia z notifikačnej lišty v telefóne, ak telefón nemá túto funkciu aktívnu, je potrebné ju aktivovať v nastaveniach telefónu.

4. Je možné absolvovať s hodinkami horúci kúpeľ?

- Nie. Vodná para môže ľahšie vstúpiť do vnútra zariadenia a spôsobiť tak koróziu.



Upozornenie: pred cvičením sa poraďte sa so svojim lekárom. Údaje namerané týmto zariadením nie sú vhodné pre medicínske účely.

Informácie o ochrane životného prostredia:

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ a slovenskými zákonmi o odpade z elektrických a elektronických zariadení, a to symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Toto označenie informuje, že zariadenie sa po dobe životnosti nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Upozornenie: Toto zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom!

Odpad by sa mal vyzbierať prostredníctvom selektívneho zberu na miestach na to určených. Správne zaobchádzanie s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami prispieva k predchádzaniu škodlivých následkov na ľudskom zdraví a životnom prostredí, v dôsledku prítomnosti nebezpečných látok, ktoré môžu uniknúť aj pri nesprávnom skladovaní alebo spracovaní mimo autorizovaných zariadení.

Súčasťou balenia je aj batéria typu Li-ion. Použité batérie sú škodlivé pre životné prostredie. Mali by byť skladované v špeciálne navrhnutých kontajneroch v súlade s platnými predpismi. Batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom, odovzdajte ich na príslušnom odbernom mieste.

AKUMULÁTORY A BATÉRIE NIKDY NEVYHADZUJTE DO OHŇA!

