

ES FW45 AURUM 2

Manual de usuario simplificado

1. Descripción de la función

1.1 Botón

Botón A: presione prolongadamente para encender/apagar, presione brevemente para encender/apagar la pantalla.

Botón B: pantalla táctil, compatible con pantalla táctil completa.

1.2 Carga de la batería

* Tenga en cuenta que los dos contactos del cable de carga no pueden hacer contacto con el conductor al mismo tiempo, lo que provocará que el circuito se queme.

1.1 Interfaz de marcación en espera

1) Deslícese hacia la derecha para ingresar a la interfaz del menú, la función del menú es el estilo inteligente predeterminado, ingrese la función del menú y deslícese hacia arriba/abajo/izquierda/derecha para ver el icono de la función del menú.

2) Deslice hacia abajo para ingresar al menú: Estado de conexión Bluetooth/Configuración de acceso directo/Capacidad de la batería/Ajuste de brillo

3) Deslice hacia la izquierda para ingresar a la función Pasos/Clima/Frecuencia cardíaca/Grabación del sueño/Función de acceso directo.

4) Deslice hacia arriba para ingresar a la interfaz de información.

5) Mantenga presionada la interfaz de marcación en espera para seleccionar las esferas, se configurará correctamente después de mantener presionada la selección.

1.2 Mensaje de inserción

Deslizar hacia arriba en la interfaz de espera es la interfaz de mensajes push y el reloj está vinculado a la aplicación. Bajo la premisa de habilitar el permiso de notificación, los nuevos mensajes recibidos en la barra de notificaciones del teléfono móvil se enviarán al reloj. Se pueden guardar un total de 15 mensajes. Después de almacenar los 15 mensajes, los mensajes recibidos sobrescribirán los mensajes recibidos antes.

1.3 Deslizar hacia abajo al menú

Desliza hacia abajo la interfaz de espera es la interfaz de menú

1 icono muestra el estado de la conexión Bluetooth; capacidad de la batería

2 Haga clic en el primer icono para ENCENDER/APAGAR el ahorro de energía.

3 Haga clic en la función del icono para configurar la función de acceso directo (Visualización de pantalla/Selección de idioma/Intensidad de vibración/Estilo de menú/Código QR,/Acerca de)

4 Haga clic en 'código QR', escanéelo para descargar la aplicación

5 Haga clic en el icono 'buscar el teléfono' para buscar la función de teléfono (Debe estar conectado con la aplicación)

6 Haga clic en el icono para activar o desactivar el "modo No molestar"

7 Haga clic en el icono para ajustar el brillo de la pantalla

1.4 Podómetro

El conteo de pasos está habilitado de manera predeterminada, la interfaz muestra el conteo de pasos actual del reloj y los datos se borran a las 12 a.m. todos los días

1.5 Monitor de sueño

Período de tiempo de monitoreo del sueño: 21:00 a 09:00 del día siguiente, el reloj genera datos. Después de salir de la supervisión del sueño, los datos del sueño del reloj se pueden sincronizar con la aplicación después de vincular la aplicación

1.6 música bluetooth

Android: después de conectar el reloj a la aplicación del teléfono móvil, encienda el reproductor de música del teléfono móvil, puede controlar la reproducción/pausa de la música, aumentar y disminuir el volumen y cambiar de canción en el reloj;

iOS: el reloj está vinculado a la aplicación, enciende el reproductor de música móvil, el reloj puede controlar la reproducción/pausa de música, aumentar y disminuir el volumen y cambiar de canción.

1.7 Modo deportivo (caminar, correr, escalar, baloncesto, bádminton)

1.7.1 Seleccione el modo de deporte correspondiente, haga clic en la pantalla, ingrese la cuenta regresiva 3, 2, 1 para ingresar al modo de deporte correspondiente; desliza la pantalla hacia la derecha para saltar al final de la interfaz del deporte, haz clic en "□" para finalizar el deporte y guardar los datos

1.7.2 Cuando la distancia es superior a 200 metros o el tiempo de ejercicio es superior a 5 minutos, puede guardar los datos del ejercicio; cuando es menor que esta condición, al final de guardar el ejercicio aparecerá un cuadro emergente: "Los datos son demasiado pequeños para guardar" (Varios datos deportivos solo se pueden guardar en la interfaz actual; después de salir, los datos deportivos solo se pueden guardar). guardar datos de pasos)

1.8 Frecuencia cardíaca

Colóquese el reloj en la muñeca (mano izquierda/mano derecha) correctamente, ingrese al menú de frecuencia cardíaca para medir el valor de la frecuencia cardíaca. La prueba dura 45 segundos. La luz de frecuencia cardíaca se apagó después de 3 segundos después de que finalizó la prueba.

1.9 Presión arterial

Colóquese el reloj en la muñeca (mano izquierda/mano derecha) correctamente, ingrese al menú de presión arterial, comience a medir y obtenga un valor único de presión arterial.

1.10 Oxígeno en sangre

Colóquese el reloj en la muñeca (mano izquierda/mano derecha) correctamente, entre en el menú de oxígeno en sangre, empiece a medir y obtenga un único valor de oxígeno en sangre.

1.11 electrocardiograma

Colóquese el reloj en la muñeca (mano izquierda/mano derecha) correctamente, acceda al menú de ECG, comience a medir y obtenga un único valor de ECG.

1.12 Cronómetro

Haga clic en el cronómetro para ingresar a la interfaz de cronometraje, haga clic en el ícono 'Inicio' para comenzar a cronometrar y haga clic en el ícono nuevamente para hacer una pausa. Deslice el dedo hacia la derecha en la pantalla para salir y luego vuelva a ingresar al cronómetro. El tiempo anterior se borra y se reinicia.

1.13 Buscar teléfono

Después de vincular el reloj a la aplicación, haga clic en el reloj para encontrar el teléfono y el teléfono vibrará o sonará para recordarlo.

1.14 Configuración

1.14.1 Recordatorio sedentario

El interruptor está apagado por defecto. Después de conectar la aplicación, la aplicación tiene una función de encendido o apagado, y la función de reloj se puede encender o apagar.

1.14.2 Levanta la mano para iluminar la pantalla

El interruptor está apagado por defecto. Después de conectarse a la APLICACIÓN, las funciones de ENCENDIDO y APAGADO de la APLICACIÓN pueden controlar la función del reloj para encenderse y apagarse.

1.14.3 Système

1) Vérifiez le nom Bluetooth / l'adresse Bluetooth / le numéro de version de la montre

2) Restaurez les paramètres d'usine, cliquez sur Restaurer les paramètres d'usine, la montre reviendra à l'état d'usine

3) Arrêtez, après avoir cliqué sur Arrêter, la montre s'éteindra

1.14.4 L'affichage à l'écran contient les fonctions suivantes

1) Cliquez pour changer le cadran

2) Appuyez longuement pour entrer dans la fonction de sélection du cadran, faites glisser vers la gauche et la droite pour sélectionner le cadran

3) Réglage de la luminosité, cliquez pour régler la luminosité de l'écran

4) Durée de l'écran, cliquez pour ajuster la durée de l'écran

5) La durée de l'écran lumineux lorsque vous levez la main, cliquez pour régler la durée de l'écran lumineux pour la fonction.

1.14.5 Sélection de la langue

Cliquez pour changer la langue de la montre

1.14.6 Style des menus

Cliquez pour sélectionner le style de menu

1.14.7 Code QR

Scannez le code QR pour télécharger l'APP

1.14.8 Vibration

Cliquez pour régler l'intensité des vibrations

Vinculación de la aplicación

1. Método de descarga de la aplicación

1.1 Escanear código QR descargar

1.2 Tienda de aplicaciones

Sistema Android:

La tienda de aplicaciones, Pea pod, Google Play y otras tiendas de aplicaciones buscan 'FitcloudPro' para descargar

Sistema IOS:

Busque 'FitcloudPro' en la tienda de aplicaciones para descargar

Android: 'Fitcloud Pro'

iOS: 'Fitcloud Pro'

3 Bluetooth vinculante

3.1 Desvincular estado de la aplicación:

Después de encender el reloj, Bluetooth ha estado buscando.

Después de activar la APK/APLICACIÓN, vaya a 'Dispositivo' - Agregar dispositivo-haga clic en 'Iniciar' para buscar, seleccione 'haga clic' en el nombre del dispositivo del reloj correspondiente, puede vincular el reloj a la aplicación con éxito.

3.2 Estado de la aplicación vinculada:

Sincronización de la hora del reloj: una vez que el reloj y la aplicación se vinculan con éxito, haga clic para sincronizar la hora del reloj y el teléfono.

3.3 Buscar dispositivo

Después de vincular el reloj a la aplicación con éxito, haga clic en la aplicación del teléfono para encontrar el reloj, el reloj se iluminará y vibrará una vez.

3.4 Sincronización de datos

Una vez que el reloj y la aplicación se vinculan con éxito, los datos de salud del reloj se pueden sincronizar con la aplicación; Encienda la suspensión, los pasos, haga clic para seleccionar la fecha, haga clic en el icono en la esquina superior derecha para compartir los datos de la interfaz actual con QQ, WeChat, amigos de WeChat, Sina Weibo, Twitter;

3.5 Mensaje de inserción

Una vez que el reloj y la aplicación se vinculan con éxito, active el permiso de notificación correspondiente en el sistema del teléfono móvil, ingrese la aplicación "Más"- "Notificación de la aplicación" y active la aplicación de terceros correspondiente.

3.5.1. Notificación de llamada entrante:

Active la notificación de llamadas en la aplicación personal. Cuando el teléfono recibe la llamada, el reloj se iluminará y vibrará.

3.5.2. Notificación por mensaje de texto:

Active la notificación por SMS en la aplicación personal. Cuando el teléfono móvil recibe uno o más SMS, el reloj recibirá una o más notificaciones de recordatorio de SMS al mismo tiempo;

3.5.3. Otras notificaciones de aplicaciones:

Active la notificación de mensaje de aplicación correspondiente en aplicaciones personales, como WeChat, QQ, Facebook, Twitter y otras aplicaciones. Cuando el teléfono móvil recibe una o más notificaciones de mensajes de la aplicación, el reloj también recibirá una o más notificaciones de recordatorio de mensajes correspondientes;

3.6 Salud del sistema iOS

Después de la configuración, puede ver los datos de FitcloudPro sobre el estado del sistema iOS

3.7 Recordatorio de agua potable

Establezca el período de tiempo y la frecuencia (minutos) desde 'Inicio' hasta 'Fin', haga clic para ingresar 'Repetir' para establecer la fecha del recordatorio de bebida (semana), marque 'Recordatorio de bebida' y guarde. Cuando llega la hora de recordatorio para beber agua, el reloj vibra y muestra un icono de agua potable.

3.8 Recordatorio sedentario

Establezca el intervalo entre "inicio" y "finalización" y tiempo sedentario (minutos), haga clic para ingresar a la configuración "repetir" para seleccionar la fecha de recordatorio sedentario (semana), cuando llegue el tiempo sedentario, el reloj vibrará y mostrará el sedentario icono. El modo No molestar es de 12:00 a 14:00 horas.

3.9 Recordatorio de alarma

Haga clic en 'Recordatorio de alarma', configure la hora de 'Agregar alarma', cuando llegue la hora de la alarma, el reloj indicará: icono de alarma y hora, y vibrará 6 veces.

3.10 Detección de frecuencia cardíaca

Configure y guarde el período de tiempo desde el "inicio" hasta el "final" en la aplicación. La interfaz de frecuencia cardíaca del reloj puede guardar los datos de la frecuencia cardíaca medida cada hora.

3.11 Actualización de firmware

Detecta automáticamente si la versión del firmware del reloj es la última versión, si hay una versión más nueva, te pedirá que actualices a la última versión.

3.12 Desvincular aplicación

Cuando el reloj está vinculado a la aplicación: después de desvincular el dispositivo, haga clic en 'Aceptar' para desvincularlo. El sistema iOS necesita ir a la configuración del teléfono para ignorar el dispositivo Bluetooth.

3.13 Pulsadores

Conecte la aplicación, en 'Dispositivo'-'Configuración de marcación'-Haga clic en 'Marcar'-Después de sincronizar la esfera, el reloj se desconectará y luego se conectará automáticamente

● Preguntas frecuentes

*Evite exponer el dispositivo a temperaturas extremas de enfriamiento excesivo o sobrecalentamiento durante mucho tiempo, lo que puede causar daños permanentes.

* ¿Por qué no usar un reloj y tomar un baño caliente?

La temperatura del agua del baño es relativamente caliente, lo que genera una gran cantidad de vapor de agua, y el vapor de agua es una fase gaseosa, y su radio molecular es pequeño, que es fácil de penetrar en el espacio de la caja del reloj. Cuando la temperatura baje, volverá a formar gotitas de líquido. En este caso, es fácil causar un cortocircuito en el circuito interno del reloj y dañar la placa de circuito del reloj y luego dañar el reloj.

* No se puede encender el dispositivo / no se puede cargar

Si recibe que el reloj no se enciende, es posible que el reloj haya chocado durante el transporte y el tablero de la batería Seiko haya iniciado la autoprotección. Se puede activar siempre que el cable de carga esté enchufado para cargar.

Si la batería está demasiado baja o el reloj no se ha utilizado durante mucho tiempo y no se enciende, enchufe el cable de carga para cargar durante más de media hora para activarlo.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

• Desgaste normal, incluidas las baterías (baterías recargables), a menos que el daño haya sido causado por defectos en los materiales o la mano de obra.

- Daños mecánicos, térmicos, químicos y otros
- Defectos resultantes de: uso impropio y desobediencia del manual de instrucciones;

hacer cambios no autorizados; uso o almacenamiento de manera incompatible con las especificaciones técnicas del producto; mantenimiento inadecuado; elementos de aplicación distintos al suministrado o el uso de cualquier elemento que no esté diseñado para usarse con el producto; trabajos técnicos realizados por personal no autorizado.

Lo anterior se aplica a las reglas para la validez de la garantía de los bienes.

consumo resultante de la Directiva 1999/44/CE.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Este equipo cumple con la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/53/UE sobre equipos de radio y telecomunicaciones y su reconocimiento mutuo. Este equipo se puede utilizar en todos los países de la UE Unión Europea y en todos los países donde se aplica la Directiva 2014/53 / UE.

NOTA: ¡ESTE EQUIPO NO DEBE DESECHARSE CON LOS DESECHOS COMUNES!

El producto debe ser utilizado por recogida selectiva en preparación para estos puntos. El manejo adecuado de los equipos eléctricos y electrónicos usados contribuye a evitar consecuencias nocivas para la salud humana y el medio ambiente derivadas de la presencia de elementos peligrosos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos equipos. El dispositivo contiene una batería de iones de litio. Las pilas usadas son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Deben almacenarse en un punto especialmente designado, en un contenedor adecuado de acuerdo con la normativa aplicable. Las pilas y acumuladores no deben desecharse con los residuos municipales, deben entregarse en los puntos de recogida.

PRECAUCIÓN: NO PONGA LAS BATERÍAS EN EL FUEGO