

maxcom

FW 54 IRON




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Megjegyzések

1. A Maxcom vállalat fenntartja a jogot a jelen útmutató tartalmának előzetes értesítés nélkül módosítására. Teljes mértékben elfogadott, hogy az egyes funkciók a szoftver verziójától függően eltérhetnek egymástól.
2. Kérjük, hogy első használat előtt töltsse fel az órát 2 óráig.
3. Telepítse a javasolt alkalmazást az okostelefonján és állítsa be a személyes adatait.


01 Viselés módja

Az órának jól kell illeszkednie a kézen, hogy a legjobb mérési feltételeket biztosítsa a lézeres érzékelő számára.




02 Az alkalmazás letöltése

1. az óra bekapcsolását követően, csúsztassa le a képernyőt, kattintson a beállításokra (fogaskerék ikon) és csúsztassa le a képernyőt - kattintson a QR kódra, és olvassa be a telefonjával. Opcionálisan olvassa be az alábbi kódot vagy keresse meg a GloryFit alkalmazást a Play Store / App Store áruházban.



2. kapcsolja be a bluetooth funkciót és nyissa meg az alkalmazást (az Android rendszerű telefon első párosítása esetén kapcsolja be a telefon GPS helymeghatározását). Ezután adja meg az alkalmazásnak a szükséges engedélyeket és állítsa be a személyes adatait. Kattintson az "eszköz hozzáadása" lehetőségre és válassza ki az FW54-et.



Megjegyzések:

1. párosítás alatt végig bekapcsolva marad a Bluetooth.
2. Ha kapcsolódási problémák merülnek fel, indítsa újra az órát a beállítások menüben (fogaskerék) az óra memóriájának frissítéséhez és indítsa újra a telefont.

03 funkciók elérése a kezdőképernyőről:

a) Gyorsmenü: lefelé csúsztatás



b) Üzenetek: felfelé csúsztatás



c) Főmenü: jobbra csúsztatás



d) Funkció menü: balra csúsztatás



e) Óralap kiválasztása: tartsa lenyomva 3 másodpercig és válasszon óralapot balra/jobbra csúsztatással, majd kattintson a kívánt óralapra (az alkalmazásban több óralap közül is választhat).



f) Be-/kikapcsolás: tartsa lenyomva a kapcsológombot (fent) 3 másodpercig, majd kattintson a zöld ikonra.



g) Vissza az előző menübe / a képernyő be-/kikapcsolása: nyomja meg a felső gombot.

h) Tevékenység kiválasztása: az alsó gombbal lehet kiválasztani a sportágat.

04 Funkciók



Edzés: 13 tevékenység, alkalmazásban megtekinthető edzésadatok



lépésszámláló: rögzíti a napi megtett lépéseket, becsült megtett távolságot és elégetett kalóriát. Az alkalmazásban megtekinthetők az elmentett adatok.



Pulzusmérő: egy kattintás aktiválja a mérést. Egy automatikus mérési intervallum is beállítható az alkalmazásban (ez csökkenti az óra üzemidejét). Az alkalmazásban megtekinthetők az elmentett adatok.




Véroxigénszint mérő: egy kattintással elindítja a mérést, az alkalmazásban megtekinthetők a mérési előzmények. Figyelem! Az órával végzett mérések egészségügyi diagnosztikára nem felhasználhatók.



Időjárás: alkalmazásról küldött adatok 4 napos időjárás előrejelzéssel - az aktuális lokalizáció alapján.



Alvásfigyelő: rögzíti a könnyű és mély alvás fázisok idejét, az alkalmazásban megtekinthetők az előzmények.



Zene vezérlése a csatlakoztatott telefonon (az Android rendszertől függően)

 09:50 Notice: Venue 5 is scheduled for Friday from 6pm to 8pm. 09:28 Fang Fang: please carry the Alipay healthy green code ...	Üzenetek: Az utolsó 8 üzenet megjelenítése az alkalmazás beállításai szerint.
 Find Phone Stopwatch Timer	Még több: telefonkereső, stopperóra, időzítő
 Off Reset Bright	Beállítások: kikapcsolás, újraindítás, fényerő, óralap kiválasztása, QR kód és órainformációk (név, verzió, MAC-cím).

05 Egyéb funkciók

Tétlenség riasztás, ébresztőóra, lemerülő elem riasztás, nem fogadott hívások, telefonkereső, időformátum, mértékegység, képernyő aktiválása kézmozdulattal, Értesítés az elért célokról.

Gyártó és Forgalmazó

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, POLAND
tel. +48 32 327 70 89
fax. +48 32 327 78 60
office@maxcom.pl



RoHS

UK
CA



www.maxcom.pl