

# maxcom

## FW 54 IRON

### Manuale



Prima dell'utilizzo del prodotto consulta il manuale

Note:

1. Maxcom si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente manuale senza preventiva informazione
2. Si prega di ricaricare l'orologio per due ore prima del primo utilizzo
3. Installa sul smartphone l'applicazione suggerita e imposta i dati personali

## 01 Modo di indossare

---

L'orologio dovrebbe essere ben allacciato al polso per garantire le migliori condizioni della misurazione del sensore laser





## 02 Scaricare l'applicazione

---

1. Dopo l'attivazione scorri lo schermo verso il basso, clicca impostazioni (l'icona dell'ingranaggio) e scorri lo schermo verso il basso – clicca il codice QR e scannerizzalo con il cellulare. Opzionalmente scannerizza il codice seguente oppure cerca su Play Store oppure App Store l'applicazione GloryFit



2. Attiva Bluetooth e a p r i l ' a p p l i c a z i o n e (durante il primo accoppiamento del cellulare con Android attiva la località GPS sullo smartphone). Quindi permetti all'applicazione il lavoro in background e imposta i dati personali. Clicca "aggiungi il dispositivo" e scegli FW54.



Note:

1. Durante l'accoppiamento il Bluetooth deve essere attivo per tutto il tempo.
2. Se ci sono i problemi con la connessione riavvia l'orologio dal menu delle impostazioni (ingranaggio) per aggiornare la memoria dell'orologio.

### 03 Accedere alle funzioni, dallo schermo principale

a) Menu scorciatoia, scorri verso il basso



b) Messaggi: scorrere verso l'alto



c) Menu principale: scorri verso destra




d) Menu di funzione: scorri verso sinistra



e) Scelta del quadrante: tieni premuto 3 secondi e scegli il quadrante scorrendo verso sinistra e destra quindi cliccando il quadrante scelto (più quadranti sono disponibili nell'applicazione).



f) Attivazione/disattivazione: tieni premuto il tasto di alimentazione (in alto) 3 secondi, quindi clicca l'icona verde.




g) Torna al menu precedente: premi il tasto in alto. Scelta dell'attività: il tasto in basso commuta alla scelta rapida di sport

## 04 Funckije



### Allenamento:

3 tipi di attività sportiva, registrazione dell'allenamento visualizzato nell'applicazione




### Pedometro:

Memorizza i passi fatti durante il giorno l'approssimativa distanza e le calorie. I dati storici si visualizzano nell'applicazione



### Cardiofrequenzimetro:

Un clic attiva la misurazione. Si può anche impostare in modo automatico l'intervallo di misura nell'applicazione (il tempo del funzionamento dell'orologio sarà più corto). I dati storici si visualizzano nell'applicazione



Monitor di saturazione: Un clic attiva la misurazione, la storia delle misurazioni è disponibile nell'applicazione. Attenzione! I dati di questa misurazione non possono essere considerati come misure mediche.



Meteo:  
I dati con le previsioni meteo per 4 giorni forniti nell'applicazione - alla base della località attuale.



Monitor del sonno:  
Registra il tempo del sonno leggero e profondo, la storia disponibile nell'applicazione.



Controllo della musica:  
Controlla a remoto dal cellulare collegato (dipende dal sistema Android).

	<p><b>Messaggi:</b> Si visualizzano 8 ultimi messaggi secondo le impostazioni nell'applicazione.</p>
	<p><b>Altri:</b> Trova il cellulare, cronometro, timer.</p>
	<p><b>Impostazioni:</b> Spegnimento, reset, luminosità, scelta del quadrante, codice QR e le informazioni sull'orologio (nome, versione, indirizzo MAC]</p>

## 05 Altre funzioni

Allarme di passività, sveglia, allarme della batteria scarica, chiamata persa, trova il cellulare, formato dell'ora, formato delle misurazioni, attivazione dello schermo con i movimenti, le notifiche sugli obiettivi raggiunti.

## Specifica

<b>Dimensioni</b>	45*51*10 [mm]
<b>Peso</b>	57g
<b>Cinturino</b>	22mm, silikon
<b>EIRP*</b>	-3,20dBm
<b>Display</b>	1,32" TFT 350*350pix
<b>Memoria</b>	192kB RAM+128Mb ROM+ Flosch 128Mb
<b>Ermeticità</b>	IP68
<b>Batteria</b>	330mAh, Li-Ion

\*EIRP: Il potere massimale della radiofrequenza emessa nel campo 2402MHz-2480MHz

## Domande frequent i (FAQs)

### 1. Problemi più comuni con la connessione di dispositivi Smart

1. Attivare BT (il telefono deve essere visibile per gli altri dispositivi)
2. Attivare la località GPS
3. Installare l'applicazione e nel processo di installazione consentire tutte le autorizzazioni (il lavoro in background, l'accesso ai media ecc.)
4. Dal livello dell'applicazione accoppiare con l'orologio

Se fallito, è necessario:

1. Verificare se GPS è attivato
2. Nelle impostazioni del telefono > Applicazioni e

notifiche> Autorizzazioni dell'applicazione> consentire il lavoro in background e notifiche

3.Verificare se l'orologio con cinturino non è collegato tramite menu Bluetooth. Se si > menu BT > dimentica il dispositivo> e qu indi collega tramite l'applicazione

## **2.Perchè l'orologio si disconette da solo quando lo schermo dello smartphone(con Android] si spegne?**

1>È bloccato il lavoro dell'applicazione in background

2>Consenti l'esecuzione delle applicazioni in background

## **3.Perchè l'orologio non visualizza le notifiche ?**

1>Verifica nell'applicazione se è stata attivata la funzione notifiche

2>Consenti la visualizzazione delle notifiche nelle impostazioni delle applicazioni. L'orologio visualizza le notifiche nella barra di notifiche sul telefono – se il telefono non ha questa funzione attivata, è necessario attivarla nelle impostazioni del cellulare.

4. Perché non si può fare il bagno caldo con orologio indossato? Perché il vapore aqueo può entrare dentro causando la corrosione.

**ATTENZIONE:** Consultare il proprio medico prima di iniziare un nuovo sport. Le misure dell'orologio **NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE** per scopo di diagnosi mediche

#### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE

Maxcom S.A. dichiara che il tipo di apparecchiature radio FW54 IRON: è conforme alla direttiva 2014/53/UE e alla direttiva 2011/65/UE (RoHS).

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul seguente sito web: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>



#### INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE

Nota: Questa apparecchiatura è contrassegnata secondo la direttiva europea 2012/19/UE e la legge polacca sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche con il simbolo del contenitore dei rifiuti barrato.

Tale marcatura indica che tale apparecchiatura non può essere collocata in combinazione con altri rifiuti domestici dopo la sua vita utile. Il prodotto si deve smaltire tramite la raccolta differenziata nei luoghi adatti per questo processo. La corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contribuisce ad evitare gli effetti negativi dei componenti pericolosi sulla salute umana, sull'ambiente e lo stoccaggio e i trattamenti pericolosi e impropri dell'apparecchiatura. Nel dispositivo è installata una batteria Li-ion. Le batterie usate sono dannose per l'ambiente e dovrebbero essere stoccate in un contenitore adeguato, conformemente alle disposizioni in vigore in un punto specifico. Non smaltire le batterie nei rifiuti urbani, portarle in un punto di raccolta.



**NON GETTARE LE BATTERIE NEL FUOCO!**

**Producer and Distributor**  
**Produttore e Distributore**

MAXCOM S.A.  
ul. Towarowa 23a  
43-100 Tychy, POLAND  
tel. +48 32 327 70 89  
fax. +48 32 327 78 60  
office@maxcom.pl



**RoHS**

**UK  
CA**



[www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl)