

maxcom

FW 54 IRON

Navodila za uporabo



Preberite navodila pred uporabo te naprave.

Opombe:

1. Maxcom si pridržuje pravico do spremembe vsebine teh navodil brez predhodbe najave. Normalno je, da se nekatere funkcije razlikujejo odvisno od različice programske opreme.
2. Pred prvo uporabo napolnite uro. To lahko vzame 2 uri.
3. Na pametnem telefonu naložite priporočeno aplikacijo in navedite osebne podatke.


01 Kako nositi uro

Ura mora biti dobro prilagojena vaši roki, da se zagotovijo najboljši pogoji za izvedbo meritev z laserski senzorjem.




02 Namestitev aplikacije

1. po vklopu ure premaknite zaslon dol, tapnite nastavitve (ikona zobnika) in premaknite zaslon dol – tapnite QR kodo ter jo skenirajte s telefonom.
- Lahko tudi skenirate kodo spodaj oz. prenesete aplikacijo GloryFit iz Play Store ali App Store.



2. Vklopite Bluetooth in odprite aplikacijo (ob prvem povezovanju telefona z operacijskim sistemom Android vklopite tudi GPS lokalizacijo). Nato podelite aplikaciji ustrezna pooblastila in navedite osebne podatke. Tapnite „dodaj napravo“ in izberite FW54.



Opombe:

1. Med povezovanjem mora biti Bluetooth ves čas vklopljen.
2. Če naletite na težave, ponastavite uro v meni nastavitvev (zobnik), da osvežite spomin ure ter ponastavite telefon.

03 Funkcije na glavnem zaslonu

a) Meni bližnjic: Premaknite dol.



b) Sporočila : Premaknite gor.



c) Glavni meni: Premaknite desno.



d) Meni funkcij: Premaknite levo.



e) Izbira številčnice: 3 sekunde pridržite in s premikanjem levo/desno izberite videz številčnice. Tapnite izbrano številčnico (več je na voljo v aplikaciji).



f) Vklop/izklop: 3 sekunde pridržite gumb za vklop (zgornji), nato tapnite zeleno ikono.



g) Nazaj na prejšni meni/vklop ali izklop zaslona: pritisnite zgornji gumb.

h) Izbira telesne aktivnosti: spodni gumb omogoča hitro izbiro športa.

04 Funkcije



Trening:

Na voljo je 13 aktivnosti

Podatki o aktivnosti so na voljo v aplikaciji



Pedometer:

Šteje korake, ki ste jih prehodili med dnevom, razdalji in kalorije.

Zgodovinski podatki so na voljo v aplikaciji.



Merilnik srčnega utripa:

S tapom vklopite merjenje. V aplikaciji lahko določite samodejni merilni interval (s tem porabite več baterije).

Zgodovinski podatki so na voljo v aplikaciji.



Kisik v krvi: S tapom vklopite merjenje, zgodovina meritev je na voljo v aplikaciji. Pozor! Rezultatov merjenja z uro ne dojemajte kot medicinsko meritev.



Vreme:

Podatki o vremenu za 4 dni naprej prihajajo iz aplikacije – na podlagi trenutne lokalizacije.



Monitor spanja:

Shranjuje čas lahkeha in globokega sna. Zgodovina je na voljo v aplikaciji.



Upravljanje glasbe na povezanem pametnem telefonu (odvisno od sistema Android).

	Sporočila: Prikaz 8 zadnjih sporočil, odvisno od nastavitev v aplikaciji
	Več: Najdi telefon, štoparica, timer.
	Nastavitve: Izklop, ponastavitev, svetlost, izbira številčnice, QR koda in podatki o uri (ime, različica, MAC naslov).

05 Druge funkcije

Alarm o dolgem mirovanju, budilka, opozorilo o stanju napolnjenosti baterie, zgrešeni klici, najdi telefon, oblika prikaza časa, sprememba merilne enote, vklop zaslona z gibom. Poročanje o doseženih ciljih.

1. Približajte magnetni konec polnilnega kabla vtičnici za polnjenje.

2. Drugi konec kabla priključite na USB vtičnico na računalniku ali telefonski polnilnik 5V/1A.

POZOR:

Če ure ne boste dlje časa uporabljali, napolnite jo in izklopite. Shranjevanje izpraznjenih litij-ionskih akumulatorjev vodi do zmanjšanja njihovega volumna in, posledično, skrajšanja časa delovanja ure.

Proizvajalec in Distributer

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, POLAND
tel. +48 32 327 70 89
fax. +48 32 327 78 60
office@maxcom.pl



RoHS

**UK
CA**



www.maxcom.pl