

SMARTWATCH MAXCOM FW55 AURUM PRO

Manual de uso




Gracias por elegir este reloj inteligente. Este reloj le proporcionará mayor ayuda y disfrute para su ejercicio y salud. Para su comodidad, por favor, lea las instrucciones cuidadosamente y siga los pasos de las instrucciones.

Escanee para descargar APP

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación del reloj o busque la APP para descarga "Da Fit".




Vista general del dispositivo



Nota: mantenga pulsado el botón de encendido para encender y apagar

Carga del reloj

Antes de utilizar el reloj por primera vez, es necesario cargarlo. En la parte trasera encontrará dos pines a los que conectar el cargador magnético, el otro extremo del cable USB lo puede conectar a un cargador USB o al puerto de carga USB de un ordenador.



Conexión del reloj

Este reloj puede realizar llamadas Bluetooth, si desea utilizar el reloj correctamente necesita conectar dos Bluetooth; de un lado la el Bluetooth de la APP y en el otro extremo el (audio) Bluetooth del teléfono móvil. 1. Conexión del lado de la APP (para la transferencia de datos) Abra la APP y haga clic en "Agregar dispositivo" para encontrar el reloj al que necesita conectarse. Si hay más de un dispositivo cerca, filtre según la dirección MAC del reloj, la conexión se realiza con éxito de la siguiente manera:

1) ESP


2: Conexión del teléfono móvil (para llamadas)

1) Encienda el interruptor de audio del reloj: deslice hacia abajo en la interfaz principal del reloj, entre en el centro de control, toque el icono del interruptor de audio, encienda el estado de audio como se muestra: 2) Vaya a la página de búsqueda de Bluetooth del teléfono móvil, busque y conecte el reloj, la conexión es exitosa como se muestra:



Una vez que el reloj esté vinculado con éxito, cada vez que encienda el reloj en el futuro, el reloj se conectará automáticamente al teléfono y los datos se podrán sincronizar arrastrando la página de datos de la APP.


Introducción a la función de llamadas



Cuando tu reloj está conectado a tu teléfono, puedes usar tu reloj para marcar y para hacer llamadas, o puedes contestar llamadas desde tu teléfono en tu reloj. También puedes ver el historial de llamadas de tu reloj. Al utilizar la función de llamada, debes asegurarte de que tu reloj está conectado a tu teléfono en un estado estable.

2) ESP

Intrucciones de operación del reloj




Nota: Haga click en un icono para acceder directamente en la función correspondiente, haga click en el icono central del reloj para regresar a la pantalla de inicio


Introducción a las funciones del reloj



3) ESP



Información sobre el movimiento
El reloj registra y muestra el número de pasos que camina cada día, las calorías quemadas y la información sobre el kilómetro. En la aplicación se pueden ver análisis y registros de datos más detallados.



Sueño
Su reloj puede registrar y mostrar la duración total de su sueño la noche anterior y la duración de su sueño profundo y ligero. En la aplicación se pueden ver análisis y registros de datos más detallados.




Ritmo cardíaco
El reloj puede registrar y mostrar la frecuencia cardíaca de 24 horas a lo largo del día. Pulse en la interfaz de frecuencia cardíaca para medir la frecuencia cardíaca actual. En la aplicación se pueden ver análisis más detallados y registros de datos.




Tensión arterial
Haga clic en la interfaz de la presión arterial para medir el valor actual de la misma. En la aplicación se pueden ver análisis más detallados y registros de datos.


4) ESP




Oxígeno en sangre
Haga clic en la interfaz de oxígeno para medir el valor de oxígeno actual. En la aplicación se pueden ver análisis más detallados y registros de datos.



Información meteorológica
La página del tiempo muestra el tiempo actual, la información sobre la calidad del aire y las condiciones de mañana. La información meteorológica debe estar conectada a la aplicación para poder obtener los datos, y la información meteorológica no puede actualizarse si se desconecta durante mucho tiempo




Ejercicio
8 modos de deporte para elegir, entre los que se incluyen: caminar, correr, montar en bicicleta, baloncesto, fútbol, bádminton, saltar a la cometa y nadar. En la aplicación se pueden ver análisis y registros de datos más detallados.




Notificación de mensajes
El reloj puede recibir notificaciones en el teléfono de la pantalla, y puedes activar y desactivar los elementos push (que notificaciones recibirá) en la aplicación.


5) ESP




Control de cámara
Cuando el teléfono está conectado, el reloj puede utilizarse como un control remoto para la cámara del teléfono. Cuando enciendas la cámara del teléfono, puedes activar el obturador de la cámara del teléfono tocando en la página de control de la cámara del reloj.



Otras funciones
Otras funciones del reloj son cronómetro, despertador, temporizador, ajuste de brillo, interruptor de vibración, modo no molestar, modo cine, reanudación de fábrica, apagado, información sobre el dispositivo.



Cambio de la esfera
Mantenga pulsada la página principal, accederá a los diferentes diseños de esfera, desplace a la izquierda y a la derecha para cambiar la esfera, pulse confirmar. También puede optar por cambiar las esferas en la aplicación.



Precauciones
1. No utilizar tensión de carga superior a 5V, corriente de carga superior a 2A del adaptador, tiempo de carga de 2-3 horas.
2. No cargue con restos de agua.
3. Este producto es un producto de monitoreo electrónico, no utilizar como una referencia médica, los datos de medición son sólo para su referencia.

6) ESP

Especificaciones

Dimensiones	250*38*10 [mm]
Peso	46g
Pulsera	265,8mm
EIRP	2,49dBm
Pantalla	1,7" IPS
Memoria	128mb
Impermeabilidad	ip67
Batería	230 mAh

Preguntas frecuentes (FAQs)

1. los problemas más comunes con la conexión de los dispositivos SMART

- Habilitar BT (el teléfono debe ser visible para otros dispositivos)
- Activar el GPS/la localización
- Instalar la aplicación y darle permisos durante el proceso de instalación (para trabajar en segundo plano, acceder a multimedia, etc.)
- Conectarse al reloj desde la aplicación

Si no tiene éxito, entonces:

- Compruebe que el GPS está activado
- En los ajustes del teléfono > Aplicaciones y notificaciones > Permisos de la aplicación > permitir el trabajo en segundo plano y notificaciones
- Compruebe que tu reloj/banda no está ya conectado a tu teléfono a través del menú Bluetooth, si es así > menú BT > olvidar el dispositivo > luego conectar a través de la aplicación

7) ESP

2. ¿Por qué el reloj se desconecta cuando la pantalla del smartphone (Android) se queda en blanco?

- Se bloquea la aplicación en segundo plano
- Se permite el funcionamiento en segundo plano

3. ¿Por qué el reloj no muestra las notificaciones?

- Compruebe en la aplicación si la función de notificación está activada
- Permitir que la aplicación muestre notificaciones en su configuración de la aplicación. El reloj muestra las notificaciones de la barra de notificaciones en su teléfono - si su teléfono no tiene esta función activada, tendrá que activarla en los ajustes del teléfono

4. ¿Por qué no puedes tomar un baño caliente con el reloj?

Porque el vapor puede entrar en el interior del dispositivo, provocando corrosión

NOTAS:

Consulte a su médico antes de empezar a practicar un nuevo deporte. Las mediciones del reloj NO pueden utilizarse para ningún diagnóstico médico.



Find your user manual language
Descarcă manualul de utilizare
Encuentre el idioma de su manual de usuario
Encontre o idioma do seu manual do usuário

8) ESP

LA GARANTÍA NO CUBRE:

- Desgaste normal, incluidas las baterías (baterías recargables), a menos que el daño haya sido causado por defectos en los materiales o la mano de obra.
- Daños mecánicos, térmicos, químicos y otros
- Defectos resultantes de: uso impropio y desobediencia del manual de instrucciones; hacer cambios no autorizados; uso o almacenamiento de manera incompatible con las especificaciones técnicas del producto; mantenimiento inadecuado; elementos de aplicación distintos al suministrado o el uso de cualquier elemento que no esté diseñado para usarse con el producto; trabajos técnicos realizados por personal no autorizado. Lo anterior se aplica a las reglas para la validez de la garantía de los bienes.

consumo resultante de la Directiva 1999/44/CE.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Este equipo cumple con la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/53/UE sobre equipos de radio y telecomunicaciones y su reconocimiento mutuo. Este equipo se puede utilizar en todos los países de la UE Unión Europea y en todos los países donde se aplica la Directiva 2014/53 / UE.

NOTA: ¡ESTE EQUIPO NO DEBE DESECHARSE CON LOS DESECHOS COMUNES!

El producto debe ser utilizado por recogida selectiva en preparación para estos puntos. El manejo adecuado de los equipos eléctricos y electrónicos usados contribuye a evitar consecuencias nocivas para la salud humana y el medio ambiente derivadas de la presencia de elementos peligrosos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos equipos. El dispositivo contiene una batería de iones de litio. Las pilas usadas son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Deben almacenarse en un punto especialmente designado, en un contenedor adecuado de acuerdo con la normativa aplicable. Las pilas y acumuladores no deben desecharse con los residuos municipales, deben entregarse en los puntos de recogida.

PRECAUCIÓN: NO PONGA LAS BATERÍAS EN EL FUEGO

9) ESP