

MANUAL DO UTILIZADOR

MAXCOM FW58 VANAD PRO



CARREGAMENTO E ATIVAÇÃO DO RELÓGIO

Alinhe e encaixe o carregador sem fio na parte de trás do relógio até que o símbolo de carregamento apareça no ecrã do relógio.



*Depois de receber o relógio, se não estiver ligado, carregue-o por mais de 1 hora antes de ativá-lo.

DESCRIÇÃO DO RELÓGIO




BAIXAR APLICAÇÃO

Digitar o código QR do FitCloudPro abaixo para baixar e instalar o aplicativo.



Digitar o código QR e faça o download

CONECTE O SMARTWATCH




Conecte o áudio do relógio

No estado inicial do relógio, a chamada Bluetooth é desativada e as funções de chamada e música não podem ser usadas no momento. Deslize para baixo para abrir o 'Centro de Controle', clique no ícone 'Ajustar', ative o modo de áudio e, em seguida, ative a chamada Bluetooth no sistema de telefonia móvel (quando a Bluetooth do telemóvel estiver ativado/ desativado), localize o nome Bluetooth correspondente e clique em 'Conectar'. Depois que a conexão for bem-sucedida, as funções de chamada e música podem ser usadas normalmente.



Bluetooth está ligado

ÉCRAN TÁCTIL



1. Pressione e segure o ecrã para entrar na interface de seleção de mostrador, deslize para a esquerda ou para a direita para alternar o mostrador e clique uma vez após confirmar o mostrador.

INTRODUÇÃO DAS FUNÇÕES

Mudar de mostrador

Pressione e segure por 2s no ecrã inicial para entrar na interface do seletor de mostradores. Deslize para a direita e para a esquerda para alternar o dial para seleção e clique para selecionar o dial.

Centro de Controle

Visão geral da função: DND (Não perturbar), configurações de brilho do ecrã, localizar telefone, modo de economia de energia, informações do sistema.

Dados de movimento

Exibe o número de passos, distância e calorias no mesmo dia. Pode definir uma meta na App, incluindo passos, distância e calorias.

Desportos

Opções de padrões desportivos: caminhada, corrida, ciclismo, alpinismo, natação, ioga, máquina de barriga redonda, basquetebol, etc.

Registo desportivo

A interface grava os últimos 10 registos históricos desportivos. Pode visualizar a duração do desporto, frequência cardíaca e calorias durante a prática desportiva.

Frequência cardíaca

Entre na interface para medição da frequência cardíaca. Quando a luz verde na parte inferior estiver acesa, a medição será iniciada. A medição será concluída em 40s e possui um lembrete de vibração.

Dormir

A interface exibe o resultado da monitorização do seu sono no mesmo dia. Os dados são atualizados todos os dias. Conecte-o à APP e pode carregar e gravar os dados de forma sincronizada. O dispositivo irá recalcular as informações de dados para o novo dia.

Pressão arterial

Entre na interface para medição da pressão arterial. Quando a luz verde na parte inferior estiver acesa, ele iniciará a medição. A medição será concluída em 30 a 60 segundos e possui um lembrete de vibração. A medição é baseada na tecnologia PPG.

Oxigénio no sangue

Entre na interface para medição do oxigénio no sangue. Quando a luz verde na parte inferior estiver acesa, ele iniciará a medição. A medição será concluída dentro de 30 a 60 segundos e possui um lembrete de vibração. A medição é baseada na tecnologia PPG.

Saúde feminina

Mantenha o relógio conectado à APP. Pode abrir o lembrete de saúde feminina no aplicativo, pode visualizar as informações de lembrete de saúde feminina no relógio.

Música

Mantenha o relógio conectado à APP. Pode controlar a pausa e o início do reprodutor de música do telemóvel, ajuste do volume e trocar de música.

Clima

Depois de conectar o seu relógio com a APP e abrir a permissão de localização, a interface de clima exibirá a temperatura em tempo real e o tipo de clima.

Despertador

Mantenha o relógio conectado à APP. Pode definir um único despertador ou um despertador cíclico. Pode configurar até 5 despertadores. Mantenha o relógio conectado à APP. Pode definir um único despertador ou um despertador cíclico. Pode configurar até 5 despertadores.

Cronómetro

Clique no botão Iniciar para o cronómetro iniciar. Clique no botão de pausa para pausar o cronómetro. Clique no botão de reinicialização para reiniciar o cronómetro. Pode gravar até 9 peças de dados.

Temporizador

Quanto à função do temporizador, o utilizador pode iniciar a contagem rápida através do sistema pressionando hora ou o botão definido pelo utilizador para definir a hora. Clique no botão Iniciar para iniciar a cronometragem. Clique no botão de pausa para parar o tempo. Clique no botão reset para reiniciar o tempo.

Informação

Abra as informações no aplicativo e o relógio pode receber as mensagens correspondentes. Ele pode gravar até as últimas 15 mensagens.

Procurar meu telefone

Mantenha o relógio conectado à App e clique em "Procurar meu telefone". A campanha do seu telefone toca e o relógio mostra que encontrou o seu telefone com sucesso; Se o relógio não estiver conectado à APP, o relógio indicará que não está conectado.

Configurações

A função de configurações inclui o seletor de exibição do ecrã, duração do brilho do ecrã, controle de brilho, duração do brilho do ecrã por palming), idioma, intensidade da vibração, estilo do menu, bateria, código QR e configurações do sistema.

Treino de respiração

Durante o treino respiratório, há opções de 1 minuto e 2 minutos. Depois de clicar para começar, siga o ícone para aumentar o zoom e inspirar, encolher e expirar.

Lembrete de beber

Pode abrir esta função através do [dispositivo > lembrete de bebida] na APP. Depois de aberto, pode definir a hora de início, a hora de término e o intervalo do lembrete.

Lembrete sedentário

Pode abrir esta função através de [dispositivo > lembrete sedentário] no aplicativo. Depois de aberto, pode definir a hora de início, a hora de término e o período para "Não perturbar".

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões: 48*41*11 [mm]
Peso: 60g
Banda: silicone/metal
EIRP: -2,66 dBm
Visor: AMOLED de 1,3"
Memória: RAM: 192KB + ROM: 256KB + 128Mb Nem flash
Impermeável: IP68
Bateria: 200mAh

* A frequência de rádio máxima irradiada na faixa de 2402-2480MHz

PERGUNTAS FREQUENTES E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Falha ao iniciar o relógio

Pressione o botão ligar/desligar por mais de 3s. Talvez o nível da bateria esteja muito baixo. Por favor, carregue a bateria em tempo oportuno

O Bluetooth não está conectado ou não pode ser conectado

1. O Bluetooth não está conectado ou não pode ser conectado;
2. Por favor, reinicie o Bluetooth do telemóvel e conecte-o novamente;
3. Não conecte o seu telemóvel a outros dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo.

A medição da frequência cardíaca / oxigénio no sangue / ECG é imprecisa

1. Geralmente, é causado por mau contato entre o sensor do relógio e o corpo humano;
2. Certifique-se de que o sensor esteja em contato com o pulso durante a medição;
3. Por favor, mantenha o seu corpo imóvel e o relógio bem preso ao seu pulso durante a medição.

Os dados do sono não são precisos ou suficiente

1. A monitorização do sono simula o estado de sono natural até levantar e deve usá-lo como de costume;
2. Se dormir muito tarde ou não usar o relógio até dormir, pode haver alguns erros
3. Não monitorize os dados do sono durante o dia. O horário padrão para monitorização do sono é das 9:30 da noite às 12:00 do meio-dia do dia seguinte

Para perguntas mais frequentes, consulte [My > FAQ] no aplicativo

TRANSMISSÃO DE DADOS BLUETOOTH

Quando conectado a um telemóvel, o dispositivo sincronizará alguns dados com o telemóvel por meio do Bluetooth a tempo, incluindo clima, mensagens de notificação, dados de saúde desportiva etc. Esses dados não serão sincronizados quando a conexão cair ou o Bluetooth for desligado.

Aviso:

- 1) Não carregue num ambiente húmido e aquoso.
- 2) Limpe regularmente a parte de trás do relógio e a superfície do carregador sem fio com uma flanela limpa para garantir que o relógio e a superfície do carregador sem fio estejam em contato total para garantir o carregamento normal.
- 3) Este produto não está equipado com um adaptador de energia. Para garantir a segurança de familiares e bens, pode usar a interface USB do computador ou escolher um adaptador de energia com saída não superior a 5V/1A durante o carregamento. Evite adaptadores de energia por meio de canais regulares e evite usar adaptadores de energia falsos e de baixa qualidade para evitar explosões ou incêndios

PRECAUÇÕES

1. Os resultados da medição deste produto são apenas para exames de controle e não são usados para qualquer finalidade ou base médica. Por favor, siga as instruções do médico. Não se autodiagnostique e trate com este resultado de medição.

2. O nível à prova d'água deste produto é IP68, e não pode ser usado para mergulho/natação ou imersão em água por muito tempo; além disso, este produto não pode ser utilizado em ambiente de água quente/sauna, pois o vapor d'água causará danos ao equipamento.

3. A empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste manual sem aviso prévio. Algumas funções são diferentes na versão de software correspondente, o que é normal.

ENCONTRE O IDIOMA DO SEU MANUAL DO UTILIZADOR



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE SIMPLIFICADA

A MAXCOM SA declara que o equipamento de rádio tipo FW58 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU, 2011/65/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet: www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

INFORMAÇÕES SOBRE PROTEÇÃO AMBIENTAL

NOTA: ESTE EQUIPAMENTO NÃO DEVE SER DEITADO FORA JUNTO COM OS RESÍDUOS DOMÉSTICOS!

O produto deve ser utilizado por recolha seletiva em pontos preparados. O uso adequado dos REEE contribui para evitar consequências prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente decorrentes da presença de elementos perigosos, bem como o armazenamento e processamento inadequados desses equipamentos.

O dispositivo contém uma bateria de íons de lítio. Baterias gastas são prejudiciais ao meio ambiente. Devem ser armazenados especificamente no local destinado a esse fim, em recipiente adequado, de acordo com a regulamentação aplicável.

Baterias e acumuladores não devem ser deitados com o lixo municipal, leve-os ao ponto de recolha.

CUIDADO: NÃO DESCONECTE A BATERIA, NEM DEITE BATERIAS NO FOGO

Fabricante e Distribuidor:

Maxcom S.A.

Ul. Towarowa 23a

43-100 Tychy

Polónia

