


maxcom

FW59 kiddo



User manual
(quickstart)





**Maxcom Tracker
APP**



Full user manual

Дякуємо, що вибрали смарт годинник Maxcom! Ми впевнені, що він стане нерозлучним супутником вашої дитини, забезпечуючи не тільки розваги, але й безпеку. Наш годинник з локатором дозволить вам знайти місце знаходження дитини, надасть вам спокій і відчуття безпеки.

Бажаємо вам побільше приємних моментів з новим пристроєм і чекаємо ваших думок!

ПОВНИЙ ПОСІБНИК: www.manuals.maxcom.pl

УВАГА! Для роботи годинника потрібна 4G папо SIM-карта з активним пакетом інтернет-даних.

Карту папо SIM необхідно вставити в годинник перед увімкненням.

СХЕМА ГОДИННИКА (вказана на сторінці 2):

1. Кнопка регулювання/кнопка меню
2. Кнопка блокування/SOS
3. Слот для папо SIM-карти
4. Камера
5. Порт зарядки

ПРИМІТКА

Годинник заряджається за допомогою кабелю, що йде в комплекті. Кабель потрібно підключити до USB-порту будь-якого зарядного пристрою 5В. Магнітний кінець потрібно під'єднати до зарядного порту на годиннику (5).

УВАГА!

Зарядний кабель примагнічує до себе металеві предмети! Після завершення процесу зарядки і від'єднання годинника, НЕ ЗАЛИШАЙТЕ КАБЕЛЬ ЗАРЯДКИ ПІД'ЄДНАНИМ ДО ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ! Це може призвести до псування кабелю і навіть до пожежної небезпеки, у виключних випадках!!!

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ТЕЛЕФОНУ

Щоб підключити годинник до телефона, скористайтеся програмою Maxcom Tracker, доступна в Google Play store та App Store. Для використання програми необхідна реєстрація.

Щоб підключити годинник, скористайтеся програмою для сканування REG CODE на нижній частині годинника або в меню годинника.

НАЙПОШИРЕНІШІ ПИТАННЯ:

Годинник від'єднано – ви не можете його знайти чи змінити налаштування

1. Перш ніж увімкнути годинник, переконайтеся, що SIM-карту правильно встановлено в годиннику, вона підтримує 4G Інтернет і що в вашому тарифному плані є доступ до Інтернету.
2. Перевірте, чи сигнал GSM у нормі – чи відображаються на дисплеї значки покриття. Якщо вони перекреслені, перезапустіть годинник.
3. Якщо значки діапазону все ще перекреслені, перевірте, чи з'явилися стрілки даних. Якщо ні, вам необхідно вручну прописати (APN) - налаштування інтернет мережі та назву точки доступу, для цього радимо звернутись до вашого мобільного оператора.

Як скинути налаштування годинника? –

Налаштування годинника можна скинути через додаток. Також можна скинути налаштування або перезавантажити годинники за допомогою SMS, якщо неможливо підключитись через додаток.

SMS-команди:

- скинути налаштування до заводських налаштувань:
pw,123456,factory#
- перезавантажити пристрій: pw,123456,reset#

УВАГА!

Переконайтеся, що SMS-команди введені правильно. Неправильно введені команди залишаться без відповіді. Завантаження даних APN може тривати певний час. Не вимикайте годинник під час перезавантаження.

DO NOT THROW BATTERIES OR ACCUMULATORS INTO FIRE!



Enviromental information

Caution: this appliance is marked in accordance with European Directive 2012/19/EU and the Polish Waste Electrical and Electronic Equipment Act with the symbol of the crossed-out waste container.

Such labelling indicates that this equipment, after its life time, must not be placed together with other household waste.

CAUTION: this equipment must not be disposed of with household waste!!! The product must be disposed of by selective collection at a dedicated collection point.

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment due to the presence of hazardous components and improper storage and treatment of such equipment.

In order to recycle the materials used for the watch's packaging, follow the rules for sorting materials established locally for this type of waste.

Highest measured SAR value in tests		Limit (W/Kg)
SAR value - device at head	0.309 W/kg 10g	2 W/kg
SAR value- device at the back (5 mm GAP)	0.651 W/kg 10g	2 W/kg
SAR value - device on limb (0 mm GAP)	1.544 W/kg 10g	4 W/kg

Frequency range	Max (dBm)
900880-915 MHz TX, 925-960 MHz RX (EGSM)	33.50
1710-1785 MHz TX, 1805-1880MHz RX (DCS 1800)	31.00
2402MHz -2480MHz (short range communication)	6.87

System	Frequency range	Maximum emitted power
EGSM 900	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	31.46 dBm
DCS 1800	1710-1785 MHz TX 1805-1880 MHz RX	29.20 dBm
WCDMA Band 1	1920-1980 MHz TX 2110-2170 MHz RX	22.16 dBm
WCDMA Band 8	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	23.1 dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz TX 2110-2170 MHz RX	21.61 dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz TX 1805-1880 MHz RX	24.38 dBm
LTE Band 7	2500-2570 MHz TX 2620-2690 MHz RX	23.86 dBm
LTE Band 8	880-915 MHz TX 925-960 MHz RX	22.40 dBm
LTE Band 20	832-862 MHz TX 791-821 MHz RX	24.70 dBm

Maxcom S.A. hereby declares that the type of radio device: FW59 smartwatch is in compliance with Directive 2014/53/EU, and Directive 2011/65/EU (RoHS)

Maxcom smartwatch	FW59
Screen	1.85" IPS 240x280
Battery	670mAh
Housing	27x43.2x12.6 mm, 68g, ABS/TPU
Strap	20 mm
Bands	4G: B1,2,3,5,7,8,20 2G: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900MHz)

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

