

maxcom



FW64 **OXYGEN 2**
QUICK START MANUAL



DaFit



Find your
full user
manual



maxcom

Oxygen 2

ES

Español ES:

1. Cargue su reloj con el cable incluido antes del primer uso.
2. Descargue e instale la aplicación de control en su teléfono con:
 - a) Escaneando el código QR
 - b) Busque en Play Store / APP Store la aplicación Da Fit
3. Durante la instalación, dé permiso a la aplicación para que funcione y acceda a los recursos necesarios del teléfono (agenda telefónica, SMS, cámara, etc.)
4. Establezca su edad, peso y altura en la aplicación y establezca objetivos de actividad.
5. Habilitar en su teléfono:
 - a) Localización BT y GPS (teléfonos Android)
 - b) BT (teléfonos iOS)
6. Conexión del reloj con la aplicación
 - a) Haga clic en el ícono „Dispositivo” en la barra de menú inferior de la aplicación, luego en „Seleccionar dispositivo” en la parte superior de la pantalla. Después de buscar el reloj FW64, haga clic en „Conectar”. Una conexión exitosa establece automáticamente la fecha y la hora del reloj.
 - b) Para activar la capacidad de hablar en el reloj:

- active la pantalla del reloj y mueva la pantalla hacia abajo y luego haga clic en el icono del auricular del teléfono en la esquina superior izquierda de la pantalla - el color azul significa que la función está activa.

- busque en el menú BT del teléfono inteligente FW64 y conéctese

7. Problemas comunes al conectar dispositivos SMART

a) Encienda BT (el teléfono debe estar visible para otros dispositivos)

b) Habilitar GPS/Ubicación

c) Instala la aplicación y dale permiso durante el proceso de instalación (para trabajo en segundo plano, acceso a multimedia, etc.)

d) Conéctate al reloj DESDE LA APP

Si no tiene éxito, entonces:

a) Comprobar si el GPS está activado (teléfonos Android)

b) En la configuración del teléfono > Aplicaciones y notificaciones > Permisos de aplicaciones > Permitir trabajo en segundo plano y notificaciones

c) Compruebe si el reloj/pulsera no está ya conectado al teléfono a través del menú BT, si es así > menú BT > olvidar dispositivo > y luego conéctese a través de la aplicación

ES

8. OBSERVACIONES FINALES:

En ausencia de recordatorios/mensajes (SMS, Messenger, skype, X, etc.) en el reloj:

- a) Permita que la aplicación acceda a contactos, mensajes y redes sociales seleccionadas en la aplicación
- b) En los teléfonos Android, a menudo se requiere la misma operación que la anterior en la configuración del teléfono (generalmente: Configuración> Aplicaciones> Permisos) Cuando el reloj interrumpe la conexión con el teléfono
- c) Verifique la administración de energía en la configuración del teléfono para que la aplicación de control se ejecute en segundo plano sin ahorrar batería. Por lo general: Ajustes>Administración de batería/energía>Aplicaciones>(nombre de la aplicación)>no guardar
- d) Opcional: en la pantalla principal, mantenga presionado el ícono de la aplicación (solo funciona en algunas versiones de Android) para mostrar su menú> información de la aplicación> uso de la batería/batería>... (cada fabricante lo llama un poco diferente: ilimitado/permitir trabajo en primer plano , etc.)
- e) BT no está conectado o no se puede conectar:
 - Restablece tu reloj y vuelve a conectar
 - Reinicie su teléfono y vuelva a conectarse

- Desconecte todos los demás dispositivos BT

9. Instrucciones completas y más información en www.maxcom.pl y el código QR a continuación

10. Valor máximo de EIRP: 7 dBm

11. Información Ambiental

NO TIRAR PILAS O PILAS AL FUEGO



Nota: Este dispositivo está marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EC y la Ley polaca sobre residuos de equipos. Equipo eléctrico y electrónico, símbolo de papelera tachado. Dicha marca informa que este  equipo después de su vida útil no puede colocarse junto con otros desechos domésticos. El producto debe ser utilizado mediante recogida selectiva en los puntos habilitados para tal fin. El manejo adecuado de los equipos eléctricos y electrónicos usados contribuye para evitar consecuencias nocivas para la salud humana y el medio ambiente derivadas de la presencia de componentes peligrosos, así como del almacenamiento y procesamiento inadecuados de dichos equipos. El dispositivo contiene una batería de iones de litio. Las pilas usadas son dañinas para el medio ambiente. Deben almacenarse en un lugar especialmente designado hasta ese momento, en un recipiente adecuado, de acuerdo con la normativa aplicable. Las baterías y acumuladores no deben desecharse con la

FR

basura residuos municipales, llevarlos al punto de recogida.

12. Nota El fabricante no se responsabiliza de las consecuencias derivadas del mal uso, abuso o incumplimiento de las instrucciones. Este manual es solo para fines informativos. Algunas características y opciones descritas pueden variar según el software y el país. El fabricante se reserva el derecho de modificar o realizar cambios sin previo aviso.

13. Declaración UE de conformidad simplificada

MAXCOM SA declara por la presente que el tipo de dispositivo de radio FW64 cumple con la Directiva 2014/53/UE, Directiva 2011/65/UE (RoHS). El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

Maxcom Smartwatch	FW64 OXYGEN 2
COLORS	Gold and black mix
MATERIALS	Zinc alloy / TPU
CPU	JL7013
DISPLAY	1.75" AMOLED 390×450
MEMORY	RAM: 256 KB RAM / 128 MB ROM
BATTERY	200mAh up to 5 days normal use
DIMENSIONS	44×37×11 mm
WATERPROOF CLASS	IP67
WEIGHT	43 g
SYSTEM COMPATIBILITY	Android 6.0 & iOS 9.0 and Above



RoHS
Compliant

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

Service:
serwis@maxcom.pl