

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του τηλεφώνου σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη Maxcom ή απευθύνετε καταγγελία στον πωλητή. Απευθείας τηλεφωνο επικοινωνίας: 32 327 07 00

Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Κινητό τηλέφωνο GSM

Σημείωση: το τηλέφωνο λειτουργεί σε δίκτυο GSM 900/1800MHz. Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τουλάχιστον μία κάρτα SIM.

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το εγχειρίδιο αυτό δημοσιεύτηκε από τον κατασκευαστή. Προσαρμογές και βελτιώσεις λαβών και ανακρίβων στοιχείων, καθώς και αναβαθμίσεις λογισμικού μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς ειδικές ανακοινώσεις, ωστόσο θα περιλαμβάνονται μόνο στις νεότερες εκδόσεις του εγχειριδίου. Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια και άλλες πληροφορίες, σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.maxcom.pl. Ο κατασκευαστής διατηρεί όλα τα δικαιώματα για το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου.

Το πλήρης εγχειρίδιο μπορείτε να το διαβάσετε στην ιστοσελίδα **http://www.maxcom.pl/**

Τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο παραμένουν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση ή διάδοση του συνόλου ή μέρους των κατοχυρωμένων υλικών χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Έγχρωμη οθόνη: 1,77" 128 x 160 pix
- Φωτογραφική μηχανή 0,08 Mpix
- Δύο κάρτες SIM
- Μεγάλος χώρος στο τηλεφωνικό κατάλογο (500 επαφές)
- Μήνιμ SMS - έως 200 μηνύματα
- Δυνατό κουδούνισμα
- Φακός
- Ραδιόφωνο FM
- Αναπαραγωγή αρχείων ήχου και βίντεο
- Υποστήριξη κάρτας MicroSD έως 32 GB
- Μπαταρία: 600 mAh
- Χρόνος αναμονής: έως και 250 ώρες*
- Χρόνος ομιλίας: έως και 5 ώρες*
- Βάρος: 68 g
- Διαστάσεις: 110.5 x 47.5 x 13.6 χιλιοστά

- * ανάλογα με τις συνθήκες και το δίκτυο GSM

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΕΤ

Περιεχόμενα της συσκευασίας:

Τηλέφωνο GSM
Φορτιστής
Μπαταρία
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση: Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία, μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς.

Επιπλέον, πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εγγύησης.

4 ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου. Γι' αυτό το λόγο, δείτε ποια αξεσουάρ είναι διαθέσιμα από τον προμηθευτή σας.

5 ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σημείωση: Τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

- ΧΡΗΣΗ – το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινάδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο.
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σε εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

- ΣΕΡΒΙΣ - Μην κάνετε επισκευές ή μετατροπές μόνοι σας, όλα τα ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται μόνο από το προσωπικό του εξειδικευμένου σέρβις.
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά
- ΦΑΚΟΣ – μην καίτζετε απευθείας στην ακτίνα φωτός.
- ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ – αν φοράτε ακουστικά βαρηκοΐας, θα πρέπει να επιλέξετε προσεκτικά την ένταση ήχου του τηλεφώνου σας και να ρυθμίσετε την ευαισθησία του ακουστικού.
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - Το κινητό σας τηλέφωνο είναι ένας πομπός, ο οποίος μπορεί να αλληλεπιδράσει με ηλεκτρονικό ιατρικό εξοπλισμό ή εμφυτεύματα όπως βοηθήματα ακοής, βηματοδότες, αντλίες νσουλίνης, κλπ. Συνιστάται ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστών μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμάτων. Ο γιατρός σας ή οι κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού μπορούν να σας παράσχουν τις σχετικές συμβουλές.
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - Για να αποφύγετε τον κίνδυνο αποαμνησίτησης, μην αφήνετε ηλεκτρικές συσκευές κοντά στο τηλέφωνό σας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ΝΕΡΟ - το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ξηρό μέρος.
- ΣΚΟΝΗ – το τηλέφωνο δεν είναι αδιαπέραστο, μην το χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με υψηλά επίπεδα σκόνης.
- ΟΘΟΝΗ – προς αποφυγή πρόκλησης ζημιάς, μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω στην οθόνη και τη συσκευή, ούτε και να χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία.
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία με μεταλλικά αντικείμενα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ούτε και σε υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σκάφες, κ.λπ.
- Προστατέψτε την ακοή σας!

- Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο. Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, πάντα χαμηλώνετε την ένταση.

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ	
 12 : 55 14-06-2018 Thu Operator 1 Operator 2	- Σήμα δικτύου - Εικονίδια που δείχνουν τις λειτουργίες (ο πίνακας παρακάτω). - Επίπεδο ισχύος της μπαταρίας - Ωρα - Ωρα - Ημερομηνία - Όνομα του παρόχου των υπηρεσιών σας - Περιγραφή των πλήκτρων λειτουργίας

Σύμβολο	Σήμανση
 	Η ισχύς του σήματος SIM1 και SIM2
 	Δημιουργία μηνύματος SMS / MMS
 	Ενεργοποιημένο Bluetooth®
 	Ενεργό ξυπνητήρι
 	Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας
 	Συνδεδεμένα ακουστικά
 	Ενεργό προφίλ
 	Αναπάντητη κλήση
Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού	* Το εικονίδιο εμφανίζεται επίσης όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο δίκτυα διάφορων παρόχων υπηρεσιών.

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ			
1	Φακός.	9	Υποδοχή ακουστικών.
2	Ηχείο κλήσης.	10	Υποδοχή USB, σας επιτρέπει να φορτίζετε το τηλέφωνό σας και να συνδεθείτε σε υπολογιστή για μεταφορά δεδομένων.
3	Οθόνη.	11	Δεξί πλήκτρο επιλογής (ΔΠΕ): σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία που εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
4	Πλήκτρο Εντάξει (μέσο πλήκτρο επιλογής– « ΜΠΕ »): όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε αυτό το πλήκτρο για να μεταβείτε στο κύριο μενού. Συνήθως, αυτό το	12	Πλήκτρο τερματισμού κλήσης. Λειτουργίες: Ενεργ. / Απενεργ. , Τερματισμός / Ακύρωση : σας επιτρέπει να τερματίσετε ή να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση. Πατώντας και κρατώντας πατημένο αυτό το πλήκτρο θα

	πλήκτρο έχει παρόμοιες λειτουργίες με το ΑΠΕ.		ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Αυτό το πλήκτρο επαναφέρει επίσης το τηλέφωνο στην κατάσταση αναμονής.
5	Αριστερό πλήκτρο επιλογής (ΑΠΕ): σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία που εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.	13	Σχισμή για εύκολη αφαίρεση του πίσω καλύμματος.
6	Προγραμματοποίηση / απάντηση κλήσεων.	14	Φακός κάμερας.
7	Πλήκτρο πλοήγησης: σας επιτρέπει να μετακινήσετε τον κέρσορα αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω, ή να περιηγηθείτε στο μενού. Σε κατάσταση αναμονής: πατήστε το πλήκτρο Πάνω / Κάτω / Αριστερά / Δεξιά για να εμφανίσετε το ειδικό μενού (ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας: [Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις τηλεφώνου -> Ρυθμίσεις συντομεύσεων]).	15	Ηχείο κουδουνισμάτων.
8	Μικρόφωνο	16	Πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου.



Σημείωση: η εξοικονόμηση ενέργειας η οθόνη μεταβάνει αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν η οθόνη σβήσει όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε το ΑΠΕ και στη συνέχεια το πλήκτρο «*».

8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ


8.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SIM

Το τηλέφωνο υποστηρίζει δύο κάρτες SIM (μία εξ' αυτών είναι κάρτα microSD). Πρέπει να τοποθετήσετε τουλάχιστον μία κάρτα SIM στο τηλέφωνο πριν το χρησιμοποιήσετε. Την κάρτα SIM μπορείτε να τη λάβετε από τον πάροχο των υπηρεσιών σας. Οι κάρτες SIM πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκληθεί καμία ζημία στην κάρτα κατά την εισαγωγή, αφαίρεση και αποθήκευσή της.

Σημείωση: πριν τοποθετήσετε η βγάλετε έξω την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι αποσυνδεδεμένος. Είναι επίσης σημαντικό να απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Μετά τοποθετήστε την κάρτα SIM έτσι ώστε οι χρυσαφένιες επαφές της είναι στραμμένες προς τα κάτω (δείτε το σχέδιο παρακάτω).



8.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ

Στο τηλέφωνο υπάρχει μια θέση για μια κάρτα μνήμης microSD μέχρι 32GB. Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, τη φωτογραφική μηχανή, το πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου, το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο, το φωνόγραφο και τη φωτογραφική συλλογή πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα μια κάρτα microSD (δεν παρέχεται).


Μην λυγίζετε ή κάνετε γρατσουνιές στην κάρτα μνήμης, μην επιτρέπετε να έρθει σε επαφή με στατικό ηλεκτρισμό ή σκόνη, καθώς και μην την βυθίζετε σε νερό.

1. Πρώτα θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο και να αφαιρέσετε την μπαταρία.

2. Μετά τοποθετήστε την κάρτα μνήμης έτσι ώστε οι χρυσαφένιες επαφές της είναι στραμμένες προς τα κάτω (δείτε το σχέδιο παρακάτω).

Σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της κάρτας μνήμης, ιδιαίτερα όταν την τοποθετείτε ή αφαιρείτε. Ορισμένες κάρτες μνήμης, πριν από την πρώτη χρήση τους, πρέπει να διαμορφωθούν μέσω ηλεκτρικού υπολογιστή.

Σημείωση: πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, αν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης SD και σε άλλες συσκευές. Η μη σωστή χρήση ή άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή απώλεια των δεδομένων της κάρτας.




8.3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Περάστε το νύχι σας μέσα στο κενό ανάμεσα στην πλευρική άκρη του καλύμματος και στο τηλέφωνο και βγάλτε το κάλυμμα της μπαταρίας από την συσκευή σας.

2. Τοποθετήστε την μπαταρία έτσι ώστε οι μεταλλικές επαφές είναι στραμμένες προς τα κάτω, δείτε το σχέδιο παρακάτω.

3. Στη συνέχεια τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας ξανά στη θέση του.



8.4 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο, τραβήξτε το πίσω κάλυμμα απαλά από το κάτω μέρος της συσκευής, και στη συνέχεια αφαιρέστε την μπαταρία.

Όταν αφαιρέσετε την μπαταρία όλες οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM ή στο τηλέφωνο ενδέχεται να χαθούν. Μην αφαιρείτε την μπαταρία όταν το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο, γιατί διαφορετικά μπορεί να υπάρξουν κάποιες παρατυπίες.

8.5 ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.

2. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στην υποδοχή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου σας. Αφού συνδέσετε το φορτιστή σωστά, το εικονίδιο της μπαταρίας στην οθόνη θα αναοσβήνει.

Όταν αυτό το εικονίδιο θα σβήσει, αποσυνδέστε το φορτιστή.

Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο εκπέμπει ένα προειδοποιητικό ήχο (αν έχετε ενεργοποιήσει αυτή την επιλογή στο Μενού-> Ρυθμίσεις -> Προφίλ -> Ρυθμίσεις -> Άλλοι ήχοι ειδοποίησης -> Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας) και εμφανίζεται το μήνυμα «Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας». Αν η μπαταρία αποφορτιστεί πλήρως, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Μην αφήνετε την μπαταρία αποφορτωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλιώς ενδέχεται να επηρεάσετε αρνητικά την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή της συσκευής σας. Μην συνδέσετε το φορτιστή όταν το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας λείπει. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης το τηλέφωνο πρέπει να βρίσκεται σε έναν αεριζόμενο χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 0 ° C και 45 ° C. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης και να μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης. (έως και μία ώρα).

8.6 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

8.6.1 ΚΩΔΙΚΟΣ PIN

Ο κωδικός PIN είναι ένας ιδιωτικός κωδικός της κάρτας SIM σας και παρέχεται από τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Ο κωδικός PIN2 παρέχεται από τον πάροχο των υπηρεσιών σας μαζί με τις κάρτες SIM.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες κάρτες SIM δεν υποστηρίζουν αυτό τον κωδικό.

Εάν εισάγετε λάθος PIN τρεις φορές, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PUK (Personal Unlocking Key) προκειμένου να ενεργοποιήσετε ξανά την κάρτα SIM. Εάν εισάγετε έναν εσφαλμένο κωδικό PUK δέκα φορές, τότε η κάρτα SIM θα απενεργοποιηθεί μόνιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

8.6.2 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Ο κωδικός κλειδώματος δεν επιτρέπει στους άλλους να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνό σας χωρίς άδεια (ο αρχικός κωδικός κλειδώματος είναι **1234**).

Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας στοιχεία, πρέπει να τροποποιήσετε αυτόν τον αρχικό κωδικό.

8.6.3 ΙΔΙΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χάρη στον κωδικό τηλεφώνου μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι κανείς άλλος δεν θα είναι σε θέση να αλλάξει τις επλεγμένες ρυθμίσεις σας.

9 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

9.1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

1. Αν το τηλέφωνο έχει μόνο μία κάρτα SIM, στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα πεδίο για να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος και τον κωδικό PIN (εάν είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια). Μετά την εισαγωγή

του κωδικού PIN και του κωδικού κλειδώματος το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για την τρέχουσα κάρτα SIM.

2. Εάν το τηλέφωνο έχει δύο κάρτες SIM (ανάλογα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας), θα μπορείτε να δείτε ένα πεδίο για να εισάγετε τον κωδικό PIN για και τις δύο κάρτες SIM. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε τους κωδικούς το ένα μετά τον άλλο.

Εάν κάνετε κάποιο λάθος κατά την πληκτρολόγηση του κωδικού PIN σας ή του κωδικού κλειδώματος, μπορείτε να διαγράψετε τους χαρακτηριστές πατώντας το ΔΠΕ.

Όταν είναι ενεργοποιημένο, το τηλέφωνό σας αναζητά αυτόματα το διαθέσιμο δίκτυο (τα διαθέσιμα δίκτυα).

Αν το τηλέφωνο ανιχνεύσει ένα εξουσιοδοτημένο δίκτυο, στην οθόνη εμφανίζεται το όνομά του και το εικονίδιο του ισχύος του σήματος του. Εάν κανένα εξουσιοδοτημένο δίκτυο δεν βρεθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης και επίσης να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που δεν σχετίζονται με την επικοινωνία.

9.2 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε.

Πατώντας το ΔΠΕ θα διαγράψετε τα ανακριβή στοιχεία.

Μετά την εισαγωγή ενός σωστού αριθμού πατήστε το πλήκτρο κλήσης, και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πάνων/ κάτω επιλέξετε από ποια κάρτα SIM θέλετε να κάνετε την κλήση και μετά ξαναπατήστε το πλήκτρο κλήσης.

1. Πραγματοποίηση κλήσεων στους εσωτερικούς αριθμούς
Με ορισμένους εσωτερικούς αριθμούς δεν μπορείτε να συνδεθείτε άμεσα και πρέπει να συνδεθείτε πρώτα με το τηλεφωνικό κέντρο.

2. Πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων
Για διεθνείς κλήσεις, θα πρέπει να εισάγετε "00" ή "+" πριν από τον αριθμό. Για να γράψετε "+", θα πρέπει να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο «*».

3.Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα επαφών.
Πηγαίνετε στις Επαφές μέσω του μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω / Κάτω για να βρείτε την αναζητούμενη επαφή ή πατήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος της επαφής που αναζητείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στα ονόματα επαφών που αρχίζουν με αυτό το γράμμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επαφή που θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης, επιλέξτε με ποια κάρτα SIM θέλετε να κάνετε την κλήση και ξαναπατήστε το πλήκτρο κλήσης.

4. Πραγματοποίηση κλήσης από το ιστορικό κλήσεων.
Μεταβείτε στο Ιστορικό κλήσεων (πατώντας το πλήκτρο κλήσης σε κατάσταση αναμονής ή μέσω του μενού) και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω / Κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή επαφή. Κάντε κλικ στο κουμπί Δεξιά / Αριστερά για να μετακινήσετε ανάμεσα τους εξερχόμενους, εισερχόμενους, απορριφθέντες και αναπάντητους αριθμούς σας.

9.3 ΛΗΨΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Σε περίπτωση μιας εισερχόμενης κλήσης το τηλέφωνο θα σας ειδοποιήσει γι' αυτό με ένα κατάλληλο σήμα. Εάν το δίκτυο σας αποδεχεται τον καλούντα, στην οθόνη θα εμφανιστεί το όνομά ή ο αριθμός του καλούντος (ανάλογα με το αν οι πληροφορίες σχετικά με τον καλούντα βρίσκονται στον τηλεφωνικό σας κατάλογο).

1. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή το ΑΠΕ για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.

2. Αν στις <Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις κλήσεων / Άλλα / Απτόνερ, η ηχογράφηση κλήσης> έχετε επιλέξει <Ενεργοποίηση>, αφού απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ή ομιλία σας θα καταγραφεί αυτόματα.

3. Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης. Για την σίγαση μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το ΜΠΕ.

4. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε Μενού για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, να μετακινήθετε στις επαφές, στα μηνύματα ή στο ιστορικό κλήσεων, να αναστείλετε ή να σίγασετε την κλήση σας, καθώς και να προσθέσετε μια νέα σύνδεση και να ξεκινήσετε μια εγγραφή. Πατήστε το ΜΠΕ για να enery, / απενεργ, τη λειτουργία αναικτής ακρόασης. Με τη χρήση των κουμπιών Πάνω / Κάτω μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

9.4 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιό σας, πατήστε το ΑΠΕ και μετά το πλήκτρο αστερίσκου (*). Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματος κλειδώματος του πληκτρολογίου, μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου σας κλειώνει αυτόματα. Για να

ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιό σας, πατήστε το ΑΠΕ και μετά το πλήκτρο «*» .

9.5 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης ακόμα κι αν δεν έχετε τοποθετήσει καμία κάρτα SIM. Το 112 καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης.

10 ΜΗΝΥΜΑΤΑ SMS ΚΑΙ MMS

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε τα μηνύματα κειμένου (SMS) και τα μηνύματα πολυμέσων (MMS).

Για να μεταβείτε στο **ΜΕΝΟΥ μηνυμάτων SMS**, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το ΑΠΕ και στη συνέχεια επιλέξτε Μηνύματα-> Εισερχόμενα.

10.1 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ

Όταν θα λάβετε ένα μήνυμα κειμένου, το τηλέφωνό σας θα εκτέμψει ένα κατάλληλο ήχο καθώς και θα εμφανίσει ένα κατάλληλο εικονίδιο μηνύματος στην οθόνη.

Πατήστε το ΑΠΕ «Ανάγνωση» για να ανοίξετε το μήνυμα. Πατήστε το ΔΠΕ «Έξοδος» για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα. Πατώντας Εντάξει θα διαβάσετε το νέο μήνυμα.

Όταν η μήνιμη μηνυμάτων είναι πλήρης, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Η μήνιμη είναι πλήρης». Σε περίπτωση αυτή, για να μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα διαγράψτε τα παλιά μηνύματα από το φάκελο Εισερχόμενα. Εάν το μέγεθος του νέου μηνύματος είναι μεγαλύτερο από τη χωρητικότητα του φακέλου Εισερχόμενα, το μήνυμά θα χαθεί ή θα είναι ελλιπές.

Μεταβείτε στο «Μενού» -> «Μηνύματα» -> «Εισερχόμενα» -> «Εντάξει» (**ΜΠΕ**) για να διαβάσετε το επιλεγμένο μήνυμα. Πατήστε ΑΠΕ «Επιλογές»» για να εμφανιστεί το παρακάτω μενού:

- Απάντηση: μπορείτε να απαντήσετε μέσω μηνύματος SMS ή MMS.
- Διαγραφή: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- Κλήση: για να καλέσετε τον αποστολέα.
- Κλειδωμά / Ξεκλειδωμά: τα μπλοκαρισμένα μηνύματα δεν μπορούν να διαγραφούν.
- Μετακίνηση: Μπορείτε να μετακινήσετε ένα μήνυμα στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM.
- Αντιγραφή: μπορείτε να αντιγράψετε ένα μήνυμα στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM.
- Επισημάνση: τα επιλεγμένα μηνύματα μπορείτε να τα μετακινήσετε, αντιγράψετε, μπλοκαρίσετε ή να απαντήσετε σε αυτά μέσω μηνυμάτων SMS / MMS.
- Ταξινόμηση: ταξινόμηση μηνυμάτων με βάση την ώρα, την επαφή, την περιγραφή ή τον τύπο.
- Προσθήκη αποστολέα σε: Μπορείτε να προσθέσετε τον αποστολέα σε μια νέα ή μια ήδη υπάρχουσα επαφή.
- Διαγραφή επαναλαμβανόμενων αριθμών: αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από αυτόν τον αριθμό.
- Προσθήκη στη μαύρη λίστα: δεν θα λάβετε μηνύματα SMS από αυτόν τον αριθμό.

10.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ SMS

1. Πηγαίνετε στο **ΜΕΝΟΥ-> Μηνύματα-> Νέο μήνυμα** για να ανοίξετε το πρόγραμμα επεξεργασίας μηνυμάτων. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη ή επιλέξτε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο κάνοντας κλικ στο ΜΠΕ. Επιλέξτε τον παραλήπτη / τους παραλήπτες από τον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε Επιλογές -> Εντάξει. Χρησιμοποιώντας το κουμπί Κάτω μπορείτε να μεταβείτε στο πλαίσιο μηνύματος και να γράψετε το μήνυμά σας. **Αλλαγή αριθμού εισαγωγής κειμένου:** για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου (αριθμοί, κεφαλαία ή πεζά γράμματα) πατήστε το πλήκτρο «#» και κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Πάνω / Κάτω επιλέξτε τη μέθοδο που θέλετε.

Σημείωση: το κείμενο ενός μηνύματος μπορεί να περιέχει μέχρι και 160 χαρακτήρες. Εάν χρησιμοποιείτε τους ελληνικούς διακριτικούς χαρακτήρες, ένα μήνυμα μπορεί να περιέχει μόνο 60 χαρακτήρες το περισσότερο. Οι πληροφορίες για το πόσοι χαρακτήρες και πόσα μηνύματα SMS θα σταλούν εμφανίζονται στην πάνω δεξιά γωνία. Τον τρόπο και τη γλώσσα εισαγωγής κειμένου μπορείτε να τους αλλάξετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο «#»

2. Αποστολή μηνύματος SMS: πατήστε το ΑΠΕ «Επιλογές» για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές κατά την επεξεργασία ενός μηνύματος κειμένου:

- Αποστολή: το μήνυμά σας θα εατάλλ
- Χρήση προτύπου: επιλέξτε το επιθυμητό πρότυπο
- Χρήση επαφής: επιλέξτε την επιθυμητή επαφή
- Χρήση φασούλας: επιλέξτε την επιθυμητή φασούλα
- Αποθήκευση ως πρόχειρο: για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα στο φάκελο Πρόχειρα
- Πίσω: για να σταματήσετε να γράφετε το μήνυμά σας χωρίς να το αποθηκεύσετε

10.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ MMS

Πηγαίνετε στο **ΜΕΝΟΥ-> Μηνύματα-> Νέο μήνυμα-> MMS** για να ανοίξετε το πρόγραμμα επεξεργασίας μηνυμάτων.

Πατήστε το ΑΠΕ «Επιλογές» για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές κατά την επεξεργασία ενός μηνύματος κειμένου:

- Αποστολή: μετά την προσθήκη του παραλήπτη επιλέξτε αυτή την επιλογή για να στείλετε το μήνυμα.
- Προεπισκόπηση: προεπισκόπηση ενός μηνύματος πολυμέσων (MMS).
- Προσθήκη παραλήπτη: για να εισάγετε τον αριθμό του παραλήπτη ή για να προσθέσετε τον από το τηλεφωνικό κατάλογο.
- Προσθήκη: σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα κείμενο, μία διαφάνεια, μία φωτογραφία, ένα αρχείο ήχου ή ένα αρχείο βίντεο στο μήνυμά σας.
- Αποθήκευση ως πρόχειρα: το μήνυμά θα αποθηκευτεί στο φάκελο «Πρόχειρα».
- Ορισμός χρόνου διαφάνειας: για να ορίσετε τον χρόνο αναπαραγωγής των διαφανειών.

10.4 ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία που φορά δίκτυο, με τη χρήση της οποίας είστε σε θέση να ηχογραφήσετε τη φωνή σας, την οποία στη συνέχεια θα μπορεί να ακούσει αυτός που αποσυχάχει να συνδεθεί μαζί σας. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας. Ο φορέας του δικτύου σας μπορεί να σας παράσχει τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας. Για να εισάγετε τον αριθμό, πηγαίνετε στο: Μενού -> Μηνύματα -> Τηλεφωνητή, μετά επιλέξτε την κάρτα στην οποία θέλετε να εισάγετε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου.

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο 1 θα ενεργοποιήσετε το φωνητικό ταχυδρομείο.

10.5 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ SMS / MMS

Στο «Μενού» -> «Μηνύματα» πατήστε «Επιλογές» -> «Ρυθμίσεις» για να αλλάξετε τις παραμέτρους των μηνυμάτων SMS / MMS για την κάρτα SIM1 / SIM2

Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων, να ορίσετε την εγκυρότητα μηνύματος, να ενεργ/ απενεργ, τις αναφορές παραδοσης, να ενεργ/ απενεργ, την αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων και να επιλέξετε πού θα αποθηκεύονται τα μηνύματα.

11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκεστε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε. Όταν μετακινείστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις και αποφορτίσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην επίδοση της μπαταρίας, θα πρέπει να αποκτήσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε το φορτιστή στην πρίζα για περισσότερο από 2-3 ημέρες.

Σημείωση: μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία που έχει εμφανείς ζημιές, γιατί Αν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη! Επίσης, μη φορτίσετε την μπαταρία με ανάποδη πολικότητα.

Μην αφήσετε την μπαταρία σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 ° C έως 25 ° C. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε μια κρύα μπαταρία, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά.

12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EK και την Πολωνική νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικών ειδών.

Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα διερραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και πληροφορεί ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

Σημείωση: αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικά σημεία περιουλοαλής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών!

Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.

Για να επιτρέψετε την ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή της συσκευασίας του τηλεφώνου σας, θα πρέπει να τηρείτε τις κανόνες για τη διαλογή υλικών που έχουν συσταθεί σε τοπικό επίπεδο για αυτό το είδος των αποβλήτων.

Το σετ περιλαμβάνει τις μπαταρίες Li-ion. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των μπαταριών και μάλιστα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη!

Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ορισμένες λειτουργίες και επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τη χώρα.

Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας (32 325 07 00) ή στείλετε μας ένα e-mail: serwis@maxcom.pl

Η ιστοσελίδα μας:

<http://www.maxcom.pl/>

Σημείωση: η ποιότητα της μπαταρίας εξαρτάται από το τοπικό περιβάλλον του δικτύου σας, την κάρτα SIM και τη χρήση του τηλεφώνου σας.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση ακατάλληλης ή κακής χρήσης του τηλεφώνου καθώς και σε περίπτωση ελλιπούς τήρησης αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

Σημείωση: ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει αυτό το εγχειρίδιο χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται ή χρησιμοποιούνται σε αυτό το υλικό αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ SAR (ΡΥΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανατοκρινείται στις διεθνείς οδηγίες για την έκθεση σε εκτομπίες ραδιοκυμάτων. Η κινητή σας συσκευή είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR).

Το όριο SAR το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι ελεγχoi για τον SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκτέμπει στο μέγιστο ποσοποποίησης επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο SAR μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η απαιτούμενη ισχύς για τη σύνδεση με το δίκτυο.

Διάφορα μοντέλα τηλεφώνου και ο τρόπος στον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικές τιμές του SAR. Όλες αυτές οι τιμές είναι όμως σύμφωνες με τις διατάξεις για τα ασφαλείς επίπεδα ακτινοβολίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι οι τρέχουσες έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για οποιοσδήποτε ειδικούς περιορισμούς στη χρήση των κινητών συσκευών. Σημειώνει, επίσης, ότι αν θέλετε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας θα πρέπει να περιορίσετε τη διάρκεια των κλήσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σετ ακουστικών ή ένα μεγάφωνο ώστε να μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο σώμα ή το κεφάλι σας.

H υψηλότερη τιμή SAR για τη συσκευή (δοκιμάστηκε φορητό στο σώμα)	
H τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στο κεφάλι	0.625 W/kg 10g (GSM900) 0.370 W/kg 10g (GSM1800)
H τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στον κορμό	1.126 W/kg 10g (GSM900) 0.644 W/kg 10g (GSM1800)

Οι τιμές του SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

14 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΧΕΥΑΣΤΗ	
max com radość komunikacji	MaxCom S.A. ul. Towarowa 23a 43-100 Tychy Tel.: +48 32 327 70 89 Fax +48 32 760 30 00 office@maxcom.pl www.maxcom.pl
Deklaracja Zgodności UE 14/2018/RED	
Nazwa i adres producenta: Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska	
Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.	
Przedmiot deklaracji: Telefon komórkowy Model: MM134, MM135	
Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Dyrektywą 2014/53/UE Dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)	
Odwołania do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:	
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+ A12:2011+A2:2013	Report No.: SES180328001001E; 21.04.2018
EN 50360:2017 EN 50966:2017 EN 62209-1:2016 EN 62209-2:2010 EN 62479:2010	Report No.: SER180328001001E; 30.05.2018
(Draft)EN 301 489-1 V2.2.0:2017-03 (Draft)EN 301 489-17 V3.2.0:2017-03 (Draft) EN 301 489-52 V1.1.0:2016-11	Report No.: SER180328001005E; 30.05.2018
EN 55032:2015 EN55024:2010+A1:2015 EN 55020:2007+A12:2016 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013	Report No.: SEE180328002001E.; 28.05.2018
EN 300 328 V1.1.2016-11 EN 301 511 V12.5.1:2017-03 (Final draft) EN 303 345 V1.1-7:2017-03	Report No.: SER180328001002E; 30.05.2018 Report No.: SER180328001003E; 30.05.2018 Report No.: SER180328001004E; 30.05.2018
Jednotka notyfikowana: MiCOM Labs Inc., Notified Body, Oznaczenie identyfikacyjne: 2280 przeprowadziła badania zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi w załączniku III, moduł oceny zgodności B Dyrektyw 2014/53/EU i wydała certyfikat badania typu UE: Certificate No. NTEK424-1 / 6 Jun 2018 / Rev A	
Podpisano w imieniu: MAXCOM S.A.	
miejsce i data wydania: Tychy, 2018-06-15	imię i nazwisko, stanowisko: Adam Grzyś, Dyrektor d/s Rozwoju
KRS: 0004101970	NIP: 6462537364
	REGON: 277033221
	KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 135 000,00 zł

