

8.6 CODURI DE SECURITATE

8.6.1 COD PIN

Codul PIN este numărul de identificare personală al cartelei SIM și este furnizat de operatorul de servicii.

Codul PIN2 este furnizat de operatorul de servicii împreună cu cartelele SIM.

Unele cartele SIM nu au un astfel de cod.

Dacă introduceți un cod PIN incorect de trei ori la rând, cartela SIM va fi blocată. Aceasta poate fi deblocată utilizând codul personal de deblocare [PUK]. Dacă introduceți PUK incorect de zece ori la rând, veți bloca permanent cartela SIM.

Pentru mai multe detalii, contactați furnizorul dumneavoastră de servicii.

8.6.2 CODUL DE SECURITATE AL TELEFONULUI

Codul de securitate al telefonului nu permite altor persoane să utilizeze telefonul fără autorizație (codul implicit este 1234).

Pentru a vă proteja datele personale, codul de securitate implicit al telefonului trebuie modificat.

8.6.3 PROTEJAREA CONFIDENTIALITĂȚII

Utilizând codul de securitate al telefonului, este posibil să blocați setările selectate în telefon, astfel încât alte persoane să nu utilizeze aceste setări.

9 UTILIZAREA TELEFONULUI

9.1 PORNIREA/OPRIREA TELEFONULUI

Apăsați și țineți apăsată tasta Închiere apel pentru a porni / opri telefonul.

1. Dacă în telefon există o singură cartelă SIM, pe ecran va fi afișată o căsuță text pentru a introduce codul de securitate și codul PIN al telefonului (dacă sunt activate funcțiile de securitate). După introducerea codului PIN și a codului de securitate al telefonului, telefonul va intra în modul inactiv pentru o cartelă SIM curentă.

2. Dacă există două cartele SIM în telefon (în funcție de setările de securitate), este posibil să fie afișată o căsuță text pentru a introduce PIN-ul SIM1 și PIN-ul SIM2. Vi se va solicita să introduceți codurile PIN unul după altul.

Dacă faceți o greșală la introducerea codului PIN și a codului de siguranță al telefonului, puteți șterge intrarea prin apăsarea tastei funcționale dreapta (RFK).

După ce telefonul este pornit, rețelele disponibile sunt căutate automat.

Imediat ce se detectează o rețea autorizată, numele rețelei și intensitatea semnalului vor fi afișate pe ecran. Dacă nu există o rețea disponibilă, sunt permise numai apelurile telefonice de urgență și funcțiile de telefon fără apel.

9.2 EFECTUAREA DE APELURI TELEFONICE

În modul Inactiv, introduceți numărul de telefon pe care doriți să-l apelați.

Apăsați RFK "Șterge", pentru a șterge orice eventuale cifre introduse greșit.

După introducerea numărului corect de telefon, apăsați tasta Efectuare apel și utilizați tastele Sus / Jos pentru a selecta ce cartelă SIM doriți să utilizați pentru a efectua acest apel telefonic. Apoi apăsați din nou tasta Efectuare apel.

1. Apelarea numerelor cu extensie

Unele numere nu pot fi apelate direct; un număr de call center sau un alt număr de telefon trebuie să fie apelat mai întâi înainte de a forma un număr de extensie.

2. Efectuarea de apeluri telefonice internaționale.

Pentru a efectua un apel telefonic internațional, este necesar apelarea "00" sau "+" înainte de a

forma numărul real. Pentru a introduce "+" apăsați tasta "+*".

3. Apelarea unui număr din agenda telefonică.

Apăsați Meniu pentru a intra în agenda telefonică, utilizați tastele de navigare sus / jos pentru a găsi un contact sau tasteți prima literă a numelui de la lista de contacte cu accesul lista de contacte cu nume care încep cu această literă. Selectați Contactul pe care îl căutați și apăsați tasta Efectuare apel. Selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru a efectua acest apel telefonic și apăsați din nou tasta Efectuare apel.

4. Apelarea unui număr din jurnalul de apeluri.

Intrați în Jurnalul de apeluri (apăsați tasta Efectuare apel) în modul Inactiv sau apăsați Meniu pentru a intra) și utilizați tastele de navigare Sus / Jos pentru a selecta un contact pe care îl căutați. Apăsați Dreapta / Stânga pentru a derula în sus / în sus între apelurile telefonice apelate, respinse și pierdute.

9.3 RĂSPUNSUL LA APELURILE TELEFONICE

Dacă aveți un apel, telefonul vă va anunța în legătură cu acesta; dacă rețeaua acceptă identificarea de apelare a persoanei care va sună, numele și numărul acesteia vor fi afișate pe ecran (dacă există informații despre acest apelant în agenda telefonică).

1. Apăsați tasta Efectuare apel sau apăsați LFK de două ori pentru a răspunde la un apel telefonic.

2. Dacă în [Setări-> Setări apel-> Altele-> Înregistrare automată apel] funcția de înregistrare este activată, se va înregistra apelul recepționat.

3. Dacă nu doriți să răspundeți la un apel telefonic, apăsați tasta Terminare apel. Pentru a comuta pe silențios un apel telefonic, apăsați tasta funcțională din mijloc.

4. În timp ce vorbiți, puteți selecta Meniu pentru a ajusta volumul, puteți accesa Agenda telefonică / Mesaje / Jurnal apeluri, pentru a suspenda apelul telefonic, a opri telefonul, pentru a adăuga un apel telefonic sau a începe înregistrarea. Apăsați tasta funcțională din mijloc pentru a activa / dezactiva modul difuzor. Utilizați tastele de navigare Sus / Jos pentru a regla volumul.

9.4 BLOCAREA TASTATURII

Pentru a bloca tastatura, apăsați LFK și apoi "+*.". Dacă este activată blocarea automată a tastaturii, după trecerea unei anumite perioade tastatura se blochează automat. Pentru a debloca tastatura, apăsați LFK și apoi "+*.".

9.5 NUMĂR DE URGENȚĂ

Puteți apela direct numărul de urgență 112 fără cartela SIM. Numărul european de urgență este 112.

10 MESAJE TEXT ȘI MULTIMEDIA

Telefonul vă permite să trimiteți și să primiți mesaje text și multimedia.

Pentru a intra în **MENIU Mesaje** apăsați LFK în modul Inactiv, apoi selectați Mesaje->Inbox.

10.1 INBOX

Dacă primiți un mesaj text, veți fi notificat printr-o avertizare sonoră iar pe ecran va fi afișată o pictogramă de mesaj.

Apăsați LFK "Citire" pentru a deschide mesajul. Apăsați pe RFK "Ignoră" pentru a citi mai târziu mesajul, apoi tasta OK pentru a citi următorul mesaj.

Dacă memoria este plină, mesajul "Memorie plină" va apărea pe ecran. Pentru a putea primi mesaje noi, vechile mesaje trebuie șterse din căsuța de mesaje primite. Dacă un mesaj nou este mai mare decât spațiul rămas în Inbox, mesajul se poate pierde sau va fi incomplet.

Intrați în Meniu -> Mesaje -> Prime -> OK (tasta funcțională de mijloc) pentru a citi mesajul selectat. Apăsați LFK "Opțiuni", pentru a afișa următorul meniu:

- Răspuns: puteți răspunde printr-un mesaj text sau multimedia
- Ștergeți: mesajul va fi șters
- Apelați: apelați mesajul Expeditor
- Blocare / deblocare: mesajele blocate nu pot fi șterse
- Transfer: un mesaj poate fi transferat fie pe telefon, fie pe cartela SIM
- Copiați: puteți copia un mesaj pe telefon sau pe cartela SIM
- Selectare: mesajele selectate pot fi transferate, copiate, blocate sau se poate răspunde printr-un mesaj text sau multimedia
- Sortare: sortează mesajele în funcție de dată, contacte, descriere sau tip
- Adăugați expeditor la: puteți adăuga expeditorul la un contact nou sau unul deja existent
- Ștergerea numerelor repetate: această opțiune vă permite să ștergeți toate mesajele primite de la un anumit număr.
- Adăugați la lista neagră: toate mesajele provenind de la acest număr nu vor fi primite.

10.2 CREAREA ȘI TRIMITEREA DE MESAJE TEXT

1. 1. Mergeți la Meniu -> Mesaje -> Creare mesaj, pentru a deschide editorul de mesaje. Introduceți numărul destinatarului sau apăsați tasta funcțională din mijloc pentru a selecta numărul din agenda telefonică. Selectați destinatarul din agenda telefonică și apăsați Opțiuni -> OK. Utilizați tasta Jos pentru a intra în caseta de introducere text și tasteți mesajul. **Schimbarea modului de introducere a textului:** pentru a schimba modul de introducere a textului (cifre, majuscule și litere mici), apăsați tasta "#" și utilizați butoanele Sus / Jos pentru a selecta modul dorit.

Notă: Un singur mesaj text poate avea până la 160 de caractere. Dacă se utilizează diacriticele poloneze, mesajul ar putea fi limitat la 60 de caractere. Informațiile despre câte caractere și câte mesaje pot fi trimise sunt afișate în colțul din dreapta sus. Apăsați tasta [#] pentru a schimba limba și modul de introducere a textului.

2. Trimiterea mesajelor text - apăsați tastafuncțională stânga "Opțiuni":

- Trimite: mesajul text va fi trimis,
- Introduceți șablonul: selectați șablonul pe care doriți să îl inserați,
- Introduceți contactul: selectați Contactul pe care doriți să îl inserați,
- Adăugați emoticon: selectați un emoticon pe care doriți să îl adăugați,
- Salvează sub formă de ciornă: selectați pentru a salva mesajul în dosarul Ciorne,
- Ignorați: lăsați mesajul fără salvare.

10.3 CREAREA ȘI TRIMITEREA DE MESAJE MULTIMEDIA

Introduceți Meniu -> Mesaje-> Creare mesaj -> MMS, pentru a deschide editorul de mesaje.

Apăsați LFK, "Opțiuni", pentru a selecta următoarele opțiuni în timpul editării mesajului:

- Trimiteți: după adăugarea destinatarului, selectați această opțiune pentru a trimite un mesaj,
- Previzualizare: permite previzualizarea unui mesaj multimedia,
- Adăugați destinatarul: introduceți numărul de telefon al destinatarului sau adăugați-l din agenda telefonică,
- Adăugare: permite adăugarea unui text, a unui diapozitiv, a unei fotografii, a unui clip audio, a unui videoclip,
- Salvare sub formă de ciornă: selectați pentru a salva mesajul în dosarul Ciorne,
- Setări timpul de prezentare a slide-urilor: selectați timpul pentru afișarea slide-urilor.

10.4 MESAGERIE VOCALĂ

Mesageria vocală este un serviciu de rețea care permite apelanților să lase un mesaj vocal atunci când nu puteți răspunde la apelul telefonic. Pentru a afla mai multe, contactați furnizorul de servicii. Puteți obține un număr de mesagerie vocală de la furnizorul de servicii. Numărul trebuie introdus: Meniu->

Mesaje-> Mesagerie vocală. Apoi, selectați cartela pe care doriți să o introduceți pe numărul de mesagerie vocală.

În modul de așteptare, țineți apăsată tasta 1 pentru a accesa mesageria vocală.

10.5 SETĂRI DE MESAJE TEXT ȘI MULTIMEDIA

În Meniu -> Mesaje apăsați Opțiuni -> Setări, pentru a modifica parametri serviciului SMS / MMS pentru SIM1 / SIM2.

Puteți selecta numărul Centrului de servicii pentru mesaje, prioritiza mesajele, activa / dezactiva rapoartele de livrare, selecta salvarea mesajelor și locația în care să fie salvate.

11 INFORMAȚII DESPRE BATERIE

În telefon există o baterie. Bateria poate fi reîncărcată utilizând încărcătorul inclus în pachet.

Durata de viață a bateriei depinde de condițiile în care este utilizat telefonul. Distanța dvs. față de un emițător de relee, numărul și durata apelurilor telefonice reduc semnificativ durata de viață a bateriei. În timp ce se află în mișcare, telefonul comută între emițătoarele releului și o astfel de comutare afectează în mod semnificativ durata de viață a bateriei.

După multiple încărcări și descărcări, este normal ca bateria să-și piardă în cele din urmă capacitatea de încărcare. Procurați o baterie nouă dacă observați o scădere semnificativă a performanțelor acesteia.

Utilizați numai bateriile recomandate de producător. Nu lăsați niciodată telefonul la încărcat mai mult de 2-3 zile.

Notă: Nu păstrați telefonul în locuri prea călduroase. Temperaturile ridicate pot afecta negativ atât bateria, cât și telefonul.

Nu utilizați niciodată o baterie deteriorată în mod evident. Acest lucru poate cauza un scurtcircuit și poate deteriora telefonul. Asigurați-vă că instalați acumulatorul în conformitate cu polarizarea.

Dacă lăsați bateria în locuri prea călduroase sau reci, se va reduce durata de viață a bateriei. Temperatura recomandată de depozitare este între 15 ° C și 25 ° C. Instalarea unei baterii reci în telefon poate duce la defectarea și deteriorarea telefonului.

12 PROTEJAREA MEDIULUI

Notă: Telefonul respectă Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice pentru deșeuri 2012/19 / UE și Legea poloneză privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

O astfel de siglă ne avertizează că echipamentul, după utilizare, nu trebuie aruncat în fluxul obișnuit de deșeuri.

Notă: Nu aruncați niciodată un telefon la deșeurile solide municipale! Produsul trebuie reciclat numai în locuri autorizate.

Deoarece produsul conține componente periculoase, depozitarea și utilizarea necorespunzătoare a unor astfel de echipamente pot duce la consecințe grave nocive atât pentru oameni, cât și pentru mediul natural. Pentru a evita astfel de consecințe, manipularea corectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice este

esențial!

Pentru a facilita reciclarea materialelor utilizate pentru producția telefonului, urmați regulile de sortare a deșeurilor din zona dvs.

O baterie Li-ion este inclusă în pachet. Bateriile vechi prezintă riscuri pentru mediu. Acestea ar trebui eliminate într-un loc special, într-un container special, în conformitate cu reglementările în vigoare. Nu aruncați niciodată baterii sau încărcătoare vechi la deșeurile solide municipale. Acestea ar trebui colectate pentru eliminare.

NU ARUNCAȚI NICIODATĂ BATERII SAU ÎNCĂRCĂTOARE ÎN FOC!

Acest manual este doar pentru informare. Unele caracteristici și opțiuni pot varia în funcție de software și localizare geografică.

Dacă este necesară asistență tehnică, contactați departamentul tehnic la +48 32 325 07 00 sau prin e-mail la serwis@maxcom.pl

Site-ul nostru:

<http://www.maxcom.pl/>

Notă: Performanța bateriei este influențată de condițiile de rețea locale, de cartela SIM și de modul în care este utilizat telefonul. Producătorul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de probleme / consecințe care rezultă din utilizarea incorectă, abuzul sau nerespectarea acestui manual.

Notă: Producătorul își rezervă dreptul de a schimba sau actualiza informații actuale, fără o notificare prealabilă. Toate mărcile comerciale menționate sau utilizate în acest manual sunt în proprietatea producătorului.

13 INFORMAȚII SAU

Acest telefon îndeplinește toate standardele internaționale privind impactul undelor radio. Produsul primește și emite unde radio. Acesta este destinat să îndeplinească toate cerințele de siguranță referitoare la impactul undelor radio recomandate de directivele internaționale. Aceste orientări au fost elaborate de Comisia Internațională pentru Protecția Împotriva Radiațiilor Neonizante (ICNIRP), o organizație științifică independentă, cu o marjă de siguranță pentru a proteja toți oamenii, indiferent de vârstă și starea lor de sănătate. Aceste linii directoare folosesc o unitate de măsură numită Rată Specifică de Absorbție (Specific Absorption Rate (SAR)) - absorbție reală.

Conform Valoarea SAR este determinată la puterea maximă de transmisie; valoarea reală SAR în timp ce produsul este în funcțiune este de obicei mai mică decât nivelul indicat. Astfel de discrepanțe rezultă

din modificările automate de energie necesară pentru asigurarea funcționării la nivelul minim cerut pentru a fi conectat la rețea.

Cu toate că valorile SAR pot varia în funcție de modelul de telefon sau chiar de diferențele poziții ale aceluiași model, toate acestea sunt conforme cu reglementările referitoare la nivelul sigur de radiații.

Potrivit OMS, cercetările actuale indică faptul că nu este necesară aplicarea de restricții speciale în utilizarea dispozitivelor portabile. Potrivit OMS, pentru reducerea radiațiilor sunt recomandate reducerea conversațiilor sau utilizarea căștilor sau a difuzorului, precum și păstrarea telefonului departe de corp sau de zona capului.

Cea mai mare valoare SAR în teste		Limita(W/Kg)
SAR factor – dispozitiv langa cap	0.309W /kg 10g	2.0W/kg
SAR - dispozitiv purtat pe corp	0.651W/kg 10g	2.0W/kg
SAR factor - dispozitiv la nivelul membrului	1.544W/kg 10g	4.0W/kg

Valorile SAR pot varia, de asemenea, datorită diverselor cerințe de raportare și testare din diferite țări, precum și frecvențelor diferite dintr-o anumită rețea.

INTERVALE DE FRECVENȚĂ ȘI PUTEREA MAXIMĂ A DISPOZITIVULUI

Interval de frecventa	Puterea maxima a dispozitivului
900880-915MHz TX, 925-960MHz RX (EGSM)	33.50 dBm
1710-1785MHz TX, 1805-1880MHz RX (DCS 1800)	31.00 dBm
2402MHz -2480MHz (comunicare pe distanta scurta)	5.87 (dBm)
87.5MHz -108MHz (FM Radio)	-

14 DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Declarație de conformitate EU 14/2018 / RED

Denumirea și adresa producătorului:

Maxcom SA ul. Towarowa 23a, Tychy, 43-100, Polonia

Această declarație a fost emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului.

Prezenta fișă abordează următoarele puncte:

Telefon mobil

Model: Maxcom MM135L

Produsul menționat mai sus, la care se face referire în prezenta Declarație, este conform cu cerințele aplicabile din legislația de armonizare a Uniunii Europene:

Directiva 2014/53 / CE

Directiva 2011/65 / UE (ROUHS)

[Pentru copia completă a Declarației de conformitate, vezi mai jos]: