

Unele cartele SIM nu au un astfel de cod.

Dacă introduceți codul PIN incorect de trei ori la rând, cartela SIM va fi blocată. Cartela poate fi deblocată utilizând codul personal de deblocare [PUK]. Dacă introduceți codul PUK incorect de zece ori la rând, veți bloca permanent cartela SIM.

Pentru a afla mai multe, contactați furnizorul de servicii.

8.6.2 BLOCAREA TELEFONULUI

Codul de blocare a telefonului nu permite altor persoane să utilizeze telefonul fără autorizație (codul implicit este 1234).

Pentru a vă proteja datele personale, codul implicit al telefonului trebuie modificat.

8.6.3 PROTEJAREA CONFIDENTIALITĂȚII

Utilizând codul telefonului, este posibil să blocați setările selectate în telefon, astfel încât alte persoane să nu utilizeze aceste setări.

9 UTILIZAREA TELEFONULUI

9.1 Pornirea telefonului

Apăsăți și țineți apăsată tasta Încheiere apel pentru a porni / opri telefonul.

1. Dacă în telefon există o singură cartelă SIM, pe ecran va apărea o casetă text pentru a introduce codul de securitate și codul PIN al telefonului (dacă sunt activate funcțiile de securitate). După introducerea codului PIN și a codului de securitate, telefonul va intra în modul Inactiv pentru cartela SIM curentă.

2. Dacă există două cartele SIM în telefon (în funcție de setările de securitate), este posibil să fie afișată o casetă text pentru a introduce PIN-ul SIM1 și PIN-ul SIM2. Vi se va solicita să introduceți codurile PIN unul după celălalt.

Dacă faceți o greșeală atunci când introduceți codul PIN și codul telefonului, puteți șterge intrarea prin apăsarea tastei funcționale dreapta (RFK).

După ce telefonul este pornit, rețelele disponibile sunt căutate automat.

Imediat ce este detectată o rețea autorizată, pe ecran va apărea numele rețelei și intensitatea semnalului. Dacă nu există o rețea disponibilă, vor fi permise numai apelurile telefonice de urgență și funcțiile non-apel ale telefonului.

9.2 EFECTUAREA DE APELURI TELEFONICE

În modul Inactiv, introduceți numărul de telefon pe care doriți să-l apelați.

Apăsăți RFK, "Ștergeți" pentru a corecta orice eventuală greșeală pe care ați introdus-o.

După ce ați introdus corect numărul, apăsați tasta Efectuare apel și utilizați tastele Sus / Jos pentru a selecta cartea SIM pe care doriți să o utilizați pentru a suna și apăsați din nou tasta Efectuare apel.

1. Apelarea numerelor cu extensie

Unele numere nu pot fi apelate direct. Înainte de a forma un număr de extensie va trebui să apelați mai întâi un număr de call center sau o linie telefonică.

2. Efectuarea de apeluri telefonice internaționale.

Pentru a efectua un apel telefonic internațional, este necesar să introduceți "00" sau "+" înainte de a forma numărul real. Pentru a introduce "+" apăsați tasta *".

3. Apelarea unui număr din Contacte.

Apăsăți Meniu pentru a intra în Contacte, utilizați tastele de navigare Sus / Jos pentru a găsi un contact sau tasteați prima literă a numelui pentru a accesa lista de contacte care încep cu această literă. Selectați Contactul pe care îl căutați, apăsați tasta Efectuare apel, selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru a efectua acest apel telefonic și apăsați din nou tasta Efectuare apel.

4. Apelarea unui număr din Jurnalul de apel.

Intrați în Jurnalul de apeluri (apăsăți tasta Efectuare apel în modul Inactiv sau intrați în Meniu) și utilizați tastele de navigare Sus / Jos pentru a selecta contactul pe care îl căutați. Apăsăți Dreapta / Stânga pentru a derula în sus / în jos între apelurile telefonice efectuate, respinse și pierdute.

9.3 RĂSPUNSUL LA APELURILE TELEFONICE

Dacă există un apel telefonic, telefonul vă va anunța printr-un ton de apel special; dacă rețeaua acceptă ID-ul apelantului persoanei care a sunat, numele și numărul acestuia vor fi afișate pe ecran (dacă există informații despre acest apelant în Agenda telefonică).

1. Apăsăți tasta Efectuare apel sau apăsați LFK de două ori pentru a răspunde la un apel telefonic.

2. Dacă în [Setări-> Setări apel-> Altele-> Înregistrare automată apel] funcția de Înregistrare este activată, apelul de intrare va fi înregistrat de îndată ce apelul va fi preluat.

3. Dacă nu doriți să răspundeți la un apel telefonic, apăsați tasta Încheiere apel. Pentru a dezactiva un apel telefonic, apăsați tasta funcțională dreapta.

4. În timp ce vorbiți, selectați Meniu pentru a ajusta volumul sau pentru a intra în Agenda telefonică, Mesaje, Jurnal apeluri sau pentru a suspenda apelul telefonic, a opri telefonul, a adăuga un apel telefonic sau a începe înregistrarea. Apăsăți tasta funcțională din mijloc pentru a activa / dezactiva modul difuzor. Utilizați tastele de navigare Sus / Jos pentru a regla volumul.

9.4 TASTA PENTRU BLOCAREA TASTATURII

Pentru a bloca tastatura, apăsați tasta funcțională stânga, apoi apăsați ".". Dacă este activată blocarea automată a tastaturii, după ce a trecut timpul selectat, tastatura se blochează automat. Pentru a debloca tastatura, apăsați tasta funcțională stânga și apoi ".".

9.5 NUMĂR DE URGENȚĂ:

Puteți apela direct numărul de urgență 112 fără cartelă SIM. Numărul european de urgență este de 112.

10 MESAJE TEXT ȘI MULTIMEDIA

Telefonul vă permite să trimiteți și să primiți mesaje text și multimedia.

Pentru a intra în **MENIU Mesaje** în modul Inactiv, apăsați tasta funcțională stânga, apoi selectați Mesaje->Inbox.

10.1 INBOX

Dacă primiți un mesaj text (SMS), veți fi notificat printr-un sunet special, iar pe ecran va fi afișată o pictogramă de mesaj.

Apăsăți tasta funcțională stânga "Citire", pentru a deschide mesajul. Apăsăți tasta funcțională dreapta "Ignoră" pentru a vedea mesajul mai târziu, apoi apăsați OK pentru a vizualiza mesajul.

Dacă memoria este plină, pe ecran va apărea mesajul "Memorie plină". Pentru a putea primi mesaje noi, mesajele vechi trebuie șterse din Mesaje primite. Dacă un mesaj nou este mai mare decât spațiul rămas în Inbox, mesajul se poate pierde și va fi incomplet.

Intrați în Meniu -> Mesaje-> Primite-> OK (tasta funcțională de mijloc) pentru a citi mesajul selectat. Apăsăți tasta LFK "Opțiune", pentru a accesa următorul meniu:

- Răspuns: puteți răspunde prin mesaje text sau multimedia
- Ștergere: mesajul va fi șters
- Apelare: apelați expeditorul mesajului
- Blocare / deblocare: mesajele blocate nu pot fi șterse
- Transfer: un mesaj poate fi transferat fie pe telefon, fie pe cartela SIM
- Copiiți: puteți copia un mesaj pe telefon sau pe cartela SIM
- Selectare: selectați unele mesaje pentru a le transfera, copia, bloca sau răspunde prin trimiterea unui mesaj text sau multimedia
- Sortare: sortați mesajele în funcție de oră, Contact, descriere sau tip
- Adăugați expeditorul la: puteți adăuga expeditorul la un contact nou sau existent
- Ștergeți numere repetate: această opțiune vă permite să ștergeți toate mesajele primite de la același număr.
- Adăugați pe lista neagră: toate mesajele provenind de la acest număr nu vor fi primite.

10.2 CREAREA ȘI TRIMITEREA DE MESAJE TEXT

1. Accesați Meniu-> Mesaje-> Creare mesaj, pentru a deschide editorul de mesaje. Introduceți numărul destinatarului sau apăsați tasta funcțională din mijloc pentru a selecta numărul din Contacte. Selectați destinatarul din Contacte și apăsați Opțiuni -> OK. Utilizați tasta Jos pentru a intra în fereastra de introducere text și tasteați mesajul. **Schimbarea modului de introducere a textului:** pentru a schimba modul de introducere a textului (cifre, majuscule și litere mici) apăsați tasta *# și utilizați butoanele Sus / Jos pentru a selecta ceea ce doriți.

Important: Un mesaj text poate avea până la 160 de caractere. Dacă se utilizează diacriticele poloneze, mesajul ar putea fi limitat la 60 de caractere. Informațiile despre câte caractere și câte mesaje pot fi trimise sunt afișate în colțul din dreapta sus. Apăsăți tasta [#] pentru a schimba limba și modul de introducere a textului.

2. Trimiterea mesajelor text - apăsați tasta funcțională stânga "Opțiuni", pentru a selecta următoarele opțiuni în timpul editării mesajului:

- Trimitere: mesajul text va fi trimis
- Introducere șablon: selectați șablonul pe care doriți să îl inserați
- Inserare contact: selectați contactul pe care doriți să îl inserați
- Adăugare emolicon: selectați un emolicon pe care doriți să îl adăugați
- Salvează ca ciornă: selectați pentru a salva mesajul în dosarul Ciornă
- Ignorați: părașiți mesajul fără a-l salva.

10.3 CREAREA ȘI TRIMITEREA DE MESAJE MULTIMEDIA

Accesați Meniu-> Mesaje-> Creare mesaj-> MMS, pentru a deschide editorul de mesaje.

Apăsăți tasta funcțională stânga "Opțiuni", pentru a selecta următoarele opțiuni în timpul editării mesajului:

- Trimitere: selectați această opțiune după ce ați ales destinatarul mesajului.
- Vizualizare: vă permite să previzualizați mesajul multimedia.
- Adăugare destinatar: introduceți numărul de telefon al destinatarului sau adăugați-l din Contacte.
- Adăugare: vă permite să adăugați la mesaj un text, un diapozitiv, o imagine, un clip audio, un videoclip.
- Salvare ca schiță: selectați pentru a salva mesajul în dosarul Ciornă.
- Setați timpul pentru prezentarea diapozitivelor: selectați cât timp va fi afișat fiecare diapozitiv.

10.4 MESAGERIE VOCALĂ

Mesageria vocală este un serviciu de rețea care permite apelanților să lase un mesaj vocal atunci când nu puteți răspunde la apelul telefonic. Pentru a afla mai multe, contactați furnizorul de servicii. Puteți obține un număr de mesagerie vocală de la furnizorul de servicii. Numărul trebuie introdus: Meniu-> Mesaje-> Mesagerie vocală. Apoi, selectați cartela pe care doriți să o introduceți pe numărul de mesagerie vocală.

În modul inactiv, țineți apăsată tasta 1 pentru a accesa mesageria vocală.

10.5 SETĂRI PENTRU MESAJE TEXT ȘI MULTIMEDIA

În Meniu-> Mesaje apăsați Opțiuni-> Setări pentru a modifica parametrii serviciului de mesaje text / multimedia pentru cartele SIM1 / SIM2.

Puteți să selectați numărul centrului de servicii pentru mesaje, să prioritizați mesajele, să activați / dezactivați rapoartele de livrare, să salvați mesajele trimise și să alegeți locația în care să se salveze mesajele.

11 INFORMAȚII DESPRE BATERIE

În telefon există o baterie. Bateria poate fi reîncărcată utilizând încărcătorul inclus în pachet.

Durata de viață a bateriei depinde de condițiile în care este utilizat telefonul. Distanța față de un emițător de relee, numărul și durata apelurilor telefonice reduc semnificativ durata de viață a bateriei. În timp ce se află în mișcare, telefonul comută între emițătoarele releului, ceea ce afectează în mod semnificativ durata de viață a bateriei.

După multiple încărcări și descărcări, este normal ca bateria să-și piardă în cele din urmă durata de viață. Achiziționati o baterie nouă dacă observați o scădere semnificativă a performanțelor acumulatorului actual.

Utilizați numai bateriile recomandate de producător. Nu lăsați niciodată telefonul la încărcat mai mult de 2-3 zile.

Important: Nu păstrați telefonul în locuri prea călduroase. Temperaturile ridicate pot afecta negativ atât bateria, cât și telefonul.

Nu utilizați niciodată o baterie deteriorată în mod evident. Acest lucru poate cauza un scurtcircuit și poate deteriora telefonul. Asigurați-vă că instalați acumulatorul în conformitate cu polarizarea.

Dacă lăsați bateria în locuri prea calde sau prea reci, se va reduce durata de viață a acesteia. Intervalul de temperatură recomandat pentru depozitare este cuprins între 15 ° C și 25 ° C. Instalarea unei baterii reci în telefon poate duce la defectarea sau deteriorarea telefonului.

12 PROTEJAREA MEDIULUI

Important: Telefonul respectă Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice pentru deșeurile 2012/19 / UE și Legea poloneză privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.



O astfel de siglă ne spune că echipamentul, după utilizare, nu trebuie aruncat în fluxul obișnuit de deșeur.

Notă: Nu aruncați niciodată telefonul în rețeaua municipală de deșeurii! Produsul trebuie reciclat numai în locuri autorizate.

Deoarece produsul conține componente periculoase, depozitarea și utilizarea necorespunzătoare a unui astfel de echipament pot duce la consecințe grave, nocive atât pentru oameni, cât și pentru mediul natural. Pentru a evita astfel de consecințe, manipularea corectă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice este esențială!

Pentru a facilita reciclarea materialelor utilizate pentru a produce telefonul, urmați regulile de sortare a deșeurilor din zona dvs.

O baterie Li-ion este inclusă în pachet. Bateriile vechi prezintă riscuri pentru mediu. Acestea ar trebui eliminate într-un loc special, într-un container dedicat, în conformitate cu reglementările în vigoare. Nu aruncați niciodată baterii sau încărcătoare vechi în rețeaua municipală de deșeurii, acestea ar trebui colectate pentru eliminare.

NU ARUNCAȚI NICIODATĂ BATERII SAU ÎNCĂRCĂTOARE ÎN FOC!

Acest manual este doar pentru informare. Unele caracteristici și opțiuni pot varia în funcție de software și localizarea geografică.



Dacă este necesară asistență tehnică, contactați departamentul tehnic la +48 32 325 07 00 sau trimiteți un e-mail la serwis@maxcom.pl

Site-ul nostru:

<http://www.maxcom.pl>

Important: Performanța bateriei depinde de condițiile rețelei locale, de cartela SIM și de modul în care este utilizat telefonul.

Producătorul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de probleme / consecințe care rezultă din utilizarea incorectă, abuzul sau nerespectarea acestui manual.

Important: Producătorul își rezervă dreptul de a schimba sau actualiza informațiile actuale, fără o notificare prealabilă. Toate mărcile comerciale menționate sau utilizate în acest manual sunt în proprietatea producătorului.

13 INFORMAȚII SAR

Acest telefon îndeplinește toate standardele internaționale privind impactul undelor radio. Produsul recepționează și emite unde radio. Este proiectat să nu depășească limitele referitoare la impactul undelor radio recomandat de regulile internaționale. Aceste orientări au fost elaborate de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP), o organizație științifică independentă, cu o marjă de siguranță pentru a proteja toate persoanele, indiferent de vârstă și starea lor de sănătate. Aceste linii directoare folosesc o unitate de măsură numită Rată Specifică de Absorbție (SAR) - absorbția reală.

După cum recomand ICNIRP, valoarea maximă a SAR pentru echipamentele portabile este de 2,0 wați pe kilogram (W / kg). Valoarea SAR este determinată la puterea maximă de transmisie; valoarea SAR reală în timp ce produsul funcționează este de obicei mai mică decât nivelul indicat. Asemenea discrepanțe rezultă din modificările automate ale puterii dispozitivelor necesare pentru a se asigura că dispozitivul funcționează la un nivel de putere minim necesar pentru a fi conectat la rețea.

Deși valorile SAR pot varia pentru diferite modele de telefoane sau chiar pentru variante diferite ale aceluiași model, toate acestea sunt conforme cu reglementările referitoare la nivelul sigur de radiații.

Conform cercetărilor curente ale OMS, nu este necesar să se aplice restricții speciale în utilizarea dispozitivelor portabile. Potrivit OMS, în scopul de a reduce radiațiile, timpul de conversație ar trebui să fie redus, ar trebui să fie utilizate căști sau difuzor, sau telefonul nu ar trebui să fie ținut în apropierea capului sau a corpului.

Cea mai mare valoare SAR din teste:	
SAR - lângă cap	1,053 W / kg 10 g (GSM900) 0,497 W / kg 10 g (GSM1800)
SAR - lângă corp	0,886 W / kg 10g (GSM900) 0,557W / kg 10g (GSM1800)

Valorile SAR pot varia, de asemenea, datorită diverselor cerințe de raportare și testare din diferite țări, precum și frecvențelor diferite dintr-o anumită rețea.

14 DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska	
Deklaracja Zgodności UE 17/2018/RED	
Nazwa i adres producenta: Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy, Polska	
Niniejsza deklaracja zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.	
Przedmiot deklaracji: Telefon komórkowy Model: MM142	
Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnosnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Dyrektywą 2014/53/UE Dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)	
Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:	
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010+A12:2011+A2:2013 EN 50360:2017 EN 50566:2017 EN 62269-1:2016 EN 62269-2:2010 EN 62479:2010	Technical Report(s): SER180328004001E SES180328004001E SZE51500100010701 LCS180326123AS WSCT-IT17033321A
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) (Draft ETSI EN 301 489-17 V2.2.0 (2017-03) (Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0(2016-11) EN 55032:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 55024:2010+A1:2015 EN 55020:2007+A12:2016	Technical Report(s): SER180328005001E SER180328004005E
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) (Final draft)ETSI EN 300 345 V1.1.7 (2017-03) ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)	Technical Report(s): SER180328004002E SER180328004003E SER180328004004E

Jednostka notyfikowana:
MiCOM Labs Inc., Notified Body. Oznaczenie identyfikacyjne: 2280
przeprowadziła badania zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi w załączniku III, modul oceny zgodności B Dyrektywy 2014/53/EU i wydała certyfikat badania typu UE:
Certificate No. NTEK395-1 / 7 Jun 2018 / Rev A

Podpisano w imieniu: MAXCOM S.A.

miejsce i data wydania: Tychy, 2018-07-17	imię i nazwisko, stanowisko: Adam Grzyś, Dyrektor ds Rozwoju
--	---

KRS: 00004101970	NIP: 6462537364	REGON: 277703221	KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 135 000,00 zł
------------------	-----------------	------------------	----------------------------------

