

maxcom



FW35 AURUM

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Συγχαρητήρια για την αγορά του ρολογιού μας. Για να απολαύσετε την πλήρη λειτουργικότητά του, σας συνιστούμε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

Πως να φροντίζετε τη συσκευή:

- Καθαρίζετε τακτικά το περίβλημα με ένα μαλακό πανί, ειδικά εσωτερικά.
- Ρυθμίστε σωστά την περιφέρεια του λουρακιού για να εξασφαλίσετε την κυκλοφορία του αέρα.
- Αποφύγετε την υπερβολική εφαρμογή λοσιόν σώματος / κρεμών στον καρπό όπου φοράτε το ρολόι.
- Αποφύγετε τη χρήση του περιβραχιόνιου εάν εμφανιστούν συμπτώματα αλλεργίας στο δέρμα ή δυσφορίας.

Βασικά στοιχεία του ρολογιού:



Αισθητήρας
καρδιακού παλμού

Επαφές φόρτισης

Ενεργοποίηση:

Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα ή συνδεθείτε στον φορτιστή.

Εφαρμογή και σύνδεση:

1. κάντε λήψη της εφαρμογής Da Fit από το Google Play ή το App Store, ή σαρώστε τον κωδικό QR.

Σημείωση: Το τηλέφωνό σας πρέπει να εκτελεί Android 5.1 ή μεταγενέστερη έκδοση / IOS 8.0 ή μεταγενέστερη έκδοση, καθώς και να υποστηρίζει Bluetooth 4.0 ή μεταγενέστερη έκδοση.

1. Αφού ξεκινήσετε την εφαρμογή, ορίστε τα δεδομένα σας και αποδεχτείτε την πρόσβαση σε πολυμέσα, τοποθεσία και συνδέσεις. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, ενεργοποιήστε το GPS στο τηλέφωνό σας.
2. Συνδέστε το περιβραχιόνιο με την εφαρμογή, κάνοντας κλικ στο «προσθήκη συσκευής».
3. Επιλέξτε το ρολόι σας από τη λίστα και κάντε κλικ στο «σύνδεση».
4. Το σύστημα IOS θα σας ζητήσει αν θέλετε να συνδεθείτε, κάντε κλικ στο «Ζεύξη» για επιβεβαίωση.

Εισαγωγή στις λειτουργίες της συσκευής:

1. κρατήστε πατημένη την οθόνη για να ενεργοποιήσετε το μενού εμφάνισης του καντράν
2. σύρετε προς τα κάτω για να μπείτε στις συντομεύσεις μενού για: ενεργοποίηση λειτουργίας φακού, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση δόνησης, καιρός, ρυθμίσεις φωτεινότητας, κλείδωμα οθόνης και ρυθμίσεις:

- α) εμφάνισης καντράν
- β) απενεργοποίησης
- γ) επανεκκίνησης

- δ) επαναφοράς μνήμης και ρυθμ.
- ε) πληροφοριών για το όνομα και τη διεύθυνση MAC

3. σύρετε προς τα πάνω για να αποκτήσετε πρόσβαση, με ένα κλικ, στις επόμενες ρυθμίσεις:

- α) βηματόμετρο
- β) μηνύματα
- γ) έλεγχο ύπνου
- δ) δεδομένων υγείας (καρδιακός παλμός, πίεση, κορεσμός)
- ε) ασκήσεων / αθλητικών δραστηριοτήτων
- ζ) έλεγχο μουσικής

- η) καιρός (τα δεδομένα λαμβάνονται από το τηλέφωνο)
- θ) ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης
- ι) χειρισμός φωτογραφικής μηχανής
- κ) χρονόμετρο
- λ) φακός
- μ) περισσότερα

4. σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μεταβείτε απευθείας στο βηματόμετρο, στο μετρητή καρδιακού παλμού και στον έλεγχο ύπνου.

Διαγραφή συσκευής:

Στο σύστημα Android: αφαιρέστε τη συσκευή αφού κάνετε κλικ στο μενού BT. Στις συσκευές Apple: πρέπει να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Bluetooth και να κάνετε κλικ στο σύμβολο προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, να διαγράψετε αυτήν τη συσκευή.

Συχνές ερωτήσεις:

Ε: Γιατί αποσυνδέεται το ρολόι όταν η οθόνη του τηλεφώνου σβήνει;

Α.: Επιτρέψτε στην εφαρμογή να εκτελείται στο παρασκήνιο

Ε.: Γιατί το ρολόι μου δεν εμφανίζει τα μηνύματα push;

Α.: βεβαιωθείτε ότι η σωστή εφαρμογή είναι ενεργοποιημένη στο μενού Da Fit και ότι το Da Fit εκτελείται στο παρασκήνιο.

Ε.: Γιατί δεν μπορώ να κάνω ζεστό μπάνιο / ντους και να

χρησιμοποιήσω τη σάουνα όταν φοράω το FW35;

Α.: Ο ατμός που παράγεται σε τέτοια θερμοκρασία ενδέχεται να δεισδύσει μέσα στο ρολόι, ενώ αφού η θερμοκρασία πέσει, ο ατμός συμπυκνώνεται, προκαλώντας διάβρωση η/και βραχυκύκλωμα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε μια νέα αθλητική δραστηριότητα. Το ρολόι FW35 δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως ιατρική συσκευή παρακολούθησης παρά τη λειτουργία δυναμικής μέτρησης του καρδιακού παλμού που διαθέτει!

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο κατασκευαστής εγγυάται ότι το προϊόν της μάρκας Maxcom δεν παρουσιάζει ελαττώματα στο υλικό και την εργασία για κανονική χρήση εντός 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Εάν εντοπιστεί κάποιο ελάττωμα ή εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα. Οι καταγγελίες πρέπει να συνοδεύονται από επιβεβαίωση αγοράς των προϊόντων. Ο εγγυητής θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει προϊόντα που δεν πληρούν τις παραμέτρους που καθορίζονται στην Εγγύηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

- Αυτή η Εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμη. Αυτή η εγγύηση ισχύει στην Πολωνία.

- Αυτή η εγγύηση δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστέλλει τα δικαιώματα του αγοραστή που απορρέουν από τις διατάξεις για τα ελαττώματα του πωληθέντος.

- Για τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη που σχετίζεται με την εγγύηση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.maxcom.pl

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Μηχανικές, θερμικές και χημικές ζημιές καθώς και σφάλματα που αυτές οι ζημιές προκάλεσαν.

- Φυσιολογική φθορά, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας (των μπαταριών), εκτός εάν η ζημία προκλήθηκε από ελαττώματα στο υλικό ή την εργασία

- Ελαττώματα που οφείλονται σε χρήση που δεν συμμορφώνεται με την

προβλεπόμενη χρήση και το εγχειρίδιο χρήσης, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές, χρήση ή αποθήκευση κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος, ακατάλληλη συντήρηση, χρήση εξοπλισμού που διαφέρει από τον παρεχόμενο ή χρήση εξοπλισμού που δεν προορίζεται για χρήση με το προϊόν, καθώς και τεχνικές εργασίες που πραγματοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Τα ανωτέρω αναφέρονται στους κανόνες ισχύος εγγυήσεων για καταναλωτικά αγαθά βάσει της Οδηγίας 1999/44/EK.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ

Maxcom S.A. δηλώνει ότι το αθλητικό ρολόι FW35 AURUM συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ, καθώς και με την οδηγία RoHS 2D15/B63/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: www.maxcom.pl/deklaracje

Μέγιστη ισχύς της ραδιοσυχνότητας που εκπέμπεται στο εύρος EIRP: 0,67dBm [2402-2480MHz]

Ημερομηνία αγοράς: Σφραγίδα καταστήματος:



Κατασκευαστής και Διανομέας:
MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, ΠΟΛΩΝΙΑ
τηλ. +48 32 327 70 89
αρ. φαξ: +48 32 327 78 60
office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

