

PT Smartwatch FW42 Guia rápido

Notas:

1.1A empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste manual sem qualquer notificação adicional. É normal que algumas funções possam variar em determinadas versões do software.

1.2 Carregue este produto com o cabo configurado por pelo menos 2 horas antes de usá-lo.

1.3 Antes de usar o produto, você precisa conectar o tempo de sincronização do APP e definir suas informações pessoais.

1.4 Este produto suporta classificação IP68 à prova d'água, não é adequado para mergulho em alto mar. Água quente, chá e outros líquidos corrosivos são destrutivos para o relógio e não poderão usufruir da garantia do produto e dos serviços de manutenção gratuitos.

3. Principais Funções

3.1 Funcionamento Básico

Ligue a pulseira inteligente

Pressione e segure o botão lateral por 3 segundos para ligá-lo; pressione rapidamente o botão lateral para ativar a pulseira no modo de espera.

Desligue a pulseira inteligente

Pressione e segure o botão lateral por 3 segundos para desligá-lo.

3.2 Seleção de Discagem

Pressione e segure o dial para entrar na página de seleção, deslize para a direita/esquerda para ver todos, então clique para escolher aquele a ser usado.

1. Deslize para o menu principal

2. Deslize para a barra de status

3. Deslize para a direita para Mensagem

4. Deslize para a esquerda para o menu de atalho

3.3 Pedômetro, calorias e distância

Clique no ícone Pedômetro para ver todos os dados históricos. Deslize para a direita para retornar ao menu anterior ou pressione rapidamente o botão lateral para retornar diretamente à interface principal.

3.4 Frequência cardíaca

Clique no ícone de frequência cardíaca para iniciar o monitoramento, o que levaria cerca de 1 minuto. Deslize para a direita para sair ou pressione o botão lateral para retornar diretamente à interface principal. A pulseira deve ser usada firmemente no pulso durante o monitor.

3.5 Pressão Arterial

Clique no ícone de pressão arterial para iniciar o monitor, o que levaria cerca de 1 minuto. Deslize para a direita para sair ou pressione o botão lateral para retornar diretamente à interface principal. A pulseira deve ser usada firmemente no pulso durante o monitor.

3.6 Oxigênio no Sangue

Clique no ícone de oxigênio no sangue para iniciar o monitor, o que levaria cerca de 1 minuto. Deslize para a direita para sair ou pressione o botão lateral para retornar diretamente à interface principal. A pulseira deve ser usada firmemente no pulso durante o monitor.

3.7 Monitor de sono

Clique no ícone do monitor de sono para entrar, o relógio exibirá os dados de sono do dia anterior. Deslize para a direita para sair ou pressione o botão lateral para retornar diretamente à interface principal. O registro do histórico de sono pode ser verificado no APP.

O tempo padrão de monitoramento do sono para a pulseira é das 18h às 10h. Quando a pulseira for emparelhada com sucesso com o APP, os dados do sono serão sincronizados automaticamente em tempo real (ou atualizados manualmente) para carregar os dados da pulseira no APP.

3.8 Modos esportivos

(1) Modos esportivos: Caminhada, Caminhada interna, Corrida, Corrida interna, Ciclismo e Escalada

(2) Os registros esportivos salvos na pulseira podem ser verificados no APP.

3.9 Mensagem

Clique no ícone de mensagem para inserir e verificar as mensagens enviadas do telefone emparelhado. A pulseira pode salvar até 3 mensagens. Deslize para a direita para sair ou pressione o botão lateral para retornar diretamente à interface principal.

3.10 Baixar QR Code

Digitalize o código QR para baixar o APP através do mercado de aplicativos ou navegador. Deslize para a direita para sair ou pressione o botão lateral para retornar diretamente à interface principal.

3.11 Música

A pulseira pode controlar remotamente a reprodução de música do telefone emparelhado. Deslize para a direita para sair ou pressione o botão lateral para retornar diretamente à interface principal.

3.12 Localizar telefone

Clique no ícone localizar telefone para entrar e um clique para começar a encontrar o telefone celular conectado. O telefone dará toques para serem encontrados.

3.13 Cronômetro

Clique no ícone do cronômetro para entrar na página do cronômetro, clique no ícone iniciar para iniciar e clique no ícone esquerdo para salvar. Os registros do cronômetro podem ser salvos até 4. clique no ícone direito para pausar, se clicar no ícone de redefinição agora, o registro atual será limpo. Deslize para a direita para sair ou pressione o botão lateral para retornar diretamente à interface principal.

3.14 Configuração

Clique no ícone de configuração para entrar na página de configuração, que inclui ajuste de brilho, código QR de download do APP, sobre, redefinição e desligamento. Deslize para a direita para sair ou pressione o botão lateral para retornar diretamente à interface principal. Ajuste de brilho: clique em "⊕" para aumentar e clique em "⊖" para diminuir.

(1) Código QR de download do aplicativo: use o navegador/loja de aplicativos/Google play para digitalizar e fazer o download.

(2) Sobre: Clique para verificar Nome, Bluetooth e número da versão.

(3) Redefinir: Clique na página de redefinição, clique em "√" para redefinir a pulseira, clique em "×" para sair.

(4) Desligar: Clique na página de desligamento, clique em "√" para desligar a pulseira, clique em "×" para sair.

3.15 Deslize para baixo a interface de discagem para entrar na barra de status

A barra de status inclui: configuração, modo não perturbe, ajuste de brilho, data, bateria e status da conexão.

3.16 Deslize para a esquerda para entrar no menu de atalho

O menu de atalho inclui: pedômetro, frequência cardíaca, monitor de sono e funções femininas.

3.17 Funções Femininas

Usuários registrados de APP com configuração de gênero feminino podem definir seu ciclo fisiológico. Somente após a configuração do APP, o ícone da função feminina apareceria apenas na pulseira.

4 download e conexão de aplicativos

4.1 Download e instalação do APP

(1) Use seu celular para escanear o código QR na pulseira para baixar o aplicativo (ou pesquise e baixe na Play Store/App Store Glory Fit APP) e siga as instruções para instalá-lo.

Conexão APP e pulseira

Clique para entrar no APP, selecione "Login" ou "Registered", ou "Login sem registrar" (Figura 8), login bem-sucedido - toque no ícone do relógio na parte inferior para entrar na página do equipamento (Figura 9). Toque em "Bind New Device" e entre na página Device Selection (Figura 10). Toque na foto do KW10PRO e entre na página de conexão (Figura 11), encontre o nome correto do Bluetooth do seu dispositivo e toque nele

3.15 Faites glisser l'interface de numérotation pour entrer em la barre d'état

La barre d'état comprend: les paramètres, le mode Ne pas déranger, le réglage de la luminosité, la date, la bateria et l'état de la connexion.

3.16 Faites glisser vers la gauche pour entrer no menu contextuel

Le menu abrégé comprend : podomètre, frequence cardiaque, moniteur de sommeil et fonctions femininas.

3.17 Funções femininas

Os usuários registrados de l'APP com a regulação do sexo feminino podem definir seu ciclo fisiológico. Uniquement após a etiqueta do APP, o ícone da função feminina no aparelho que aparece no bracelete.

4 Téléchargement et conexão de l'APP

4.1 Téléchargement et installation de l'APP

(1) Use o seu telefone portátil para scanner de código QR e pulseira para carregar o aplicativo (ou pesquise e carregue o aplicativo Play Store/App Store Glory Fit APP) e siga as instruções para o instalador.

Connexion APP e pulseira

Clique para acessar o APP, selecione "Connexion" ou "Enregistré", ou "Connexion sans enregistrement" (Figura 8), connexion réussie - appuyez sur l'icône de la montre en bas pour accéder à la page Equipamento (Figura 9). Appuyez sur "Lier un nouveau périphérique" et entrez na página de seleção de périphérique (Figura 10). Appuyez sur la photo de KW10PRO e entre na página de conexão (Figura 11), puis trouvez le bon nom Bluetooth de votre appareil et appuyez dessus

Declaração de conformidade simplificada da UE

A MAXCOM SA declara que o equipamento de rádio tipo FW55 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE, 2011/65/UE; 2015/863 /UE.

O texto integral da declaração da UE de conformidade está disponível no seguinte endereço de internet: www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

Productor y distribuidor

MAXCOM S.A.

ul. Towarowa 23a

43-100 Tychy, Polónia

tel. +48 32 327 70 89

fax. +48 32 327 78 60

office@maxcom.pl

www.maxcom.pl