



Smartwatch Maxcom Fit
FW47 ARGON LITE

Στοιχεία ρολογιού:



1. Οθόνη αφής
2. Πλήκτρο τροφοδοσίας
3. Πλήκτρο επιλογής
4. Θύρα φόρτισης
5. Αισθητήρας καρδιακού παλμού

Πριν από την πρώτη χρήση:

Φορτίστε το ρολόι πριν από την πρώτη χρήση. Αυτό μπορεί να διαρκέσει περίπου 3,5 ώρες.

Τρόπος φόρτισης:



1. Προσαρμόστε το κλιπ φόρτισης, προσαρμόζοντας τις επαφές στη θύρα φόρτισης.
2. Τοποθετήστε το βύσμα USB στην υποδοχή ενός φορτιστή 5V/1A ή στη θύρα USB του υπολογιστή.
3. Μόλις φορτιστεί (το εικονίδιο της μπαταρίας είναι γεμάτο) αποσυνδέστε το κλιπ από το ρολόι.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ SMART-TIME PRO

Κατεβάστε την εφαρμογή από το Google Play ή το App Store ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό.



Το Google Play και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Η Apple, το λογότυπο της Apple Inc., το iPhone και το iPad είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες και περιοχές. Το App Store είναι σήμα υπηρεσιών της Apple Inc.

Ενεργοποίηση ρολογιού:

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε.

Σύνδεση με την εφαρμογή:

Ξεκινήστε το Bluetooth και την τοποθεσία GPS στο τηλέφωνο, εκκινήστε την εφαρμογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη «συσσκευή» στο κάτω μέρος της οθόνης > «προσθήκη συσκευής» στο πάνω μέρος της οθόνης > FW47. Κάντε κλικ στην επιβεβαίωση ζεύξης στο ρολόι.



Σημείωση: Το Smart-Time Pro υποστηρίζει το Android 5.0 και μεταγενέστερα και το iOS 11.0 και μεταγενέστερα. Το ρολόι μπορεί να συνδεθεί μόνο με μία συσκευή κάθε φορά. Για να αντιστοιχίσετε το ρολόι με μια νέα συσκευή, αποσυνδέστε το από την τρέχουσα συσκευή.



Αποσύνδεση από την εφαρμογή:

Ανοίξτε το Smart-Time Pro > επιλέξτε «Συσκευή» > επιλέξτε το αντιστοιχισμένο ρολόι > κάντε κλικ στο OK για αποσύνδεση. Στις συσκευές iOS ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth, κάντε κλικ στο εικονίδιο «i» στα δεξιά του FW47 και, στη συνέχεια, στο «Ξέχασε αυτήν τη συσκευή».

Ενεργοποίηση οθόνης:

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας ή σηκώστε το χέρι σας αν το ρολόι φοριέται πάνω του. Αν σηκώσετε το χέρι σας πολύ αργά ή πολύ γρήγορα μπορεί να μην ενεργοποιήσετε την οθόνη.

Σημείωση: Η ενεργοποίηση της οθόνης με κίνηση πρέπει να ρυθμιστεί στην εφαρμογή «Ενεργοποίηση οθόνης με καρπό».

Λειτουργίες αρχικής οθόνης:

- Σύρετε προς τα αριστερά για να μπειτε στο μενού δεδομένων (βηματομετρο/παρακολούθηση καρδιακού παλμού/παρακολούθηση ύπνου).
- Σύρετε προς τα δεξιά για να μπειτε στο μενού ειδοποιήσεων
- Σύρετε προς τα κάτω για να μπειτε στο μενού συντομεύσεων και σύρετε προς τα πάνω από αυτό το μενού για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
- Σύρετε προς τα πάνω για να μπειτε στο μενού της εφαρμογής. Σύρετε προς τα πάνω/κάτω σε αυτό το μενού για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών που μπορείτε να επιλέξετε κάνοντας κλικ πάνω τους.

Σημείωση:

Διατίθενται τρία καντράν ρολογιού.

Λειτουργίες σε άλλες οθόνες:

- Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
- Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα ή/και να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Λειτουργίες GPS:

Το ρολόι διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα εντοπισμού GPS, επιτρέποντάς σας να καταγράφετε τη διαδρομή σας και άλλα δεδομένα, όπως υψόμετρο και συχνότητα βήματος. Όταν είναι επιλεγμένη η αθλητική λειτουργία, το ρολόι αναζητά αυτόματα ένα σήμα GPS.

Εφαρμογές:

Αθλήματα
Το ρολόι διαθέτει 11 λειτουργίες άθλησης: τρέξιμο, περπάτημα, ποδηλασία, αναρρίχηση, διάδρομος, sprinting, γιόγκα, κολύμπι, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και μπάντμιντον.

Αφού επιλέξετε μια δραστηριότητα, το ρολόι θα εμφανίσει πληροφορίες σχετικά με αυτήν.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο STOP/PAUSE όταν θέλετε να σταματήσετε ή να διακόψετε τη δραστηριότητα.

Καρδιακός παλμός

Κάνοντας κλικ σε αυτή την οθόνη θα ξεκινήσετε τη μέτρηση του καρδιακού παλμού.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε το διάστημα μέτρησης στην εφαρμογή Spart-Time Pro.

Αρτηριακή πίεση

Κάνοντας κλικ σε αυτή την οθόνη θα ξεκινήσετε τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Δώστε προσοχή στο αν:

- το ρολόι είναι σε επαφή με το δέρμα σας,
- ο αισθητήρας είναι καθαρός,
- το χέρι στο οποίο φοριέται το ρολόι βρίσκεται χαλαρά στο επίπεδο της καρδιάς (π.χ. σε ένα τραπέζι).

Τα αποτελέσματα ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να θεωρηθούν ως ιατρικά δεδομένα.

Συναγερμός

Κάντε κλικ για να ελέγξετε τους ρυθμισμένους συναγερμούς. Η ρύθμιση των συναγερμών γίνεται στην εφαρμογή.

Μουσική

Αφού συνδέσετε το ρολόι με ένα τηλέφωνο που αναπαράγει μουσική, κάντε κλικ στο εικονίδιο μουσικής του ρολογιού για να ελέγξετε την αναπαραγωγή της. **Σημείωση:** Ορισμένες διαμορφώσεις υλικού ενδέχεται να εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία αυτής της λειτουργίας.

Χρονόμετρο

Κάντε κλικ στο εικονίδιο του χρονομέτρου. Κάντε κλικ στο εικονίδιο έναρξης για να ξεκινήσει η μέτρηση - χρησιμοποιήστε το αριστερό εικονίδιο για να μετρήσετε τα διαστήματα, ενώ με την παύση μπορείτε να σταματήσετε τη μέτρηση.

Αντίστροφη μέτρηση

Κάντε κλικ στο εικονίδιο και επιλέξτε την ώρα. Όταν λήξει ο χρόνος, το ρολόι θα δονηθεί.

Κλείστρο

Κάντε κλικ για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα του τηλεφώνου σας. Όταν το ρολόι είναι συνδεδεμένο με το τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή, επιλέξτε «Συσκευή» > «Απομακρυσμένη κάμερα» > «Λήψη φωτογραφίας». Τώρα μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στο ρολόι.

Εύρεση τηλεφώνου

Όταν το ρολόι είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή, κάντε κλικ στην επιλογή «Εύρεση τηλεφώνου» στο ρολόι - το τηλέφωνο θα χτυπήσει (αν βρίσκεται στην εμβέλεια του Bluetooth).

Θέση GPS

Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να δείτε την τρέχουσα τοποθεσία σας: το γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Αυτή η λειτουργία δεν λειτουργεί σε εσωτερικούς χώρους, υπόγεια ή όταν οι δορυφόροι δεν είναι ευθυγραμμισμένοι σωστά.

Μετρητής βημάτων

Μετράει τα βήματα που κάνετε, αναφέρει κατά προσέγγιση την απόσταση και τις θερμίδες που κάψατε.

Παρακολούθηση ύπνου

Εμφανίζει τα δεδομένα ύπνου. Αφού συγχρονιστεί το ρολόι με την εφαρμογή, θα έχετε πρόσβαση σε μια πιο λεπτομερή ανάλυση δεδομένων στην εφαρμογή.

Ρυθμίσεις

Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Φωτεινότητα οθόνης
- Απενεργοποίηση ρολογιού
- Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
- Πληροφορίες : Όνομα, διεύθυνση MAC και έκδοση λογισμικού.

Σύντομο μενού:

- Bluetooth: ενεργ./απενεργ.
- Δόνηση: επιλέξτε τον τύπο
- Μην ενοχλείτε (DND): μπλοκάρει τα εισερχόμενα μηνύματα και τις εισερχόμενες κλήσεις
- Χαμηλή μπαταρία: ενεργοποιεί τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- Φωτεινότητα
- Ρυθμίσεις: μετάβαση στο πλήρες μενού

Τεχνικές προδιαγραφές:

οθόνη: 1.3", 240 x 240 px
Χρόνος φόρτισης: περίπου 3,5 ώρες
Ρεύμα φόρτισης: 5 VDC, 200 mA
Εμβέλεια BT: <10 m
Μπαταρία: ιόντων λιθίου 3.7 V, 360 mAh



Αντικατάσταση λουρακιού:

γυρίστε το ρολόι όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, μετακινήστε το κλιπ και σύρετε το λουράκι προς τα έξω.

Σημείωση: Με το ρολόι παρέχεται ένα λουράκι.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο κατασκευαστής εγγυάται ότι το προϊόν μάρκας Maxcom Fit δεν παρουσιάζει ελαττώματα στο υλικό και την εργασία για κανονική χρήση εντός 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Εάν εντοπιστεί κάποιο ελάττωμα ή εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα. Οι καταγγελίες πρέπει να συνοδεύονται από επιβεβαίωση αγοράς των προϊόντων.

Ο εγγυητής θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει προϊόντα που δεν πληρούν τις παραμέτρους που καθορίζονται στην Εγγύηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

- Αυτή η Εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμη. Αυτή η εγγύηση ισχύει στην Πολωνία.
- Αυτή η εγγύηση δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστέλλει τα δικαιώματα του αγοραστή που απορρέουν από τις διατάξεις για τα ελαττώματα του πωληθέντος.
- Για τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη που σχετίζεται με την εγγύηση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Φυσιολογική φθορά, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας (των μπαταριών), εκτός εάν η ζημία προκλήθηκε από ελαττώματα στο υλικό ή την εργασία
- Μηχανικές, θερμικές και χημικές ζημιές καθώς και σφάλματα που αυτές οι ζημιές προκάλεσαν.
- Ελαττώματα που οφείλονται σε χρήση που δεν συμμορφώνεται με την προβλεπόμενη χρήση και το εγχειρίδιο χρήσης, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές,

χρήση ή αποθήκευση κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος, ακατάλληλη συντήρηση, χρήση εξοπλισμού που διαφέρει από τον παρεχόμενο ή χρήση εξοπλισμού που δεν προορίζεται για χρήση με το προϊόν, καθώς και τεχνικές εργασίες που πραγματοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΕΥΑΣΤΗ

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλες τις χώρες όπου ισχύει η Οδηγία 2014/53/EE.

Μέγιστη ισχύς της ραδιοσυχνότητας που εκπέμπεται στο εύρος 2402-2480MHz. EIRP: -2,88dBm.



Κατασκευαστής και Διανομέας:
MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a 43-100
Tychy, ΠΩΛΟΝΙΑ αρ. τηλ.:
+48 32 327 70 89 αρ. φαξ:
+48 32 327 78 60
office@maxcom.pl

www.maxcom.pl

