



Smartwatch Maxcom Fit
FW47 ARGON LITE

Konstrukcija ure:



1. Zaslona dotik
2. Gum za vklop
3. Funkcijski gumb
4. Vtičnica za polnjenje
5. Senzor srčnega utripa

Pred prvo uporabo:

Pred prvo uporabo napolnite uro. Polnjenje lahko vzame približno do 3,5 ure.

2

Način polnjenja:



1. Namestite polnilno sponko tako, da se kontakti ujemajo s vtičnico za polnjenje.
2. Vtaknite vtič USB v vtičnico napajalnika 5V/1A oz. vtičnico USB na računalniku.
3. Po končanem polnjenju (ko je ikona baterije »polna«) odstranite polnilno sponko.

3

Aplikacija SMART-TIME PRO

Prenesite aplikacijo iz trgovine Google Play ali App Store oz. skenirajte spodnjo QR kodo.



Google Play in logotip Google Play sta blagovna znamka podjetja Google LLC. Apple, logotipi Apple, iPhone in iPad so blagovne znamke podjetja Apple Inc, registrirane v Združenih državah Amerike, drugih državah in območjih. App Store je storitvena znamka Apple Inc.

4

Vklop ure:

Za 5 sekund pridržite gumb za vklop, da vklopite ali izklopite uro.

Povezovanje z aplikacijo:

Na telefonu vklopite Bluetooth in GPS lokalizacijo. Odprite aplikacijo, nato tapnite »naprava« v spodnjem delu zaslona > »dodaj napravo« v zgornjem delu zaslona > FW47. Na uri potrdite povezavo.



telefonom, prekinite povezavo s trenutno povezanim telefonom.

5

Prekinitev povezave z aplikacijo:

Odprite Smart-Time Pro izberite »Naprava« > izberite povezano uro > tapnite OK, da prekinete povezavo. Naprave z iOS: odprite nastavitve Bluetooth, tapnite ikono »i« na desni strani FW47 in nato »pozabi to napravo«.

Vklop zaslona:

Pritisnite gumb za vklop oz. dvignite roko, če imate uro nadeto. Zaslona se ne vklopi, če roko dvigujete prepočasi ali prehitro.

Opomba: Če si želite, da se zaslon odziva na dvig roke, v aplikaciji vklopite funkcijo »Vklopi zaslon z dvigom roke«.

6

Funkcije na glavnem zaslonu:

- Premaknite levo, da odprete meni podatkov (pedometer/srčni utrip/monitor spanja)
- Premaknite desno, da odprete meni sporočil
- Premaknite dol, da odprete meni bližnjic. Če v tem meniju premaknete gor, vrnete se na glavni zaslon.
- Premaknite gor, da odprete meni aplikacije. V tem meniju si s premikanjem gor/dol ogledate dostopne možnosti. Tapnite za izbiro določene možnosti.

Opomba:

Na voljo so 3 videzi številčnice.

7

Funkcije na drugih zaslonih:

- Pritisnite gumb za vklop, da se vrnete na glavni zaslon.
- Pritisnite funkcijski gumb za prehod na naslednjo stran ali potrditev izbire

Funkcije GPS:

Ura ima vgrajen modul GPS, ki omogoča zapisovanje poti in drugih podatkov: višinske razlike in pogostosti prehoda. Če je izbran športni način, naprava samodejno išče GPS signal.

8

Aplikacije:

Športi

Ura ponuja kar 11 športnih načinov: tek, hoja, kolesarjenje, plezanje, tek na tekalni stezi, spinning, joga, plavanje, košarka, nogomet in badmington.

Ko izberete športno aktivnost, ura prikaže ustrezne informacije. Tapnite ikono STOP/PAUSE, ko hočete končati ali prekiniti aktivnost.

9

Srčni utrip

Tapnite ta zaslon, da začnete merjenje srčnega utripa. V aplikaciji Smart-Time Pro lahko določite merilni interval.

Krvni tlak

Tapnite ta zaslon, da začnete merjenje krvnega tlaka. Pazite:

- da se ura stika s kožo
- senzor ni umazan
- roka z uro mirno počiva na nivoju srca (npr. na mizi)
- da rezultata merjenja NE DOJEMATE kot medicinsko meritev

10

Alarm

Tapnite, da preverite nastavljene alarme. Alarme lahko nastavljate v aplikaciji.

Glasba

Ko povežete uro s telefonom, ki predvaja glasbo, tapnite ikono glasbe na uri, da upravljate predvajanje.

Pozor: Nekaterne naprave lahko preprečujejo uporabo te funkcije.

Štoparica

Tapnite ikono štoparice. Tapnite ikono »start«, da začnete merjenje časa; z levo ikono merimo vmesni čas, s pavzo ustavljamo merjenje.

11

Odštevanje

Tapnite ikono in izberite čas. Ko ta čas poteče, ura zavibrira.

Slika

Tapnite, da uporabite kamero v telefonu.

Ko je ura povezana s telefonom, odprite aplikacijo, izberite »Naprava« > »Na daljavo« > »Naredi sliko«. Zdaj sliko lahko naredite, ko tapnete ikono na uri.

12

Najdi telefon

Ko je ura povezana z aplikacijo, tapnite „Najdi telefon“ na uro – telefon se bo oglasil (če je v doletu Bluetooth).

GPS lokalizacija

Tapnite to ikono, da preverite trenutno lokalizacijo: geografsko dolžino in širino. Ta funkcija ni na voljo v prostorih, pod zemljo ter pri neugodnem položaju satelitov.

Pedometer

Šteje korake, prikazuje prehojeno razdaljo in porabljene kalorije.

13

Monitor spanja

Prikazuje podatke o snu. Ko sinhronizirate uro z aplikacijo, si lahko ogledate bolj poglobljeno analizo sna.

Nastavitve

Tapnite to ikono za dostop do nastavitvev:

- svetlosti zaslona
- izklopa ure
- povrnitve tovarniških nastavitvev
- info: ime, MAC naslov, različica programske opreme.

14

Skrajšani meni:

- Bluetooth: vkl./izkl.
- Vibracije: izberite vrsto
- Ne motite (DND): zavira prihajajoče klice in sporočila
- Slaba baterija: vklop varčnega načina
- Svetlost
- Nastavitve: vhod v poln meni

Specifikacije:

Zaslon: 1.3", 240x240px
Čas polnjenja: približno 3,5 ure
Napajalni tok: 5 VDC, 200 mA
Domet BT: < 10 m
Baterija: litij-ionska 3.7V, 360 mAh

15



Zamenjava pasu:

Obrnite uro kot na sliki zgoraj, premaknite zapah in snemite pas. **Pozor:** Uro dobite z enim priloženim pasom.

16

OBSEG GARANCIJE

Proizvajalec jamči, da je izdelek znamke Maxcom Fit brez napak v materialu ali izdelavi za normalno uporabo 24 mesecev od datuma nakupa. Če ugotovite napako ali okvaro, se, prosimo, obrnite na prodajalca ali pooblaščenega distributerja. Reklamaciji priložite potrdilo o nakupu. Garant bo izdelke, ki ne ustrezajo parametrom, navedenim v garanciji, v razumnem roku brezplačno popravil ali zamenjal.

- Ta Garancija je veljavna za prvega končnega uporabnika in ni prenosljiva. Garancija velja na območju Republike Poljske.
- Garancija ne izključuje, ne omejuje ter ne odvzema pravic Stranke, ki izvirajo predpisov o garanciji za napake na prodanem izdelku.
- Tehnična in garancijska podpora je na voljo na spletni strani www.maxcom.pl

GARANCIJA NE VELJA ZA:

- Normalna obraba, vključno z baterijo (akumulatorji), razen če je do poškodbe prišlo zaradi napak v materialu ali izdelavi.
- Mehanske, toplotne in kemijske poškodbe ter napake, ki izvirajo iz teh poškodb.
- Napake, ki izhajajo iz neprimerne uporabe naprave, neupoštevanja namena in navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov v konstrukcijo naprave;

17

IZJAVA EU O SKLADNOSTI (SKRAJŠANO)

Ta naprava je v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2014/53/EU o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu. Ta naprava se sme uporabljati v vseh državah članicah in v vseh državah, kjer velja Direktiva 2014/53/EU. Največja energija za radijsko frekvenco, prenesena po frekvenčnem pasu 2402-2480MHz
EIRP: -2,88dBm



Proizvajalec in Distributer
MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy, POLAND
tel. +48 32 327 70 89
fax. +48 32 327 78 60
office@maxcom.pl

www.maxcom.pl

