

FW56

Carbon Pro



Manual de Utilizare

Introducere

Vă mulțumim că ați ales modelul nostru FW56.

Continut pachet:

- Ceas inteligent FW56
- Manual de utilizare
- Baza de incarcare

Configurați-vă FW56

Primul pas este să descărcați și să instalați APP SMARTTIME PRO indicată în caseta colorată care apare pe ceas. Intră în APP și creează un cont pentru a sincroniza informațiile. Aplicația vă permite să verificați analiza datelor în fiecare zi și să personalizați unele funcții, cum ar fi setarea stilului de viață sedentar, notificarea apelurilor, obiectivele de exerciții și așa mai departe.

Conectați FW56 la smartphone-ul dvs

SMART-TIME PRO APP acceptă sistemul de operare IOS 11.0 și Android 5.0 sau o versiune ulterioară și BT 5.0.

1. Activați Bluetooth pe telefonul mobil;
2. Descărcați APP: [SMART-TIME PRO](#)



SMART-TIME
PRO



3. Cum să asociați ceasul pentru utilizatorii iOS:



Primul pas: **Deschideți APP > Dispozitiv > Adăugați un dispozitiv nou > Alegeți FW56**

4. Din lista de căutare, selectați FW56 cu cel mai puternic semnal și confirmați asocierea făcând clic pe butonul de asociere de pe ecranul ceasului așa cum este solicitat de telefon. Pictograma Bluetooth de pe ceas va fi albastru indicând faptul că este conectat prin Bluetooth 5.0.

* Conexiune Bluetooth 3.0:


Utilizatorii de iPhone acceptă Bluetooth 5.0 + 3.0 dual Bluetooth legătură cu o singură tastă  (potrivire în funcție de funcționarea casetei de solicitări ale sistemului)

Utilizatorii Android trebuie să acceseze prima dată interfața de asociere Bluetooth în „opțiunile de asociere a serviciului de apelare” să facă clic pe „pentru a lega” și apoi să urmeze instrucțiunile de operare a interfeței pentru a finaliza asocierea Bluetooth 5.0 + 3.0, linkurile ulterioare către telefon vor fi pe ceas de memorie Bluetooth 3.0, astfel încât să se obțină o legătură Bluetooth dublă cu o singură tastă  (dacă nu este conectat automat la Bluetooth 3.0, vă rugăm să căutați manual Ceas Bluetooth model „FW56” pe telefon).



Curea de fixare rapidă

Conține două părți (corp ceas și curea), puteți cumpăra separat curea și comutator după preferință.




Instrucțiuni de încărcare

Încărcare: Întoarceți ceasul, aliniați și atașați știfturile de încărcare la piciorurile aurii ale magneților. Veți vedea pictograma de încărcare pe ecranul ceasului după 5 secunde.

Încărcarea completă poate dura 2 ore. Veți vedea că pictograma bateriei este plină dacă ceasul a fost încărcat complet.

Vă rugăm să curățați interfața de încărcare înainte de încărcare, de teamă ca transpirația rămasă să erodeze contactul cu metalul auriu sau alte riscuri.



Funcții

Change watch face:

(Apăsați lung pe afișaj sau butonul de pornire, glisați pentru a alege, faceți clic pentru a confirma).



Sport:

Ceasul FW56 acceptă până la 100 de moduri sport, fitness, timp liber, cursuri de concurs, jocuri cu mingea, cursuri de dans. inclusiv:



Alerga



Mers pe jos



Alpinism



Banda
de alergare



Ciclism



Yoga



Baschet



Fotbal



Badminton



Mișcare
liberă



Personalizare sport:

APP "Sport" -> "Personalizat" -> "Adăugați", pentru a sări la pagina categoriei de sport, faceți clic pe numele sportului pentru a adăuga.

Activitate:

După ce ați folosit corect ceasul, deschideți aplicația „Număr de pași” din aplicația ceas; afiseaza numarul de pasi, kaloriile, distanta si alti parametri ai exercitiului din ziua respectiva.



Ritm cardiac:

Folosind corect FW56, nu prea strâns sau slăbit, asigurați-vă că nu iese lumină verde, există două moduri de măsurare:

- Porniți pictograma ritmului cardiac de pe ceas și măsurați manual ritmul cardiac;
- Setati intervalul de timp de monitorizare automată în aplicație (monitorizare o dată la 15/ 30/ 60/ 120 de minute).



Stres:

După ce ați folosit corect ceasul, deschideți aplicația „stres” din aplicația ceas; Verificați ce presiune psihologică simțiți.



SPO2:

După ce ați folosit corect ceasul, deschideți aplicația „Blood Oxygen” din aplicația ceas; este necesară măsurarea manuală a oxigenului din sânge.



Tensiune arteriala:

Utilizați ceasul în mod corect și deschideți meniul - tensiunea arterială, măsurați manual.



Somn:

După ce ați folosit corect ceasul, deschideți aplicația „Sleep” din aplicația ceas; înregistrați-vă starea de somn pe tot parcursul nopții.

Înștiințare:

Puteți vizualiza mesaje text pe telefon și informații în timp real trimise pe ceas.

Programare:

Sincronizarea programului poate fi adăugată la ceas din APP pentru a reaminti ora sosirii.

Muzică:

Controlați playerul de muzică al telefonului pentru a reda muzică, precum și pentru a comuta melodiile și pentru a regla volumul.

Aparat foto:

Controlați camera telefonului pentru a face fotografii de la distanță. Când îl utilizați, faceți clic pe „Fă fotografie pe dispozitiv” în APP pentru a porni camera.

Bursa de valori:

APP „Dispozitiv” - „Piață de valori” - „Adăugați” sări peste pagina de căutare, faceți clic pe pictograma de căutare din colțul din dreapta sus pentru a introduce numele acțiunii pentru a căuta Adăugați la.

Ceas pe glob:

APP „Dispozitiv” - „Ora pe glob” - „Adăugați”, puteți derula în jos pentru a selecta sau faceți clic pe pictograma de căutare din colțul din dreapta sus pentru a introduce un nume de regiune Căutați pentru a adăuga.





Cronometru:

Cronometru electronic poate înregistra o dată sau poate înregistra de mai multe ori.



Temporizator:

În același mod pentru a calcula timpul rămas.



Găsiți telefon:

Când ceasul este conectat la APP, telefonul va emite un sunet după ce l-a găsit.



Meteo:

Proгноza meteo.



Alarma:

Setați alarme în APP și sincronizați pentru a seta maximum 8 alarme.



Setări:

Limbă, Luminozitate, Temă, Activat, Resetare din fabrică, Oprire



Meniu de comenzi rapide.

1. Muzica
2. Găsiți telefonul
3. Strălucește
4. Modul Nu deranja
5. Blocare ecran
6. Setări

Specificatii:

Lungime bratară	255mm
Latime bratară	20mm
Greutate	38g
Baterie	Poly-Li de 260 mAh
Impermeabil	IP68

Rezolvarea problemelor

Lipsește semnalul ritmului cardiac.

Ceasul inteligent FW56 acordă în continuare atenție datelor despre ritmul cardiac în timpul exercițiilor fizice și a vieții de zi cu zi.

Uneori este posibil ca ceasul să nu primească un semnal adecvat de ritm cardiac. În acest moment, datele de ritm cardiac lipsă vor apărea ca o linie punctată.

Dacă nu puteți obține semnalul ritmului cardiac, trebuie mai întâi să confirmați că porți corect ceasul, să-l reglați pentru a preveni să fie prea mare sau prea scăzut, nici prea strâns, nici prea slăbit la încheietura mâinii.

După ajustare, activați monitorizarea în timp real a ritmului cardiac pentru a obține datele.

Dacă încă nu există date privind ritmul cardiac, verificați dacă funcția de monitorizare a ritmului cardiac este activată în APP SMART-TIME PRO.

Alte probleme

Dacă telefonul dvs. nu poate fi asociat cu ceasul, faceți clic pe Setări Bluetooth de pe telefon și verificați dacă există un semnal de la FW56. Dacă da, înseamnă că nu există nicio problemă cu semnalul Bluetooth. Vă rugăm să verificați dacă ceasul este asociat cu alte telefoane, vă rugăm să îl deconectați. Utilizatorii de dispozitive IOS trebuie să facă clic pe Setare - Bluetooth - să ocolească acest dispozitiv și să-l împerecheze..

Clauza de exceptare

1. Datele privind ritmul cardiac, oxigenul din sânge și tensiunea arterială înregistrate de FW56 nu sunt destinate să fie o bază medicală sau de diagnostic.
2. Autodiagnosticarea și autotratementul sunt periculoase. Doar medicii calificați sunt autorizați să diagnosticheze și să trateze hipertensiunea arterială sau orice altă boală cardiacă. Vă rugăm să contactați medicul dumneavoastră pentru mai multe opinii profesionale de diagnostic.

3. Datele smartwatch-ului FW56, cum ar fi frecvența cardiacă, tensiunea arterială etc., pot să nu fie complet exacte din cauza unor factori precum interferența cu semnalele de mediu, postura de purtare, schimbările în mediul meteorologic și condiția fizică.

4. NU efectuați medicamente și tratamente pe baza datelor de monitorizare furnizate de FW56 și trebuie să urmați sfaturile medicale atunci când medicamentele și tratamentele sunt necesare și nu suntem responsabili pentru inexactitatea datelor de monitorizare și consecințele utilizării greșite a datelor și informațiilor de monitorizare.

Clauza de garanție

Compania noastră folosește întotdeauna conceptul de servicii de „creare valoare pentru clienți”.

Oferim o perioadă de garanție de 1 an pentru ceasul FW56. Dacă există vreo deteriorare sau defecțiune în timpul utilizării normale, serviciul de garanție va fi oferit clientului gratuit după confirmarea tehnicianului nostru.

Următoarele condiții nu sunt acoperite de garanție:

- A. Accident sau vătămare umană
- B. Testare, reparare sau dezasamblare neautorizată
- C. Contaminare din motive umane
- D. Daune cauzate de conectarea la echipamente care nu sunt compatibile
- E. Îmbătrânirea naturală
- F. Daune cauzate de forță majoră



Declarația de Conformitate UE MK/01/2023/RED

Numele și adresa Producătorului: **Maxcom S.A., ul. Towarowa23a, 43-100 Tychy, Poland**

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului

Obiectul declarației: **Smartwatch Maxcom Fit FW56**

Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii:

Directiva 2014/53/UE

Directiva 2011/65/UE (RoHS)

Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la specificațiile tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:

Radio Equipment Directive 2014/53/EU		
Article 3(1)(a) Health & Safety	EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 EN 62479:2010 EN 50663:2017	Report (s) Number: HK2302280570-1SR
Article 3(1)(b) EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.5 (2022-08) EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020 EN 55035:2017 + A11:2020	Report(s) Number: HK2302280570-1ER
Article 3(2) Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)	Report(s) Number: HK2302280570-2ER HK2302280570-3ER

Organismul notificat:

Shenzhen HUAKE Testing Technology Co.,Ltd.

1-2/F., Building B2, Junfeng Zhongcheng Zhizao Innovation Park,
Heping, Fuhai Street, Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China

Certificate Of Compliance RED Council Directive 2014/53/EU,

Certificate No.: HK2302280570E

EC Council Directive 2011/65/EU (RoHS):

Report(s) Number: HK2303071629-1RR

nume, funcție



Semnat pentru și în numele: Maxcom S.A.
Tychy, 20-10-2022

Michał Kudła
Product Manager



Maxcom S.A.
Ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
Poland