

Käyttöohje

User Guide



Maxcom Fit FW20 Soft

4. Virheellinen aika

Varmista, että laitteessa on virtaa, ja että laitteen ja puhelimen välillä on yhteys. Aika synkronoidaan älypuhelimien kanssa automaattisesti.

6. Huomautuksia

- Älä upota laitetta veteen äläkä käytä suihkussa tai uitaessa.
- Laite naarmuntuu ja voi vaurioitua, jos se putoo tai törmää esteeseen.
- Älä pura laitetta osiin.
- Pidä laite etäällä avotulesta ja erittäin korkeista lämpöaloista.
- Puhdista laite pehmeällä liinalla. Älä käytä laitteen puhdistamiseen saippuaa, suihkugeeliä tai muita puhdistusaineita.
- Lataa laite, jos se on käyttämättömänä 3 kuukautta.

7. Kysymyksiä ja vastauksia

Näytön koko	0,96 tuumaa
Akkukapasiteetti	90 mAh
BT-versio	BT4.0
Vesitiiviys	IP67
Materiaali	Pehmeä TPU
Valmistus-aika	5 päivää
Akkutyyppi	Liitiumpolymeeriakku
Latausaika	2 tuntia
Lataustapa	USB-laturi

Katso lisätietoja YouTube videolta nimeltä "wear-fit Color screen blood pressure smart bracelet".



*Yritys pyrkii oikeuden tehdä muutoksia tämän käsikirjan sisältöön ilman ilmoitusta. Joitakin toimintoja ei voida soveltaa kaikkien matkapuhelimien normaaloissa. Kaikki tämän tuotteen tiedot on tarkoitettu vain lisäviitteeksi urheiluihin. Ei lääketieteellisiin tarkoituksiin. Ymmärräthän.

1 Yhteensopiva järjestelmä ja vaatimukset

Android 4.5+ iOS 8.0+

Jotkut toiminnot eivät välttämättä ole yhteensopivia joidenkin harvinaisten älypuhelimien kanssa.

2 Valmistelu

Lataa laite täyteen latauskaapelin avulla ennen ensimmäistä käyttöä. Latausaika on 2 tuntia.



Screen display näyttö

Touch menu valikko Touch&Hold

USB Charger USB-latauskärki

Sensor light laser-anturi

Lataa laite kolmen kuukauden välein, jos se on pitkään käyttämättömänä.

3 Yhteys

Hae "Wearfit" -sovellus App Storesta tai Google Playsta ja asenna se tai skannaa alla oleva QR-koodi asennusta varten.

FI

4 Toiminnot



Alkatila: Näytöllä aika, akku- ja yhteyskuva.



Askelten seuranta: Seuraa reaaliaikaisia, koko päivän aikana käveltyjä ja juostuja askeleita. Synkronoi sovelluksen kanssa automaattisesti. Tallentaa ranteen heilahdusten lukumäärän mukaan.



Etäisyys: Mittaa etäisyyden, joka lasketaan käyttäjän painon, pituuden ja askeleen lukumäärän mukaan.



Kalorit: Mittaa poltettujen kaloreiden lukumäärän käyttäjän painon ja kävelyetäisyyden perusteella.



Sykemittari: Laite mittaa sykkeen tunneittain, kun "Mittaus tunneittain" -painike on valittuna "Laitteen hallinnasta" ja laitteen yhdistäminen on onnistunut. Voit mitata sykkeen myös manuaalisesti laitteen HR-sivulla.



Verenpainemittari: Laite mittaa verenpaineen tunneittain, kun "Mittaus tunneittain" -painike on valittuna "Laitteen hallinnasta" ja laitteen yhdistäminen on onnistunut. Voit mitata verenpaineen laitteella myös manuaalisesti.



SPO2-mittari: Laite mittaa spo2-arvon tunneittain, kun "Mittaus tunneittain" -painike on valittuna "Laitteen hallinnasta" ja laitteen yhdistäminen on onnistunut. Voit mitata spo2-arvon laitteella myös manuaalisesti.



Sekuntikello: Siirry sekuntikelloon painamalla tätä painiketta pitkään, ja käynnistä ja pysäytä kello painamalla lyhyesti.



Sammutus/käynnistys: Käynnistä ja sammuta laite painamalla tilapainiketta pitkään.



Löydä puhelin: Siirry tilaan painamalla tilapainiketta pitkään, ja löydä puhelin painamalla lyhyesti. Puhelin soi. Laitteen tulee olla korkeintaan 10

1 Compatible system and requirement

Android 4.5 or above iOS 8.0 or above

Some functions may not compatible with some rare type of smart phones.

2 Preparation

Please full charging the device with charge cable when first using. Charge time is 2hours.

Please charge the device one time per 3months if put it idle for long time.

3 Connection

Please Search "Wearfit" App from App Store or Google Play and install it or scan below QR code for installation.

4 Functions



Time Mode: Display with time, battery and connection icon.



Step tracking: It will track real-time steps walked or ran whole day, And sync with App automatically. It record from wrist swing times.



Distance: It track how long distance and calculated from user weight and height and step number.



Calorie: It track how much calorie burn and calculated from user weight and distance walked.



Heart Rate Monitor: The device will measure the heart rate once a hour if turn on "Hourly readings" button in "Device Management" once it connected successfully. You can also manually measure the heart rate from the HR page on the device.



Blood Pressure Monitor: The device will measure the BP once a hour if turn on "Hourly readings" button in "Device Management" once it connected successfully. You can also manually measure the BP from the device.



SPO2 Monitor: The device will measure the spo2 once a hour if turn on "Hourly readings" button in "Device Management" once it connected successfully. You can also manually measure the spo2 from the device.

EN



Stop Watch: Long-press this button to enter the mode and short-press to start it and end it.



Switch on/off: Long-pressing the mode button to switch it on and off.



Find Phone: Long-pressing the mode button to enter the mode and short-press it to find the phone. The phone will ring. Please make sure the device is within 10meters distance with smart phone.



Sleep Monitor: It will record sleep hours with deep sleep, light sleep and awake times from wrist swing during sleep. Please setup sleep time from "Personal information".



Call Reminder: When receive the call, The device will vibrate to remind you



Message Reminder: When receive new message, The device will vibrate to remind you

Background: long-press the homepage to change the dial interface. There are 3different UI for setting.

5 FAQ

1. Can not find the device when paring the device?

A. Please ensure the BT is ON and the mobile phones system is Android 4.4+ and IOS 8.0+.

B. Please ensure the distance between phone and device is less than 10meters.

C. Please ensure the device is not under low power. If there is still problem after full charged.

Please contact with us.

D. Android system, please enter phone setting-- App&Notifications--Notification and permissions--find Wearfit app and turn on all.

IOS. Please ignore the other device from BT setting in smart phone and try again.

2. Can not connect the device with app?

Some smart phone BT service will be abnormal when reboot. Please reboot the BT or reboot smart phone for paring the device.

3. App no data display?

Please make sure if the device is connected well with smart phone. Please pull down the homepage in App to sync the data from the device. Please make sure the phone and the device with power.

4. Wrong time?

Please make sure the device is charged fully and connected well with smart phone. The time will be sync with smart phone automatically.

metrin päässä puhelimesta.



Unimittari: Tallentaa nukkumistunnit ja erittelee syvän unen, kevyen unen ja hereilläolajan ranteen liikkeistä unen aikana. Määrittä uniainia kohdasta "Henkilökohtaiset tiedot".



Puhelumuistutus: Kun saat puhelun, laite muistuttaa sinua värisemällä. Viestimuistutus: Kun saat uuden viestin, laite muistuttaa sinua värisemällä.



Tausta: Voit vaihtaa käyttöliittymän ulkonäköä painamalla aloitusnäyttöä pitkään. Käyttöliittymäasetuksia on 3 erilaista.

6 Usein kysyttyä

1. Laitetta ei löydy laiteparia muodostettaessa

A. Varmista, että Bluetooth on PÄÄLLÄ ja matkapuhelimen käyttöjärjestelmä on Android 4.4+ tai IOS 8.0+.

B. Varmista, että puhelimen ja laitteen välinen etäisyys on alle 10 metriä.

C. Varmista, että laitteen akku ei ole tyhjenemässä. Jos ongelma esiintyy täydellä akulla, ota meihin yhteyttä.

D. Android-järjestelmä, siirry puhelimen asetuksiin – Sovellus ja ilmoitukset – Ilmoitukset ja luvot-hae Wear-fit -sovellus ja laita kaikki päälle. IOS, ohita muut laitteet puhelimen Bluetooth-asetuksista ja yritä uudelleen.

2. Laite ei muodosta yhteyttä sovellukseen

Joidenkin älypuhelimien Bluetooth-palvelu toimii epänormaalisti uudelleen-käynnistys yhteydessä. Käynnistä Bluetooth uudelleen tai käynnistä puhelin uudelleen laiteparin muodostusta varten.

3. Sovellus ei näytä tietoa

Varmista, että laitteen ja puhelimen välillä on yhteys. Vedä sovelluksen aloitusnäyttöä alaspäin ja synkronoi tiedot laitteelta. Varmista, että puhelimessa ja laitteessa on virtaa.

6 Remarks

- Don't soak the product into water or wear for swim/shower
- Damage and scratch will be caused to the product if fall and collision.
- Don't disassemble the product by yourself.
- Please keep the product away from fire and high temperature.
- Please use the soft cloth to clean the product. Don't use soap, shower gel and other cleaning supplies to clean it.
- Please charge the product if put it idle for 3months.

7 Q&A

Screen size	0.96" inch	Standby time	5days
Battery capacity	90mAh	Battery type	Polymer lithium battery
BT version	BT4.0	Charging time	2hours
Waterproof	IP67	Charge Method	USB Charger
Material	Soft TPU		

*The company reserves the right to amend the contents of this manual without notice.

Some functions cannot be applied to all mobile phones for normal conditions. All test data

of this product is for auxiliary sports reference only. Not for medical purpose. Please understand

Please understand. Please search "wearfit Color screen blood pressure smart bracelet" from Youtube to get more info.