

**smartwatch**

FW26

**oxygen pro**



## Requisitos da plataforma



Android 5.0 ou superior



iOS 9.0 ou superior



Suporta Bluetooth BLE5.3

## Preparação antes da utilização

Na primeira utilização, certifique-se de que o relógio tem energia suficiente. Se o relógio não puder ser ligado, carregue-o primeiro.

## Método de download da APP



Para Android: pesquise "RWFit" no mercado de aplicações Android para descarregar ou digitalize o código QR para descarregar a aplicação

Para IOS: digitalize o código QR para descarregar a aplicação "RWFit".

## Como ligar o relógio á APP

Pressione e mantenha pressionado o botão de alimentação para ligar, certifique-se de que o Bluetooth do telemóvel está ligado (o telemóvel Android precisa de ligar o GPS). Abra o "RWFit" no telemóvel, digite "o meu dispositivo" para corresponder ao relógio, selecione o endereço MAC do relógio para ligar. Se não conseguir encontrar o dispositivo, clique na lista de dispositivos no canto superior direito para pesquisar.

Depois de a APP se ligar ao relógio com sucesso, será apresentada uma página de guia. Pesquise e emparelhe o Bluetooth "FW26" de acordo com a página do guia. Após a ligação bem-sucedida, pode fazer/receber chamadas e reproduzir música.

## Instruções de funcionamento

Botão lateral (ligar/desligar): Prima rapidamente o botão de alimentação para colocar o ecrã em modo de espera/ativar e voltar à interface do relógio noutras interfaces de aplicações.

Interface do relógio: depois de o relógio ser ligado à APP, sincronizará automaticamente a data e a hora do telemóvel. Pressione e mantenha pressionado o relógio durante 2 segundos para alternar entre diferentes interfaces de mostrador

Função do botão circular: Rode este botão para alterar o mostrador, aumentar e diminuir o zoom do ícone de função na interface do menu principal, virar a página do menu e rodar para ajustar o volume quando utilizar o volume.



Saúde: visualize as atividades, o ritmo cardíaco, o sono, o treino respiratório, a pressão arterial e a interface de saúde feminina



Atividade: exhibe as calorias diárias queimadas, contagem de passos, posição efetiva, distância, tempo de atividade e outros dados



Frequência cardíaca: após introduzir a frequência cardíaca, irá medir e apresentar automaticamente os dados da frequência cardíaca medida. Após a conclusão da medição, os dados serão enviados para a APP



Sono: utilize o relógio quando adormece. O relógio registará a duração do sono, o sono profundo, o sono leve e a vigília. Pode visualizar os detalhes dos seus dados de sono na aplicação e definir um intervalo de tempo de deteção do sono



Stress: Após a introdução, medirá e exibirá automaticamente os dados do nível de stress medido. Após a conclusão da medição, os dados serão enviados para a APP

Rastreador de Ciclo: A APP abre o interruptor de lembrete do ciclo fisiológico. Após a definição do período menstrual, do período de ovulação, dos dias do ciclo, dos dias do período menstrual, da hora de início do último período menstrual e da hora do lembrete, o relógio terá uma interface de lembrete do período menstrual e da ovulação



Chamada: Ver contactos, histórico de chamadas, interface de marcação



Contatos: Assim que o relógio for ligado com sucesso à aplicação, 50 contatos frequentes poderão ser adicionados à aplicação. Após a pessoa de contato ser adicionada com sucesso, a agenda telefónica do relógio será apresentada de forma sincronizada. Clicando na pessoa de contato na lista telefónica pode fazer uma chamada telefónica (nota: o telefone precisa de estar ligado ao FW26)

  Teclado de marcação: quando o Bluetooth 3.0 estiver ligado, pode fazer e receber chamadas no seu relógio

 Registo de chamadas: mantenha um registo das chamadas telefónicas efetuadas pelo relógio

 Relógio: Visualizar interfaces de alarme, temporizador e cronómetro

 Alarme: Após ligar a APP, o relógio será sincronizado com o despertador definido pela APP, podendo adicionar até 5

 Temporizador máximo: defina um tempo ou selecione um tempo existente para a contagem decrescente

 Cronómetro: ative esta função para cronometragem única e múltipla, pode ser contado até 50 vezes, o máximo pode chegar a 99:59,90 tempo de pausa

Treinos: monitorize e registe a distância e o consumo de calorias de corrida, ciclismo, desportos indoor 1, desportos indoor 2, desportos ao ar livre, desportos no gelo e na neve, desportos com bola, desportos de dança, desportos de combate e outros desportos relacionados

 Registo Desportivo: Podem ser guardados até 5 registos desportivos

 Calendário: Ver o calendário do dia atual

 Assistente de voz: pode tocar para ativar o assistente de voz através do relógio

 Musica: Quando ligado ao Bluetooth, pode controlar para reproduzir/pausar a música que o telefone está a reproduzir e escolher a música anterior ou seguinte após o Bluetooth ser ligado



Clima: O relógio pode apresentar as condições meteorológicas do dia atual e dos próximos 4 dias



Fotografia: Abra a câmara do telefone, pode clicar ou agitar o relógio para tirar uma fotografia, e a fotografia será guardada no telefone  
álbum



Lanterna: Selecione para ligar ou desligar esta função. Quando a carga da bateria estiver abaixo dos 10%, não poderá ser utilizada



Calculadora: Digite para facilitar o cálculo

Definições: Verifique o brilho, o som e a vibração, levante o pulso para iluminar o ecrã, ecrã de respiração, duração da iluminação, modo não incomodar, estilo do menu, sobre chamadas, informações do dispositivo, modo de relógio de cabeceira, código QR, palavra-passe, idioma, reiniciar, desligar, restaurar as definições de fábrica, SOS e outras interfaces



Brilho: o nível de brilho padrão é 3, existem 5 níveis de brilho disponíveis



VIBRAÇÃO NO TOQUE: Entre na interface para ajustar a intensidade da vibração. Ativar o modo de silêncio fará com que a vibração do relógio seja desligada



Levantar o pulso para acordar: o estado inicial é o dia todo, pode escolher a hora ou desligar esta função

Relógio de ecrã de respiração: Introduza para selecionar qualquer número ou mostrador de ponteiro

 **TEMPO DE ECRÃ LIGADO:** Entre para definir o tempo de duração do ecrã ligado ou a duração constante do ecrã ligado

 **DND:** padrão 23:00-07:00; Pode escolher livremente o intervalo de tempo que não será perturbado

 **Estilo do menu:** visualização em grelha e visualização em lista

 **Sobre as chamadas:** Ative ou desative o Bluetooth no interface do painel de estado

 **Informações do dispositivo:** pode verificar informações do relógio, como o nome Bluetooth, o número da versão, MAC, etc

 **Relógio de cabeceira:** permite que o relógio seja apresentado na direção horizontal para atuar como despertador de cabeceira

 **Código QR:** Digitalize o código QR com o seu telefone para descarregar a aplicação RWFit

 **Palavra-passe:** Pode definir uma palavra-passe para proteger a privacidade do seu relógio

 **Idioma:** Clique para seleccionar o idioma de acordo com a sua necessidade

 **Reiniciar:** Clique para reiniciar o relógio

 **Desligar:** Clique para desligar o relógio

 **Repor:** Clique para repor o relógio, todos os dados do relógio serão apagados

**SOS:** Apenas um número de telefone pode ser guardado. Clicando nele ligará para o número guardado

**Mensagem:** Pode visualizar as últimas 10 mensagens push



**Lembrete sedentário:** Quando o relógio estiver ligado à APP, pode definir o tempo de intervalo e o intervalo de tempo efetivo do lembrete sedentário na APP

**Lembrete de beber:** Quando o relógio está ligado à APP, pode definir o tempo de intervalo e o intervalo de tempo efetivo do lembrete de bebida na APP

**Pesquisa do telefone:** Ao ligar-se à aplicação, entrar na função de pesquisa do telefone e premir longamente o ícone fará com que o telefone emita um toque

**Comutador de modo duplo:** Selecione interruptores Bluetooth duplos de forma independente.

#### **Dicas:**

1. Não deve ser utilizado ao tomar banho ou nadar.
2. Proteja o sensor contra danos
3. Não desmonte o relógio casualmente.
4. Ao sincronizar dados, ligue o relógio.
5. Utilize um cabo de carregamento padrão para carregar.

6. Não exponha o relógio a muita humidade e a temperaturas extremamente altas ou baixas durante muito tempo.
7. Não exponha o relógio a ambientes com produtos químicos fortes, como gasolina, solventes de limpeza, propanol, álcool ou repelente de insetos. Os produtos químicos danificarão a vedação do relógio e a superfície da caixa
8. Verifique as informações de memória do telefone e limpe-as ou saia da aplicação e tente novamente quando o relógio reiniciar acidentalmente.

#### **FAQ:**

##### **O que devo fazer se não for possível ligar o Bluetooth? (Falha ao ligar/reconectar ou ligação lenta)**

- Confirme se o telemóvel ou tablet é compatível com iOS 9.0 ou Android 4.2 ou superior e Bluetooth 4.0
- Devido ao problema de interferência de sinal na ligação sem fios Bluetooth, o tempo de ligação pode ser diferente de cada vez. Caso não consiga ligar-se durante um longo período, certifique-se de que não há interferência magnética ou muita interferência do dispositivo Bluetooth.
- Desligue o Bluetooth do telefone e depois ligue-o
- Limpe as aplicações em segundo plano do telefone ou reinicie o telefone
- Não ligue o seu telefone a outros produtos do mesmo tipo ao mesmo tempo

##### **Não consegue encontrar o relógio?**

Verifique se o relógio está ligado e carregado, certifique-se de que não está ligado a outros telemóveis. Coloque o relógio perto do telemóvel para pesquisar novamente. Se ainda estiver inválido, desligue o Bluetooth do telemóvel durante 20 segundos e volte a ligar o Bluetooth.

### **A ligação Bluetooth deve estar sempre ativada? Haverá algum dado se for fechado?**

Antes de sincronizar os dados com a APP, os dados de exercício e de sono serão mantidos no relógio. Quando o relógio estiver ligado ao telemóvel, os dados serão carregados automaticamente para o telemóvel, mas a memória do relógio é limitada e só pode armazenar dados de cerca de uma semana.

Quando o espaço estiver cheio, os dados mais recentes substituirão automaticamente os dados antigos. Por isso, sincronize os dados do relógio com o seu telefone a tempo.

Notas: Se ativar a função de lembrete de chamada recebida e SMS, terá de manter o Bluetooth ligado e o lembrete de alarme será compatível com o modo offline.

### **O que devo fazer se o relógio não puder ser carregado?**

1. Confirme se a direção do suporte de carregamento está correta e se o clipe de carregamento está em bom contacto com o relógio.
2. Quando a alimentação do relógio for inferior a 3,6 V, haverá um período de pré-carregamento da bateria

Notas: Após ligar o carregador, este entrará imediatamente no estado de carregamento. Se não houver qualquer visualização, levará 3 a 5 minutos para entrar no estado de carregamento.